

Handleiding – 20 LED Solar Wandlamp met Bewegingssensor

Productbeschrijving

Deze 20 LED solar wandlamp is voorzien van een zonnepaneel en bewegingssensor. De lamp laadt overdag op via zonlicht en schakelt automatisch in bij beweging in het donker. Geschikt voor gebruik buitenshuis, bijvoorbeeld bij tuinpaden, garages, schuttingen en terrassen.

Inhoud van de verpakking

1x Solar LED wandlamp (20 LED's), 1x Bevestigingsschroef + plug, 1x Handleiding

Specificaties

Zonnepaneel: 0,55 W, 17% efficiëntie, Batterij: 3,7V 1200 mAh Li-ion, LED's: 20 stuks, helder wit licht, Helderheid: ca. 200 lumen, Sensorbereik: 3–5 meter, 120°, Laadtijd: 6–8 uur zonlicht, Verlichtingstijd: 8–12 uur, Waterdichtheid: IP65

Installatie

Kies een plek met voldoende direct zonlicht (minimaal 6 uur per dag). Monteer de lamp op een muur of schutting met de meegeleverde schroef. Zorg dat het zonnepaneel naar boven is gericht en niet bedekt wordt. Zet de lamp aan met de aan/uit-knop.

Bediening

Overdag laadt de batterij op via zonlicht. In het donker gaat de lamp automatisch aan wanneer beweging wordt gedetecteerd binnen 3–5 meter. Na ±20 seconden zonder beweging schakelt de lamp automatisch weer uit.

Veiligheidsinstructies

Plaats de lamp niet onder zware objecten of waar regenwater zich ophoopt. Richt het zonnepaneel naar de zon voor optimale prestaties. Dompel de lamp niet onder in water (regenbestendig, niet geschikt voor onderdompeling). Laad de lamp vóór eerste gebruik minimaal 1 dag op in direct zonlicht.

Onderhoud

Reinig het zonnepaneel regelmatig met een vochtige doek om stof en vuil te verwijderen. Bewaar de lamp tijdens langdurig niet-gebruik op een droge plaats. Vervang de batterij indien de lichtopbrengst aanzienlijk afneemt.

Garantie

Dit product wordt geleverd met 1 jaar garantie op fabricagefouten. Schade door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Lamp brandt niet	Batterij leeg / niet genoeg zonlicht	Laad de lamp 1–2 dagen volledig op
Lamp brandt kort	Batterijcapaciteit neemt af	Laat lamp langer opladen / batterij vervangen
Lamp reageert niet op beweging	Sensor bedekt of defect	Reinig sensor of verplaats lamp

Bijlage 1: Extra informatie

- [illegible]

Bijlage 2: Extra informatie

- [illegible]

Bijlage 3: Extra informatie

- [illegible]

Bijlage 4: Extra informatie

- [illegible]

Bijlage 5: Extra informatie

- [illegible]

Bijlage 6: Extra informatie

- [illegible]

Bijlage 7: Extra informatie

- [illegible]

Bijlage 8: Extra informatie

- [illegible]

Bijlage 9: Extra informatie

- [illegible]

Bijlage 10: Extra informatie

- [illegible]