



Gebruiksaanwijzing - Parasol - Rond
User Manual - Parasol - Round
Manuel d'utilisation - Parasol - Rond

NL p.3-5
EN p.6-8
FR p.9-11


Model: LG1067/LG1068/LG1134



CHN



Lees de instructies
Please read the manual
Veuillez lire ce mode d'emploi



► **Introductie**

- Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze LifeGoods producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: service@lifegoods.nl
- Met de LifeGoods parasol heb je altijd een koel plekje op zonnige dagen. Kantel de parasol naar jouw wens tot 30°. Let op dat je de parasol opbergt als het waait, regent of sneeuwt.

► **Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies**



Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerde montage van de parasol, deze kunnen resulteren in persoonlijk letsel en schade aan de parasol.
- Het monteren van de parasol dient NIET gedaan te worden door kinderen of door mensen met een fysieke of mentale beperking, tenzij er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik de parasol alleen buitenshuis en voor doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als de parasol niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik hem dan NIET en raadpleeg de Customer Service.
- Let op dat zich geen personen of voorwerpen in de buurt van de parasol bevinden als je deze uitvouwt.
- Gebruik de parasol alleen als bescherming tegen de zon. Gebruik de parasol NIET als het waait, regent of sneeuwt. Haal de parasol uit elkaar bij slecht weer en berg hem op.
- Gebruik altijd een geschikte parasolvoet van minstens 10 kg.
- De stang van de parasol moet minstens 30 cm in de parasolvoet passen.
- Plaats de parasolvoet altijd op een stevige, effen en horizontale ondergrond. Gebruik de parasol alleen als de parasolvoet stabiel staat.
- Controleer of de ribben niet gebogen zijn en vrij kunnen bewegen als je de parasol openvouwt.
- Hang geen objecten aan de ribben.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op of in de parasol klimmen.
- Klap de parasol in als je hem niet gebruikt.
- Houd de parasol uit de buurt van hittebronnen en open vuur.
- Dek de parasol niet luchtdicht af, dit kan voor schimmelvorming zorgen.
- Doe de beschermhoes alleen over de parasol als deze droog is.

► **Ontvangen van verzending**

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

► **Inhoud verpakking**

- LifeGoods Parasol - Model LG1067 - EAN 8720195251439
- LifeGoods Parasol - Model LG1068 - EAN 8720195251446
- LifeGoods Parasol - Model LG1134 - EAN 8720195252566

Bijgevoegde accessoires

- 1x Handleiding
- 1x Beschermhoes


Productspecificaties

Grootte	Totaal: 270x270x240 cm Diameter doek: 235 cm Diameter stang: 34 mm Hoes: 147x20/28 cm
Gewicht	3500 gr
Kleur	Taupe / Crème / Donkergrijs Hoes: Zwart
Materiaal	Frame: staal Stof: polyester Hoes: waterproof polyester
Stof: polyester	50+
Stofdikte parasoldoek	180 gr
Kantelhoek	30°
m2	5,7
UPF	50+
Min. gewicht parasolvoet	20 kg
Aantal ribben	6

Montagehandleiding



1.

Plaats het onderste deel van stang in de parasolvoet. De parasolvoet moet minstens 20 kg wegen en de stang moet minstens 25 cm in de parasolvoet passen. Zorg ervoor dat de parasolvoet stabiel staat op een effen en horizontaal oppervlak.




2.

Gebruik de hendel op de stang van de parasol om hem open (met de klok mee) en dicht (tegen de klok in) te vouwen. Zorg ervoor dat je de hendel draait tot de parasol volledig open of dicht gevouwen is. Draai de hendel niet te ver. Plaats de veiligheidspin in de daarvoor bestemde opening op de stang van de parasol om hem vast te zetten.




Onderhoud - reinigen - opslag

- Reinig de parasol met een vochtige, schone doek. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen. Doe de hoes om de parasol als hij droog is. Dek de parasol niet luchtdicht af, dit kan voor schimmelvorming zorgen. Bewaar de parasol op een droge, schone plek en niet in extreem hoge of lage temperaturen.




Weggoeien - recyclen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi de parasol aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.




Service en garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar service@lifegoods.nl
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.



Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgave van redenen.



Introduction

- Thank you for choosing our LifeGoods product! Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by email: service@lifegoods.nl
- The LifeGoods Parasol always provides a way to cool off from the summer heat. You can tilt the Parasol 30° to provide extra shade. Make sure to disassemble the Parasol when it is windy, raining or snowing.

Warnings and Safety Instructions

 Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!

 Make sure to keep this user manual. Read the manual carefully before using your LifeGoods Parasol!

- Be aware of the risks and consequences resulting from misuse of the Parasol. Misuse can result in personal injury, or destruction of the Parasol.
- The Parasol should NOT be assembled by children or persons with physical, sensory or mental disabilities, unless they are supervised or have been given instruction concerning the use by a person responsible for their safety.
- Only use the Parasol outdoors and for purposes described in this user manual.
- If the Parasol malfunctions, is dropped or (appears to be) damaged in any manner, do NOT use it and contact Customer Service.
- Make sure that there are no people or objects near the Parasol when you open it.
- Only use the Parasol as sun protection. Do NOT use the Parasol when it is windy, raining or snowing. Make sure to disassemble and store the Parasol if the weather conditions are bad.
- Always use a fitting Parasol stand weighing at least 10 kg.
- The Parasol pole must fit at least 30 cm into the Parasol stand.
- Always place the Parasol stand on a level and horizontal surface. Only use the Parasol when the Parasol stand is stable.
- Make sure that all Parasol bars are straight and can move freely when opening the Parasol.
- Do not hang anything on the bars.
- Make sure that children do NOT climb on or in the Parasol.
- Always disassemble the Parasol when you are not using it.
- Keep the Parasol away from heat sources, and open fire.
- Do not cover the Parasol airtight as this can cause mold to form.
- Only place the cover on the Parasol when it is dry.

Receiving Your Shipment

- When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

Contents of Package


- LifeGoods Parasol - Model LG1067 - EAN 8720195251439
- LifeGoods Parasol - Model LG1068 - EAN 8720195251446
- LifeGoods Parasol - Model LG1134 - EAN 8720195252566

Included Accessories

- 1x User Manual
- 1x Cover

Product Specifications


Size	Total: 270x270x240 cm Diameter fabric: 235 cm Diameter pole: 34 mm Cover: 147x20/28 cm
Weight	3500 gr
Color	Taupe / Cream / Dark Grey Cover: Black
Material	Frame: Steel Fabric: Polyester Cover: waterproof polyester
Thickness fabric Parasol	180 gr
Tilt angle	30°
m2	5,7
UPF	50+
Min. weight Parasol stand	20 kg
Nr. of bars	6



Assembly Instructions


1.


Place the lower part of the pole into the Parasol stand. The Parasol stand must weigh at least 20 kg and the pole must fit at least 25 cm into the Parasol stand. Make sure the Parasol stand is stable and placed on a level and horizontal surface.



2.


Use the crank on the Parasol pole to open (clockwise) or close (counter clockwise) the Parasol. Make sure to turn the crank until the Parasol is fully open or folded. Do not overturn the crank. Place the safety pin into the corresponding opening in the pole.






Maintenance - Cleaning - Storage

- Clean the Parasol with a damp, clean cloth. Do not use abrasives or aggressive cleaning agents. Only place the cover on the Parasol when it is dry. Do not cover the Parasol airtight as this can cause mold to form. Store the Parasol in a clean and dry place. Do not store the device in extreme high or low temperatures.




Disposal - Recycle

- Contribute to a cleaner living environment! Do not dispose of the Parasol with the household waste. For proper recycling, please contact your local authority or your household waste disposal service for further details on your nearest designated collection point.




Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please contact our Customer Support at service@lifegoods.nl
- LifeGoods provides a 2 year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover: damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.



Disclaimer

- Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.



Introduction

- Merci d'avoir choisi ce produit de LifeGoods ! Suivez toujours les instructions pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par courrier électronique : service@lifegoods.nl
- Le parasol de LifeGoods vous offre toujours un moyen de vous rafraîchir de la chaleur en été. Inclinez le parasol comme vous le souhaitez jusqu'à 30°. Assurez-vous de désassembler le parasol s'il y a du vent, s'il pleut ou s'il neige.

Avertissements et consignes de sécurité

 **Veillez à ce que l'emballage soit tenu hors de portée des enfants ! Risque d'étouffement !**

 **Veillez à conserver ce manuel d'utilisation. Avant d'utiliser votre parasol, lisez ce qui suit :**

- Faites attention aux risques et aux conséquences liés à la maltraitance du parasol. La maltraitance du parasol peut entraîner des dommages corporels et des dégâts à l'appareil ou aux produits qui y sont reliés.
- L'assemblage du parasol ne doit PAS être fait par des enfants ou des personnes ayant un handicap physique ou mental, sauf s'il y a un surveillant(e) présent qui est responsable pour la sécurité de l'utilisateur.
- Utilisez le parasol uniquement à l'extérieur et pour les buts indiqués dans ce manuel.
- Si le parasol ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est tombé ou endommagé, NE L'UTILISEZ PAS et consultez le service à la clientèle.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de personnes ou d'objets près du parasol lorsque vous l'ouvrez.
- Utilisez le parasol uniquement comme protection contre le soleil. Ne l'utilisez pas s'il y a du vent, s'il pleut ou s'il neige. Désassemblez le parasol s'il fait mauvais et rangez-le.
- Utilisez toujours une base de parasol approprié qui pèse au moins 10 kg.
- La tige du parasol doit être insérée au moins 30 cm dans la base de parasol.
- Placez le parasol toujours sur une surface stable, lisse et horizontale. Utilisez le parasol uniquement si la base est stable.
- Contrôlez si les tiges ne sont pas pliées et qu'elles peuvent se déplacer librement lorsque vous ouvrez le parasol.
- Ne pendez pas d'objets aux tiges.
- Assurez-vous que les enfants ne grimpent pas sur ou dans le parasol.
- Désassemblez toujours le parasol pendant que vous ne l'utilisez pas.
- Gardez le parasol loin des sources de chaleur et des flammes.
- Ne couvrez pas le parasol hermétiquement, cela peut entraîner la formation de moisissure.
- Utilisez la housse de protection uniquement si le parasol est sec.

Recevoir la livraison

- Contrôlez si le contenu de la boîte correspond au bon de livraison quand vous recevez la livraison. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Quand il semble que l'équipement est endommagé, portez immédiatement plainte au transporteur et lui donnez une description détaillée des dommages. Gardez les emballages endommagés pour étayer votre plainte.

Contenu de la boîte

- LifeGoods Parasol - Modèle LG1067 - EAN 8720195251439
- LifeGoods Parasol - Modèle LG1068 - EAN 8720195251446
- LifeGoods Parasol - Modèle LG1134 - EAN 8720195252566

Accessoires inclus

- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Housse de protection


Caractéristiques du produit

Taille	Total: 270x270x240 cm Diamètre du tissu 235 cm: Diamètre de la tige: 34 mm Housse de protection: 147x20/28 cm
Poids	3500 gr
Couleur	Taupe / Crème / Gris foncé Housse: Noir
Matériel	Cadre: Acier Tissu: Polyester Housse: Polyester imperméable
Épaisseur du tissu parasol	180 gr
Angle d'inclinaison	30°
m2	5,7
UPF	50+
Poids du base de parasol min.	20 kg
Quantité de tiges	6

Instructions d'assemblage



1.

Placez la partie inférieure de la tige dans la base de parasol. La base de parasol doit peser au moins 20 kg et la tige doit être insérée au moins 25 cm dans la base. Assurez-vous que la base de parasol est stable et placée sur une surface lisse et horizontale.




2.

Utilisez la poignée sur la tige pour ouvrir (dans le sens horaire) et fermer (dans le sens antihoraire) le parasol. Assurez-vous que vous tournez la poignée jusqu'à ce que le parasol soit entièrement ouvert ou fermé. Ne tournez pas trop la poignée. Placez la goupille de sécurité dans l'ouverture correspondante sur la tige.




Entretien - nettoyage - stockage

- Nettoyez le parasol avec un chiffon humide et propre. N'utilisez pas d'abrasifs ou de produits de nettoyage agressifs. Utilisez la housse de protection uniquement si le parasol est sec. Ne couvrez pas le parasol hermétiquement, cela peut entraîner la formation de moisissure. Rangez le parasol dans un endroit propre et sec. Ne rangez pas le parasol dans des lieux soumis à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.




Élimination - recyclage

- Contribuez à un environnement de vie plus propre ! Ne jetez pas le parasol avec les ordures ménagères. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter le produit à un point de collecte désigné. Veuillez contacter le service d'élimination des déchets ménagers local pour obtenir de plus amples informations sur le point de collecte désigné le plus proche.



Service et garantie

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter le service clientèle de LifeGoods à l'adresse service@lifegoods.nl
- LifeGoods offre une garantie de 2 ans sur ses produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers.



Clause de non-responsabilité

- Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

© **LifeGoods B.V.**

Wisselweg 33

1314CB Almere

Netherlands

08/2021 - V.2

www.lifegoods.nl