



**VULPES GOODS**

VERJAGER

**ULTRASONE  
KATTENVERJAGER**

**HANDLEIDING**

# INHOUD

Product informatie	3 - 5
Instellen	6
Tips	7
FAQ	8
Product parameters	9

# PRODUCT INFORMATIE



## **Zonnepaneel**

Het zonnepaneel zorgt voor stroomtoevoer zodat de verjager niet continu hoeft op te laden. Zorg ervoor dat het zonnepaneel schoon blijft voor optimaal resultaat

## **Blauw licht**

Het blauwe licht is optioneel voor in de nacht. Schakel het blauwe licht aan/uit door een keer op de knop te drukken als de verjager is ingeschakeld.

## **PIR-Sensor**

De sensor meet bewegingen en warmte rondom de verjager, hierop reageert de verjager vervolgens. Zorg ervoor dat het sensor schoon blijft voor optimaal resultaat

## **LED Licht**

De LED lampjes veroorzaken een schrikreactie bij de dieren en zijn niet uit te schakelen. Samen met het ultrasone geluid zal deze functie altijd werken.

## **Ultrasone speaker**

De speaker verspreid het ultrasone geluid zodra de PIR-Sensor beweging detecteert. Er zal een zacht getik hoorbaar zijn, dit is het kenmerk dat het geluid verspreid wordt.

## **Standaard**

Om de verjager in de grond te plaatsen, plaatst u de standaarden op elkaar en bevestigt u deze aan de onderkant.

## **Aan/uit & blauw licht**

Houd de aan/uit knop 2 seconden ingedrukt om de verjager in te schakelen. Druk nogmaals op knop om het blauwe licht aan/uit te zetten. Houd de aan/uit knop weer 2 seconden ingedrukt op de verjager uit te zetten.

## **Alarm functie**

Druk op de “sound” knop om de alarm functie aan/uit te zetten. Als de functie aan staat, verspreid de verjager een luid alarm geluid bij detectie. Als de alarmfunctie is ingeschakeld, ziet u een PIR-sensor verlicht worden.

## **USB Oplaadpoort**

Gebruik de meegeleverde USB kabel om de verjager de eerste keer voor gebruik op te laden. Als u oplaad, ziet u een PIR-sensor rood verlicht worden.

# INSTELLEN

Bij ontvangst van de verjager kunt u de verjager direct aanzetten en testen op de hardheid van het geluid en de felheid van het licht. Doe dit altijd voor u de verjager in gebruik neemt.

Besluit u de verjager in de tuin te zetten? Kies dan de gewenste instelling.

1. Schakel de verjager in door de aan/uit-knop twee seconden ingedrukt te houden.
2. Schakel de alarmfunctie in indien gewenst. Doe dit door kort op de "sound" knop te drukken. Een PIR-Sensor zal oplichten.
3. Schakel de blauwlichtfunctie in indien gewenst. Doe dit door een keer op de "aan/uit&blauw licht" knop te drukken als de verjager is ingeschakeld.

**Let op:** Het alarmgeluid is bij ontvangst ingeschakeld. Wij adviseren om het alarmgeluid uit te schakelen bij gebruik in een woonwijk.

**Let op:** Het geluid dat u hoort bij het aanzetten is niet het alarmgeluid. Test dit door de verjager te plaatsen en u te laten detecteren.

# TIPS

- Installeer de verjager op een plek waar voldoende zon komt. Als er niet genoeg zon is, laadt de verjager dan op via de USB-kabel. Gebruik de verjager niet tijdens het opladen via de USB-kabel.
- Zorg dat de verjager schoon blijft, dit komt de prestaties ten goede en bevordert de duurzaamheid.
- Test de verjager voor u deze buiten plaatst. Zorg dat de werking helder is en u de juiste instellingen kiest.
- Zorg dat de verjager op de juiste hoogte is afgesteld. Zo is de kans op detectie het grootst.
- Dek de PIR-Sensor niet af, dit belemmerd de prestaties en kan resulteren in defecten.
- Houd de verjager uit de buurt van kinderen.

# FAQ

## **Q. De verjager maakt een tikkend geluid?**

A. Dit klopt. De verjager maakt een zacht tikkend geluid, dit is het teken dat het ultrasonegeluid verspreid wordt. Het ultrasonegeluid is niet te horen.

## **Q. Kan het ultrasonegeluid uit ?**

A. Nee. Het ultrasonegeluid zorgt voor het verjagende effect en is niet uit te schakelen.

## **Q. Kan de witte LED verlichting uit?**

A. Nee. Het witte LED licht zorgt voor het verjagende effect en is niet uit te schakelen.

## **Q. Wat is de beste plek om de verjager te plaatsen?**

A. Dit is afhankelijk van het doel. Als u wenst dat de dieren uw tuin niet binnekomen, plaats de verjager dan op de juiste hoogte bij de ingang. Wenst u de dieren uit een bepaald gebied te houden, houd dan rekening met de afstand.

## **Q. Waarom werkt het blauwe licht alleen in het donker?**

A. Het blauwe licht heeft een afschrikkende werking op dieren in de nacht. Zo wordt de kans vergroot dat de dieren verjaagt worden uit uw tuin.

## **Q. Moet ik alle stukjes van het standaard gebruiken?**

A. Dit is niet altijd nodig. Het is afhankelijk van de gewenste hoogte die u wenst te bereiken.

## **Q. Is de verjager waterdicht?**

A. De verjager heeft een waterdichtheid van IP44. Verwijder de verjager als er hagelbuien voorspelt zijn.



# PRODUCT PARAMETERS

Productnaam:	360 ° Ultrasonische Verjager
Model:	AR16
Stroomvoorziening:	Zonne-energie of USB
Zonnepaneel:	5V, 120mA/Polysilicium 70*70mm
Werkspanning/stroom:	3.7V/40-60mA
Batterij:	3.7V, 2200mAh, 18650 lithiumbatterij
Waterdichte kwaliteit:	IP44
Sensorafstand:	4-10m (afhankelijk van omgeving, temperatuur)
Detectiebereik:	360°
Ultrasonische frequentie:	15-50 kHz
DB-waarde:	90-120