


1. NL - Installeer de batterij (1×CR2032)



2. Verander de eenheid

Zet de weegschaal aan, druk op "UNIT" om de eenheid te veranderen wanneer deze nul aangeeft.



3. Weegen

Schakel de weegschaal in, leg het voorwerp op het oppervlak van het product wanneer het nul aangeeft, totdat de gegevens stabiel zijn. (Druk op de aan/uit-toets om nul te stellen als er geen nul verschijnt).



4. Tarra

- (1) Het gewicht van de weegschaal wordt weergegeven na stabilisatie. Druk op de toets "Tarra" en het scherm toont 0;
- (2) Doe voedsel in de kom, de weergegeven gegevens zijn het gewicht van het voedsel;
- (3) Verwijder het voedsel, dan is de weegschaal automatisch nul.



5. Uitschakelen

Druk lang op de "ON/OFF" knop om uit te schakelen.




Het product schakelt automatisch uit als er gedurende 60 seconden niets op de weegschaal staat;

Batterij bijna leeg: Lo

Overbelasting: EEEE

1. EN - Install the battery(1×CR2032)



2. Change the unit

Turn on the scale, press “UNIT” to change unit when displays zero



3. Weighing

Turn on the scale, put the item on the surface of the product when it displays zero until the data is stable. (Press the power key to zero if it doesn't display zero).



4. Tare

- (1) The weight of the weighing bowl is displayed after stabilization. Press the "Tare" button and the screen displays 0;
- (2) Put food in the bowl, the data displayed is the weight of the food;
- (3) Take off the food, then the scale is auto zero.



5. Turn off

Long press “ON/OFF” button to turn off




The product will auto turn off if there is nothing on the scale for 60 seconds;

Low battery : Lo

Overload : EEEE

1. FR - Installer la batterie (1×CR2032)



2. Changer l'unité

Mettez la balance en marche, appuyez sur "UNIT" pour changer l'unité lorsque l'écran affiche zéro.




3. Pesée

Mettez la balance en marche, posez l'objet sur la surface de l'appareil lorsqu'il affiche zéro jusqu'à ce que les données soient stables. (Appuyer sur la touche d'alimentation pour remettre à zéro si l'appareil n'affiche pas zéro).



4. Tare

- (1) Le poids du bol de pesée est affiché après stabilisation. Appuyer sur la touche "Tare" et l'écran affiche 0 ;
- (2) Mettre des aliments dans le bol, la donnée affichée est le poids des aliments ;
- (3) Retirez les aliments, la balance est alors automatiquement remise à zéro.



5. Eteindre l'appareil

Appuyez longuement sur le bouton "ON/OFF" pour éteindre l'appareil.




L'appareil s'éteint automatiquement s'il n'y a rien sur la balance pendant 60 secondes ;

Pile faible : Lo

Surcharge : EEEE

1. DE - Einsetzen der Batterie (1×CR2032)



2. Ändern Sie die Einheit

Schalten Sie die Waage ein und drücken Sie "UNIT", um die Einheit zu ändern, wenn Null angezeigt wird.



3. Wiegen

Schalten Sie die Waage ein, legen Sie den Gegenstand auf die Oberfläche des Produkts, wenn sie Null anzeigt, bis die Daten stabil sind. (Drücken Sie die Einschalttaste, um die Waage auf Null zu stellen, wenn sie nicht Null anzeigt).



4. Tara

- (1) Das Gewicht der Waagschale wird nach der Stabilisierung angezeigt. Drücken Sie die Taste "Tara" und der Bildschirm zeigt 0 an;
- (2) Legen Sie Produkt in die Schale, die angezeigten Daten sind das Gewicht der Produkt;
- (3) Nehmen Sie die Produkt heraus, dann stellt sich die Waage automatisch auf Null.



5. Ausschalten

Drücken Sie zum Ausschalten lange die Taste "ON/OFF".



Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn sich 60 Sekunden lang nichts auf der Waage befindet;

Schwache Batterie : Lo

Überlast : EEEE