



FeelsGoods

Handleiding professionele dierentondeuse



Lees eerst de handleiding goed door voordat u begint met het trimmen van uw geliefde huisdier.



Inhoud

4 Verschillende opzetstukken	3
Het snijblad verwijderen of installeren	4
Gebruik bij huisdier	5
Reiniging van het snijblad en de tondeuse	6

4 verschillende opzetstukken

De tondeuse wordt geleverd met 4 verschillende opzetstukken. Deze hebben de volgende afmetingen:

- 3 mm
- 6 mm
- 9 mm
- 12 mm

Allereerst wordt er aangeraden met een langere lengte te beginnen met trimmen. Bijvoorbeeld met een opzetstuk van 12 mm of 9 mm. Dit hangt ook af van de lengte van het haar dat uw huisdier op dat moment heeft.

Wanneer er met een van deze opzetstukken de haren van uw hond korter getrimd zijn, kunt u een korter opzetstuk gebruiken.

De tondeuse bevat een draaiknop. Door deze naar links of naar rechts te draaien kunt u ook nog de lengte in het snijblad zelf veranderen. Deze heeft 5 verschillende lengtematen. Deze variëren van:

- 0,8 mm
- 1,1 mm
- 1,4 mm
- 1,7 mm
- 2,0 mm

Door de juiste lengte van een opzetstuk te combineren met de lengte in het snijblad, kunt u altijd de gewenste lengte krijgen.



Het snijblad verwijderen of installeren

Het snijblad verwijderen is een gemakkelijk en snel proces. Hier wordt stap voor stap uitgelegd hoe dit kan worden gedaan.

Verwijderen

1. Zet uw beide duimen tegen het snijblad (vanaf de voorkant gezien)
2. Duw met beide duimen rustig tegen het snijblad aan
3. Het snijblad schiet los naar achteren
4. Pak het snijblad vast en til het recht naar boven

Installeren

1. Zet het snijblad rustig op de tondeuse
2. Leg uw duimen tegen het snijblad (dit keer van de achterkant gezien)
3. Duw het snijblad rustig tussen de veringen

Zie hieronder de uitleg in beeld:





Gebruik bij huisdier

Wassen vooraf

Wij van FeelsGoods raden u aan uw huisdier eerst een wasbeurt te geven voorafgaand aan het trimmen. Dit versoepelt het haar van uw huisdier. Op deze manier wordt het trimmen versoepeld.

Olie voor het mes

Bij de tondeuse wordt een kleine tube met olie geleverd. Wij raden u aan om het snijblad van de tondeuse in te smeren voordat u gaat beginnen met de knipbeurt.

De olie heeft een positieve werking op het snijblad en versoepeld het snijden van het haar. Hierdoor kan er door elke vacht geknipt worden.

Comfortabel

Zorg dat uw huisdier zich comfortabel voelt. Hierdoor heeft uw huisdier er meer vrede mee om getrimd te worden.

De tondeuse maakt een geluid dat onder de 50 decibel blijft. Hierdoor merkt uw hond nauwelijks dat de tondeuse aan staat.



Reiniging van het snijblad en de tondeuse

Het snijblad

Het is van groot belang dat het snijblad regelmatig gereinigd wordt. Dit kan op meerdere manieren gedaan worden.

Allereerst moet het snijblad van de tondeuse verwijderd worden (zie hoofdstuk “*Het snijblad verwijderen of installeren*”)

Wanneer dit is gedaan kan het snijblad met water gereinigd worden. Dit kan gedaan worden door te reinigen in lauwwarm water met schoonmaakmiddel. Een andere mogelijkheid is om het snijblad in de vaatwasser mee te laten draaien.

Als u geen van beide wilt, is er nog de mogelijkheid om het mes gemakkelijk met de bijgeleverde schoonmaakborstel te reinigen.

De tondeuse

Na het verwijderen van het snijblad, zult u al snel merken dat er zich haren hebben opgehoopt achter het snijblad. Om dit gedeelte van de tondeuse te reinigen kunt u de schoonmaakborstel gebruiken.

Wanneer dit lastig gaat kunt u ook altijd proberen het bovenste gedeelte van de tondeuse even onder de kraan te houden.

Zorg dat u regelmatig de tondeuse reinigt! Zo gaat de tondeuse een langere tijd mee. Het beste is om hem na elke knipbeurt even te reinigen.