

# Handleiding

Bedankt voor het kiezen voor dit product!

Voor een ideaal gebruik raden wij aan om deze handleiding te gebruiken. Het is belangrijk dat u de juiste app download voor het apparaat, via dit gaan de meeste functies.

## 1. Functies

Home

Hoofdfuncties instructies :

- Bluetooth instellingen: Hieronder ziet u de gebruiksaanwijzing

- 1) Power ~ Klik op aan of uit

- 2) Visibility ~ Klik op aan of uit

- 3) My Device ~ Zoek andere apparaten om mee te koppelen

- 4) My Device Name ~ Check de naam van het apparaat of verander de naam

- Time display: Hier ziet u de tijd staan

- Pedometer: Hiermee ziet u de hoeveelheid gelopen stappen, houd de touchscreen even ingedrukt om het te activeren.

- Caloriën: Hiermee kunt u zien hoeveel caloriën u verbrand heeft.

- Call logs: U kunt het log bekijken van uw oproepen zoals hier beneden staat

- 1) Missing call ~ Gemiste oproepen

- 2) Dialed ~ Gebelde personen

- 3) Received ~ Ontvangen oproepen, u kunt terugbellen

- 4) All ~ Alle oproepen

- Notifications: Ontvang notificaties van uw telefoon. **U dient uiteraard wel een bluetooth verbinding te hebben met de smartphone!**

- Setting: Hier kunt u alles instellen naar uw wens.

- Ringtone: Hier kunt u uw ringtone van de smartwatch veranderen.

- 1) Silent
- 2) vibration
- 3 ) Ringtone 1
- 4) Ringtone 2
- 5 ) Ringtone 3

- Languages: U kunt de taal van uw smartwatch hier veranderen
- Pedometer: Bereken uw gelopen stappen, de snelheid en de verbrande calorieën.

- 1) Steps ~ Start stappencalculatie, afstand(km), calorieën (kcal).
- 3) Step distance set (cm) ~ Gebaseerd op uw lengte
- 4) Weight Set (kg) ~ Gebaseerd op uw gewicht
- 5) History clear ~ Verwijder uw geschiedenis

## **2. Smartwatch instructies**

1. Houd de onderste knop aan de zijkant een paar seconden ingedrukt om de smartwatch aan te zetten. Op dezelfde manier kunt u het apparaat afsluiten.

1. Houd de powerknop een aantal seconden ingedrukt om de smartwatch te activeren. Om het af te sluiten kunt u hetzelfde doen.

2. Vervolgens kunt u kort via het draaibare rondje aan de zijkant navigeren.

3. In de linkerhoek beneden heeft u een touchfunctie. U kunt de powerknop gebruiken als "enter knop" . Met de touchscreen kunt u ook navigeren door de functies.

4. Bluetooth. U kunt de "function knop" kort indrukken om te komen bij de bluetooth-functie. Hier kunt u dit activeren. Vervolgens kunt u met uw smartphone verbinding maken met de smartwatch.

5. Telefoonboek. Als er een bluetooth verbinding is, kunt u op de functiekноп drukken om zo bij deze functie te komen. Hier kunt u bellen en de smartwatch gebruiken als telefoon.

6. Na de bluetooth verbinding zult u inkomende oproepen zien en berichten ontvangen op de smartwatch.

### **3. Bluetooth Push en App**

Android- en Iphone gebruikers kunnen de app "FunRun" downloaden via de Playstores of het internet. U kunt de app ook downloaden door de QR code te scannen met uw smartphone. Via deze app kunt u de functies inschakelen en analyseren op uw smartphone. Zo verbindt u uw smartphone met uw smartwatch.

Hoe te downloaden:

U kunt deze apps downloaden via de Playstores of het internet. U kunt ook de QR code scannen op uw telefoon om zo snel de app te downloaden.