

# Gebruikershandleiding voor de 65W USB-C Oplader voor Apple/Samsung

## Inhoud

1. Inleiding
2. Veiligheidsinstructies
3. Compatibele modellen
4. Opladen van uw apparaat
5. Probleemoplossing

## 1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe 65W USB-C Oplader voor Apple/Samsung. Deze oplader is ontworpen om een breed scala aan apparaten op te laden.

## 2. Veiligheidsinstructies

- Gebruik de oplader alleen in droge omgevingen.
- Trek de oplader uit het stopcontact als u deze voor een langere tijd niet gebruikt.
- Laat de oplader niet onbeheerd achter tijdens het opladen.
- Houd de oplader buiten bereik van kinderen.
- Open de oplader niet. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen binnenin.

## 3. Compatibele Modellen

De 65W USB-C Oplader voor Apple/Samsung is compatibel met de volgende modellen:

### Laptops:

- Macbook Pro 16"
- MacBook Pro 15"
- MacBook Pro 13" (2019, 2018, 2017, 2016)
- MacBook Air 13" (2018)
- MacBook Pro 12" (2017)
- Dell XPS 13 (2 in 1 9365, 9370), Dell XPS 15 9560, Dell Latitude 5480
- HP ZBOOK StudioG5 15.6, HP EliteBook Folio G1 12.5, HP Spectre-13-af001, HP Spectre x360-13-w021tu
- ThinkPad S3-490 14, ThinkPad X270, ThinkPad New S2 13.3, ThinkPad T470
- Razer Blade Stealth 17
- Google Pixelbook
- Asus T303UA 12.6
- Chromebook Plus (XE513C24)
- Lenovo Yoga C930 13.9
- iPad Pro 12.9'', iPad Pro 10.5'', iPad Pro 11
- Galaxy TabPro S, Galaxy Tab S3, ASUS ZenPad 3S 10, New Nokia N1 Tablet

## Telefoons:

- iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / 8 / 8 Plus / X / XS / XS MAX / XR
- Samsung Galaxy S10 / S10+ / Note 10 / S9 / S9+ / Galaxy Note 9 / S8 / S8+ / Galaxy Note 8 / Galaxy Note 7
- HUAWEI P30 / P30 Pro / Mate 20 Pro / Mate 20 / Mate 20 X / P10 / P10 PULS / P20 / P20 Pro / Mate 9 / Mate 9 Pro / Mate 9 Porsche Design / Mate 10 / Mate 10 Pro / Mate 20 RS, Honor V10 / 10
- Google Pixel C / Google Pixel / Pixel XL, Motorola G6 / E5 / Z3, Sony Xperia XZ1 / XZ2 / XZ2 Premium / XZ3, LG Nexus 6P / Nexus 5X / V 30 / Stylo 2 / Stylo 3 / Stylo 4 / G7 / V40 / G6 / Aristo 2 / G5, HTC 10, Moto Z Force en meer.

## 4. Opladen van uw apparaat

Sluit de oplader aan op een stopcontact. Sluit vervolgens de USB-C kant van uw oplaadkabel aan op de oplader en het andere uiteinde aan op uw apparaat. Zorg ervoor dat de aansluiting goed past en dwing de connector niet in de poort als deze niet gemakkelijk past.

De oplaadtijd zal variëren afhankelijk van het specifieke model van uw apparaat en de resterende batterijcapaciteit.

## 5. Probleemoplossing

Als uw apparaat niet oplaadt:

- Controleer of de oplader correct is aangesloten op het stopcontact en op uw apparaat.
- Probeer een ander stopcontact.
- Controleer of uw apparaat compatibel is met deze oplader.
- Als uw apparaat nog steeds niet oplaadt, kan er een probleem zijn met de oplader, de kabel, of uw apparaat.

Neem contact op met de klantenservice als u verdere assistentie nodig heeft.