

# *KENN onderwater Lichtshow*

## Installeren van batterijen:

1. Draai de bovenste koepel van de lamp eraf zodat het batterij-compartiment vrij komt.
2. Plaats 3 AAA batterijen (niet inbegrepen) in het batterij-compartiment. Zorg ervoor dat de polariteit van de batterijen wordt aangehouden.
3. Draai de bovenste koepel na het plaatsen van de batterijen weer goed dicht zodat de lamp waterdicht is.

## Gebruiksaanwijzing:

1. Nadat de batterijen zijn geplaatst, kan de lamp worden geactiveerd via de ON/OFF knop bovenop.
2. De lamp heeft 8 lichteffecten en door op de ON/OFF knop te drukken wordt er een nieuw lichteffect geopend. Herhaal dit proces tot het gewenste lichteffect is gevonden. De volgorde blijft ongewijzigd.  
Na effect 8 volgt via de ON/OFF knop opnieuw effect 1.
3. Houd de ON/OFF knop voor 3 seconden ingedrukt om de lamp uit te schakelen.

## De 8 lichteffecten:

- Stand 1: rood, groen en blauwe kleuren wisselen elkaar af via bovenste lampen
- Stand 2: snel fonkelende lichten via onderste lampen
- Stand 3: snel fonkelende rood, groen en blauwe kleuren via bovenste lampen
- Stand 4: vier afwisselende kleuren via onderste lampen
- Stand 5: de bovenste en onderste lampen wisselen elkaar af
- Stand 6: vier afwisselende kleuren in een kruisend patroon via onderste lampen
- Stand 7: vier geleidelijk wisselende kleuren via onderste lampen
- Stand 8: alle vier de onderste lampen branden

## Gebruik en onderhoud:

- Droog/reinig de lamp na gebruik met een (hand)doek.
- Zorg dat de lamp bij het opbergen niet in contact komt met scherpe en ruwe voorwerpen. Hierdoor voorkom je krassen.
- Maak de onderwaterlamp niet schoon met (alcoholisch) oplosmiddel, maar simpelweg met water.
- Verwijder de batterijen voor (langdurig) opbergen.
- Stel de lamp niet bloot aan langdurig/direct zonlicht/UV licht.
- Berg de lamp op in een droge omgeving met een temperatuur tussen -5 C en 40 C.
- Laat de lamp niet op de grond vallen; ga zorgvuldig om met de lamp.
- Zorg dat er altijd een volwassene aanwezig is bij gebruik door kinderen.
- Niet geschikt voor mensen met epilepsie.

## Batterijwaarschuwing:

- Niet-oplaadbare batterijen na gebruik niet herladen.

- Herlaadbare batterijen verwijderen voordat ze kunnen worden herladen.
- Herlaadbare batterijen enkel herladen onder toezicht van volwassenen.
- Gebruik drie gelijke batterijen; maak niet gebruik van een mix van oude en nieuwe en/of verschillende type batterijen.
- Lege batterijen dienen te worden verwijderd.
- Voorkom kortsluiting.
- Gooi lege batterijen weg bij een hiervoor bestemd verzamelpunt.

#### Weg doen van product:

- De verpakking bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en kan worden weggedaan bij het huishoudelijk afval.
- Raadpleeg voor informatie betreft gebruikte elektronische producten de plaatselijke autoriteiten.
- Verwijder de batterijen voor het wegdoen van de lamp. Batterijen zijn niet bestemd voor huishoudelijk afval en dienen te worden gescheiden.