








Advanced Gaming keyboard  
**GXT 285**




## Special keys



## Special keys



## Keyboard functions





## GXT Gaming Keyboard

### Index

Language	Page
English	2
Deutsch	5
Français	8
Italiano	11
Español	14
Português	17
Nederlands	20
Dansk	23
Suomi	26
Norsk	29
Svenska	32
Polski	35
Česky	38
Slovenčina	41
Magyar	44
Română	47
Български	50
Русский	53
Ελληνικά	56
Türkçe	59
Hrvatski	62
Slovenski	65
Україна	68
Brasileiro	71
العربية	74

## GXT Gaming Keyboard

### Installation

1.
  - a. Insert the Trust CD-ROM into your CD drive.
  - b. Click "Run Setup.exe – Published by Trust International BV".
  - c. If the User Account Control message appears Click "Yes".
2.
  - a. Click "Install driver" in the Trust Install menu.
  - b. If the Security warning message appears Click "Run".
  - c. Run the installation of the setup by clicking "Next".

### Keyboard functions

4. **Special keys**
  - a Change the intensity of the LED light.
  - b Change the LED light to red, blue or purple.
  - c Disable the "Windows" key.

### Keyboard functions

5. **Controls**
  - a Macro keys
  - b Profile keys
  - c Record macro
    - Press the record button.
    - Press on the Macro key(5.a) that you want to assign the macro to.
    - Record the preferred keyboard sequence.
    - Press the record button to stop recording.
  - d Mute
  - e Previous track
  - f Pausze / play
  - g Next track
  - h Open music player

## GXT Gaming Keyboard

### Button programming

- 
- 6. Assign a function**
    - a - Click on the 'Key Map' tab.
    - b - Click on the button which you want to re-assign.
    - c - Choose between single key input, mouse key or disable.
    - d - Click on the mouse key function to open a menu.
    - Click on 'Apply' → The keyboard is being updated.
- 

### Light Settings

- 
- 7. Change the LED light**
    - a - Click on the 'Light' tab.
    - b - Select the desired LED color.
    - c - Change brightness of the light or change to breathing.
    - Click on 'Apply' → The keyboard is being updated.
- 

### Macro Settings

- 
- 8. Create a macro (*Store a sequence of keys in the software*)**
    - a - Click on the 'Record' tab.
    - b - Create a new macro by clicking on 'New'.
    - c - Enter the name of the new macro.
  - 9. Record a macro**
    - a - Select a created macro.
    - b - Click on the 'start record' button to start recording the preferred keyboard sequence.
    - c - When you're finished creating your macro. Click the 'stop record' button.
    - d - Macro's can be saved and loaded using the 'import' and 'export' buttons.
  - 10. Assign a macro**
    - a - Click on the 'Macro' tab
    - b - Hover over the function to open the side menu's.
    - c - Click on the created macro in the 'Assign a Macro' menu to assign the macro to a Macro key.
    - Click on 'Apply' → The keyboard is being updated.
- 

### Reset

- 
- 11. Reset the profiles.**
    - a - Click 'Reset Current' to reset the current profile.
    - b - Click 'Reset All' to reset all the profiles.
-

## GXT Gaming Keyboard

### Trouble shooting

Problem	Solution
<b>Windows key is not working.</b>	- Press the lock button (4.c) to unlock the windows key.
<b>The macro keys are not working.</b>	- Press the correct profile key (5.b) to active the correct profile.
If your problem is not solved, please contact the helpdesk at <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## GXT Gaming Keyboard

### Installation

1.
  - a. Legen Sie die CD-ROM von Trust in das CD-ROM-Laufwerk ein.
  - b. Klicken Sie auf „Run Setup.exe – Published by Trust International BV“.
  - c. Wenn die Meldung der Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf „Yes“.
2.
  - a. Klicken Sie im Trust-Installationsmenü auf „Install driver“.
  - b. Wenn der Sicherheitswarnhinweis erscheint, klicken Sie auf „Run“.
  - c. Führen Sie die Setup-Installation aus, indem Sie auf „Next“ klicken.

### Tastaturfunktionen

4. **Sondertasten**
  - a Damit können Sie die LED-Leuchttstärke ändern.
  - b Damit können Sie die LED-Farbe in Rot, Blau oder Violett ändern.
  - c Damit können Sie die „Windows“-Taste deaktivieren.

### Tastaturfunktionen

5. **Steuerungstasten**
  - a Macro-Tasten
  - b Profiltasten
  - c Makro aufzeichnen
    - Drücken Sie die Aufzeichnungstaste.
    - Drücken Sie die Macro-Taste (5.a), der Sie das Makro zuweisen möchten.
    - Zeichnen Sie die gewünschte Tastenfolge auf.
    - Drücken Sie die Aufzeichnungstaste erneut, um die Aufzeichnung zu beenden.
  - d Ton aus
  - e Vorheriger Titel
  - f Pause/Wiedergabe
  - g Nächster Titel
  - h Music Player öffnen

## GXT Gaming Keyboard

### Tasten programmieren

#### 6. Zuweisen einer Funktion

- a - Klicken Sie auf den Menüreiter „Key Map“.
- b - Klicken Sie auf die Taste, deren Belegung geändert werden soll.
- c - Wählen Sie zwischen Einzeltasteneingabe, Maustaste oder deaktivieren.
- d - Klicken Sie auf die Maustastenfunktion, um ein Menü zu öffnen.  
- Klicken Sie auf „Apply“. → Die Tastatureinstellungen werden entsprechend aktualisiert.

### Lichteinstellungen

#### 7. Ändern der LED-Lichteinstellungen

- a - Klicken Sie auf den Menüreiter „Light“.
- b - Wählen Sie die gewünschte LED-Farbe aus.
- c - Wählen Sie die gewünschte Lichthelligkeit aus, oder ändern Sie die Einstellung auf „Pulsieren“.  
- Klicken Sie auf „Apply“. → Die Tastatureinstellungen werden entsprechend aktualisiert.

### Makro-Einstellungen

#### 8. Erstellen eines Makros (*Speichern einer Tastenfolge in der Software*)

- a - Klicken Sie auf den Menüreiter „Record“.
- b - Erstellen Sie ein neues Makro, indem Sie auf „New“ klicken.
- c - Geben Sie den Namen des neuen Makros an.

#### 9. Aufzeichnen eines Makros

- a - Wählen Sie ein erstelltes Makro aus.
- b - Klicken Sie auf die Schaltfläche „start record“, um mit der Aufzeichnung der gewünschten Tastaturfolge zu beginnen.
- c - Wenn die Makro-Erstellung abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „stop record“.
- d - Mit den Schaltflächen „Import“ und „Export“ lassen sich Makros speichern und laden.

#### 10. Zuweisen eines Makros

- a - Klicken Sie auf den Menüreiter „Macro“.
- b - Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Funktion, um die Seitenmenüs zu öffnen.
- c - Klicken Sie im Menü „Assign a Macro“ auf das erstellte Makro, um es einer Macro-Taste zuzuweisen.  
- Klicken Sie auf „Apply“. → Die Tastatureinstellungen werden entsprechend aktualisiert.

### Reset

#### 11. Profile zurücksetzen.

- a - Klicken Sie auf „Reset current“, um das aktuelle Profil zurückzusetzen.
- b - Klicken Sie auf „Reset All“, um alle Profile zurückzusetzen.

## GXT Gaming Keyboard

### Fehlerbehebung

Problem	Lösung
<b>Die Windows-Taste funktioniert nicht.</b>	- Drücken Sie auf die Schloss-Schaltfläche (4.c), um die Windows-Taste zu entsperren.
<b>Die Macro-Tasten funktionieren nicht.</b>	- Drücken Sie die richtige Profiltaste (5.b), um das entsprechende Profil zu aktivieren.

■ Falls Ihr Problem fortbesteht, wenden Sie sich bitte unter [www.trust.com/20433faq](http://www.trust.com/20433faq) an unseren Helpdesk.

## GXT Gaming Keyboard

### Installation

1.
  - a. Insérez le CD-Rom Trust dans votre lecteur de CD.
  - b. Cliquez sur « Run Setup.exe – Published by Trust International BV ».
  - c. Si le message de vérification du compte apparaît, cliquez sur « Yes ».
2.
  - a. Cliquez sur « Install driver » dans le menu d'installation Trust.
  - b. Si le message d'avertissement de sécurité apparaît, cliquez sur « Run ».
  - c. Lancez l'installation en cliquant sur « Next ».

### Fonctions du clavier

4. **Touches spéciales**
  - a Modifiez l'intensité du voyant LED.
  - b Modifiez le voyant LED en rouge, bleu, violet.
  - c Désactivez la touche « Windows ».

### Fonctions du clavier

5. **Commande**
  - a Touches macro
  - b Touches de profil
  - c Enregistrer une macro
    - Appuyez sur le bouton d'enregistrement.
    - Appuyez sur la touche macro (5.a) à laquelle vous souhaitez attribuer la macro.
    - Enregistrez la séquence de touches souhaitée.
    - Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour arrêter l'enregistrement.
  - d Muet
  - e Précédent
  - f Pause/lecture
  - g Suivant
  - h Ouvrir lecteur de musique

## GXT Gaming Keyboard

### Programmation des boutons

#### 6. Atribuer une fonction

- a - Cliquez sur l'onglet « Key Map ».
- b - Cliquez sur le bouton que vous souhaitez réattribuer.
- c - Choisissez entre une entrée à une seule touche, une touche de souris ou bien désactivez.
- d - Cliquez sur la fonction de touche de souris pour ouvrir un menu.
- Cliquez sur le bouton « Apply » → Le clavier a été mis à jour.

### Paramètres de luminosité

#### 7. Modifier la luminosité de la LED

- a - Cliquez sur l'onglet « Light ».
- b - Sélectionnez la couleur de la LED souhaitée.
- c - Modifiez la luminosité du voyant ou modifiez l'intensité.
- Cliquez sur le bouton « Apply » → Le clavier a été mis à jour.

### Paramètres des macros

#### 8. Créer une macro (*enregistrer une série de touches dans le logiciel*)

- a - Cliquez sur l'onglet « Record ».
- b - Créez une nouvelle macro en cliquant sur « New ».
- c - Entrez le nom de la nouvelle macro.

#### 9. Enregistrer une macro

- a - Sélectionnez une macro créée.
- b - Cliquez sur le bouton « start record » pour lancer l'enregistrement de la séquence clavier souhaitée.
- c - Lorsque vous avez fini de créer votre macro, cliquez sur le bouton « stop record ».
- d - Les macros peuvent être enregistrées et chargées à l'aide des boutons « import » et « export ».

#### 10. Atribuer une macro

- a - Cliquez sur l'onglet « Macro ».
- b - Déplacez le curseur sur la fonction pour ouvrir les menus situés latéralement.
- c - Cliquez sur la macro créée dans le menu « Assign a Macro » pour attribuer la macro à une touche macro.
- Cliquez sur le bouton « Apply » → Le clavier a été mis à jour.

### Réinitialisation

#### 11. Réinitialisez les profils.

- a - Cliquez sur « Reset Current » pour réinitialiser le profil actuel.
- b - Cliquez sur « Reset All » pour réinitialiser tous les profils.

## GXT Gaming Keyboard

### Dépannage

Problème	Solution
<b>La touche Windows ne fonctionne pas.</b>	- Appuyez sur le bouton de verrouillage (4.c) pour déverrouiller la touche Windows.
<b>Les touches macro ne fonctionnent pas.</b>	- Appuyez sur la touche de profil (5.b) correspondante pour activer le bon profil.
■ Si votre problème n'est pas résolu, veuillez contacter le service d'assistance à l'adresse <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## GXT Gaming Keyboard

### Installazione

1.
  - a. Inserire il CD-ROM di installazione fornito da Trust nell'unità CD-ROM.
  - b. Fare clic sull'opzione "Run Setup.exe – Published by Trust International BV".
  - c. Se appare il messaggio User Account Control (Controllo dell'account utente), fare clic su "Yes" ("Sì").
2.
  - a. Fare clic su "Install driver" (Installa driver) nel menu di installazione Trust.
  - b. Se appare l'avviso di sicurezza fare clic su "Run" (Esegui).
  - c. Eseguire l'installazione facendo clic su "Next" (Avanti).

### Funzioni della tastiera

4. **Tasti speciali**
  - a. Modificare l'intensità della luce LED.
  - b. Modificare la luce LED in rosso, blu o viola.
  - c. Disattivare il tasto "Windows".

### Funzioni della tastiera

5. **Controlli**
  - a. Tasti Macro
  - b. Tasti Profile
  - c. Record macro (Registra macro)
    - Premere il pulsante di registrazione.
    - Premere il tasto Macro (5.a) cui si desidera assegnare la macro.
    - Registrare la sequenza preferita da tastiera.
    - Premere il tasto di registrazione per fermare la registrazione.
  - d. Mute [Muto]
  - e. Traccia precedente
  - f. Pausa / play
  - g. Traccia successiva
  - h. Aprire il lettore audio



## GXT Gaming Keyboard

### Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
<b>Il tasto Windows non funziona.</b>	- Premere il tasto di blocco (4.c) per sbloccare il tasto Windows.
<b>I tasti macro non funzionano.</b>	- Premere il tasto del profilo corretto (5.b) per attivarlo.
■ Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica visitando il sito <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## **GXT Gaming Keyboard**

### **Instalación**

- 1.** a. Inserte el CD-ROM de Trust en el lector de CD-ROM.  
b. Haga clic en "Run Setup.exe – Published by Trust International BV".  
c. Si aparece el mensaje de Control de cuentas de usuario, haga clic en "Yes".
- 2.** a. Haga clic en "Install driver" en el menú de instalación de Trust.  
b. Si aparece el mensaje de advertencia de seguridad, haga clic en "Run".  
c. Ejecute la instalación haciendo clic en "Next".

### **Funciones del teclado**

- 4. Teclas especiales**
  - a** Cambio de la intensidad de la luz LED
  - b** Cambio de la luz LED a rojo, azul o morado.
  - c** Desactivar la tecla "Windows".

### **Funciones del teclado**

- 5. Controles**
  - a** Teclas de macro
  - b** Teclas de perfil
  - c** Grabar macro
    - Pulse el botón Record.
    - Pulse la tecla de Macro (5.a) a la que desee asignar la macro.
    - Registre la secuencia de teclas que desee.
    - Pulse el botón Record para detener la grabación.
  - d** Silencio
  - e** Pista anterior
  - f** Pausa/Reproducir
  - g** Pista siguiente
  - h** Abrir reproductor de música

## GXT Gaming Keyboard

### Programación de botones

#### 6. Asignación de una función

- a - Haga clic en la ficha "Key Map".
- b - Haga clic en el botón que deseé reasignar.
- c - Elija entre introducción de una sola tecla, botón del ratón o deshabilitar.
- d - Haga clic en la función de botón del ratón para abrir un menú.
- Haga clic en "Apply" → El teclado se está actualizando.

### Configuración de iluminación

#### 7. Cambio de la luz LED

- a - Haga clic en la ficha "Light".
- b - Seleccione el color que deseé asignar al LED.
- c - Cambie el brillo de la luz o elija la opción de iluminación dinámica.
- Haga clic en "Apply" → El teclado se está actualizando.

### Configuración de macros

#### 8. Creación de una macro (*guardar una secuencia de teclas en el software*)

- a - Haga clic en la ficha "Record".
- b - Cree una macro nueva haciendo clic en "New".
- c - Escriba el nombre de la nueva macro.

#### 9. Grabación de una macro

- a - Seleccione una macro que haya creado.
- b - Haga clic en el botón "start record" para iniciar el proceso de grabación de la secuencia de teclas que desee.
- c - Cuando haya terminado de crear la macro, haga clic en el botón "stop record".
- d - Las macros pueden guardarse y cargarse con los botones "import" y "export".

#### 10. Asignación de una macro

- a - Haga clic en la ficha "Macro".
- b - Coloque el cursor del ratón sobre la función para abrir el menú lateral.
- c - Haga clic en la macro creada en el menú "Assign a Macro" para asignar la macro a una tecla de macro.
- Haga clic en "Apply" → El teclado se está actualizando.

### Restablecer

#### 11. Restablecer los perfiles.

- a - Haga clic en "Reset Current" para restablecer el perfil actual.
- b - Haga clic en "Reset All" para restablecer todos los perfiles.

## GXT Gaming Keyboard

### Resolución de problemas

Problema	Solución
<b>La tecla Windows no funciona.</b>	- Pulse el botón de bloqueo (4.c) para desbloquear la tecla de Windows.
<b>Las teclas de macro no funcionan.</b>	- Pulse la tecla de perfil correcta (5.b) para activar el perfil correcto. ■ Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente a través de <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .

## GXT Gaming Keyboard

### Instalação

1.
  - a. Insira o CD-ROM da Trust na unidade de leitura de CDs.
  - b. Clique em "Run Setup.exe – Published by Trust International BV".
  - c. Se surgir a mensagem de Controlo de Conta de Utilizador, Clique em "Yes".
2.
  - a. Clique em "Install driver" no Menu de instalação Trust.
  - b. Se surgir a mensagem de aviso de Segurança, Clique em "Run".
  - c. Execute a instalação da configuração clicando em "Next".

### Funções do teclado

4. **Teclas especiais**
  - a Alterar a intensidade dos LEDs.
  - b Alterar a luz dos LEDs para vermelho, azul ou roxo.
  - c Desativar a tecla "Windows".

### Funções do teclado

5. **Controlos**
  - a Teclas macro
  - b Telas de perfil
  - c Gravar macro
    - Prima o botão de gravação.
    - Prima a tecla Macro (5.a) a que pretende atribuir a macro.
    - Grave a sequência de teclado pretendida.
    - Prima o botão de gravação para terminar a gravação.
  - d Silenciar
  - e Faixa anterior
  - f Pausar/Reproduzir
  - g Faixa seguinte
  - h Abrir o leitor de música



## GXT Gaming Keyboard

### Resolução de problemas

Problema	Solução
<b>A tecla Windows não funciona.</b>	- Prima o botão de bloqueio (4.c) para desbloquear a tecla Windows.
<b>As teclas macro não funcionam.</b>	- Prima a tecla de perfil correta (5.b) para ativar o perfil correto.
■ Se o problema persistir, contacte o serviço de assistência em <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## GXT Gaming Keyboard

### Installatie

1.
  - a. Plaats de Trust CD-ROM in uw CD drive.
  - b. Klik op "Run Setup.exe – Published by Trust International BV".
  - c. Klik op "Yes" als de boodschap over Gebruikersaccountbeheer verschijnt.
2.
  - a. Klik op "Install driver" in het Trust Installatiemenu.
  - b. Klik op "Run" als de veiligheidswaarschuwing verschijnt.
  - c. Voer de installatie van de setup uit door te klikken op "Next".

### Toetsenbordfuncties

#### 4. Speciale toetsen

- a Het intensiteitsniveau van de leds veranderen.
- b De leds veranderen in rood, blauw of paars.
- c De "Windows"-toets uitschakelen.

### Toetsenbordfuncties

#### 5. Knoppen

- a Macro-toetsen
- b Profiel-toetsen
- c Macro opnemen
  - Druk op de Record-knop.
  - Druk op de knop Macro (5.a) waaraan u de macro wilt toewijzen.
  - Neem de gewenste toetsenbordreeks op.
  - Druk op de Record-knop om het opnemen te stoppen.
- d Dempen
- e Vorige nummer
- f pauze/afspelen
- g Volgende nummer
- h Muziekspeler openen



## GXT Gaming Keyboard

### Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
<b>Windows-toets werkt niet.</b>	- Druk op de vergrendelknop (4.c) om de Windows-toets te ontgrendelen.
<b>De macro-toetsen werken niet.</b>	- Druk op de juiste profiel-toets (5.b) om het juiste profiel te activeren.
■ Als u het probleem niet kunt oplossen, kunt u contact opnemen met de helpdesk via <a href="http://www.trust.com/20433/faq">www.trust.com/20433/faq</a> .	

## GXT Gaming Keyboard

### Installation

1.
  - a. Læg Trust cd-rom'en i dit cd-drev.
  - b. Klik på "Run Setup.exe – Published by Trust International BV".
  - c. Hvis kontrolmeddelelsen for brugerkonto vises, skal du klikke på "Yes".
2.
  - a. Klik på "Install driver" i installationsmenuen Trust.
  - b. Hvis sikkerhedsadvarselsbeskeden vises, så klik på "Run".
  - c. Kør installationen ved at klikke på "Next".

### Tastaturfunktioner

4. **Specielle taster**
  - a Ændring af intensiteten af LED-lyset.
  - b Ændring af LED-lyset til rød, blå eller violet.
  - c Deaktiver tasten "Windows".

### Tastaturfunktioner

5. **Kontrolelementer**
  - a Makrotaster
  - b Profiltaster
  - c Optag makro
    - Tryk på optageknappen.
    - Tryk på makrotasten(5.a), som du vil tildele makroen til.
    - Optag den foretrukne tastatursekvens.
    - Tryk på optageknappen for at standse optagelse.
  - d Lyd fra
  - e Forrige nummer
  - f Pause/afspil
  - g Næste nummer
  - h Åbn musikafspiller



## GXT Gaming Keyboard

### Fejlfinding

Problem	Løsning
<b>Windows-tasten fungerer ikke.</b>	- Tryk på låseknappen (4.c) for at oplåse Windows-tasten.
<b>Makrotasterne fungerer ikke.</b>	- Tryk på den korrekte profiltast (5.b) for at aktivere den korrekte profil.

■ Hvis problemet ikke bliver løst, kan du kontakte helpdesk på [www.trust.com/20433faq](http://www.trust.com/20433faq).

## GXT Gaming Keyboard

### Asennus

1.
  - a. Aseta Trust CD-ROM -levy CD-asemaan
  - b. Valitse "Suorita Setup.exe – Julkaisut Trust International BV".
  - c. Jos käyttäjätilin ohjaussanoma tulee näkyviin, napsauta "Kyllä".
2.
  - a. Napsauta "Install driver" Trust-asennusvalikkossa.
  - b. Jos varoitusviesti tulee näkyviin, napsauta "Run".
  - c. Suorita asetuksen asennus napsauttamalla "Next".

### Näppäimistö toiminnot

4. **Erikoisnäppäimet**
  - a LED-valon kirkkauden muuttaminen.
  - b LED-valon muuttaminen punaiseksi, siniseksi tai purpuraksi.
  - c Poista "Windows"-näppäin käytöstä.

### Näppäimistö toiminnot

5. **Ohjaimet**
  - a Makronäppäimet
  - b Profiiliinäppäimet
  - c Makron tallentaminen
    - Paina tallennusnäppäintä.
    - Paina makronäppäintä (5.a), johon haluat asettaa makron.
    - Tallenna haluamasi näppäinsarja.
    - Paina tallennusnäppäintä tallennuksen päätämiseksi.
  - d Mykistys
  - e Edellinen raita
  - f Keskeytä/Toista
  - g Seuraava kappale
  - h Avaa musiikkisoitin



## GXT Gaming Keyboard

### Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
<b>Windows-näppäin ei toimi.</b>	- Avaa Windows-näppäin painamalla lukituspainiketta (4.c).
<b>Makronäppäimet eivät toimi.</b>	- Aktivoi oikea profili painamalla oikeaa profiilinäppäintä (5.b).
■ Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## GXT Gaming Keyboard

### Installasjon

1.
  - a. Sett Trust CD-rom inn i CD-driuen.
  - b. Klikk på "Run Setup.exe – Published by Trust International BV".
  - c. Hvis meldingen "User Account Control" dukker opp, klikk "Yes"
2.
  - a. Klikk "Install driver" i Trusts installasjonsmeny.
  - b. Dersom det vises es sikkerhetsadvarsel, klikk "Run".
  - c. Kjør installasjonen av oppsettet ved å klikke på "Next".

### Tastaturfunksjoner

4. **Spesialtaster**
  - a Endre intensiteten på LED-lyset.
  - b Endre LED-lyset til rødt, blått eller lilla.
  - c Deaktivér "Windows"-tasten.

### Tastaturfunksjoner

5. **Kontroller**
  - a Makrotaster
  - b Profiltaster
  - c Ta opp makro
    - Trykk på opptaksknappen.
    - Trykk på makrotasten (5.a) som du vil tilordne makroen til.
    - Ta opp den foretrukne tastaturssekvensen.
    - Trykk på opptaksknappen for å stoppe opptaket.
  - d Dempe
  - e Forrige spor
  - f Pause/Play
  - g Neste spor
  - h Åpne musikkspiller



## GXT Gaming Keyboard

### Feilsøk

Problem	Løsning
<b>Windows-tasten virker ikke.</b>	- Trykk på låsekappen (4.c) for å låse opp Windows-knappen.
<b>Makrotastene virker ikke.</b>	- Trykk på aktuell profiltast (5.b) for å aktivere korrekt profil.
■ Hvis ditt problem ikke er løst, vennligst oppsøk hjelp på <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## GXT Gaming Keyboard

### Installation

1.
  - a. Sätt in CD-ROM från Trust i din CD-enhet.
  - b. Klicka på "Run installation.exe - Published by Trust International BV".
  - c. Om kontrollmeddelandet för användarkonto visas, klicka på "Yes".
2.
  - a. Klicka på "Install driver" i Trust installationsmeny.
  - b. Om meddelandet Säkerhetsvarning visas klicka på "Run".
  - c. Kör installationen av inställningen genom att klicka på "Next".

### Tangentbordsfunktioner

4. **Specialtangenter**
  - a Ändra intensiteten hos LED-ljuset.
  - b Ändra LED-ljuset till rött, blått eller lila.
  - c Inaktivera tangenten "Windows".

### Tangentbordsfunktioner

5. **Kontroller**
  - a Makrotangent
  - b Profiltangent
  - c Spela in makro
    - Tryck på inspelningsknappen.
    - Tryck på den Makrotangent (5.a) som du vill tilldela makrot till.
    - Spela den föredragna tangentbordsekvensen.
    - Tryck på inspelningsknappen för att stoppa inspelningen.
  - d Ljud av
  - e Föregående spår
  - f Pausa/spela
  - g Nästa spår
  - h Öppna musikspelaren

## GXT Gaming Keyboard

### Knapprogrammering

#### 6. Tilldela en funktion

- a - Klicka på filken "Key Map".
- b - Klicka på knappen som du vill tilldela om.
- c - Välj mellan enstaka tangentinmatning, mustangent eller inaktivera.
- d - Klicka på mustangentfunktionen för att öppna en meny.  
- Klicka på "Apply" \* Tangentbordet uppdateras.

### Ljusinställningar

#### 7. Ändra LED-ljuset

- a - Klicka på filken "Light".
- b - Välj önskad LED-färg.
- c - Ändra ljusstyrkan eller byt till andning.  
- Klicka på "Apply" → Tangentbordet uppdateras.

### Makroinställningar

#### 8. Skapa ett makro (*Lagra en sekvens av nycklar i programvaran*)

- a - Klicka på filken "Record".
- b - Skapa ett nytt makro genom att klicka på "New".
- c - Ange namnet för det nya makrot.

#### 9. Spela in ett makro

- a - Välj ett skapat makro.
- b - Klicka på "start record" för att börja spela in den föredragna tangentbordssekvensen.
- c - När du är klar med att skapa ditt makro. Klicka på knappen "stop record".
- d - Makron kan sparas och laddas med hjälp av knapparna "import" och "export".

#### 10. Tilldela ett makro

- a - Klicka på filken "Macro".
- b - Svep över funktionen att öppna sidomenynerna.
- c - Klicka på det skapade makrot i menyn "Assign a Macro" [Tilldela ett makro] för att tilldela makrot till en makrotangent.  
- Klicka på "Apply" \* Tangentbordet uppdateras.

### Återställ

#### 11. Återställ profilerna.

- a - Klicka på "Reset Current" för att återställa den aktuella profilen.
- b - Klicka på "Reset All" för att återställa alla profiler.

## GXT Gaming Keyboard

### Felsökning

Problem	Lösning
<b>Windows-tangenten fungerar inte.</b>	- Tryck på låsknappen (4.c) för att låsa upp windows-tangenten.
<b>Makrotangenterna fungerar inte.</b>	- Tryck på rätt profil tangent (5.b) för att aktivera rätt profil.
■ Om ditt problem inte är löst, kontakta supportavdelningen på <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## **GXT Gaming Keyboard**

### **Instalacja**

- a. Włóż płytę Trust do napędu CD.
    - b. Kliknij „Run Setup.exe – Published by Trust International BV”.
    - c. Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat dotyczący kontroli konta użytkownika, kliknij „Yes”.
  2.
    - a. Kliknij „Install driver” w menu instalacyjnym Trust.
    - B. Jeżeli pojawi się komunikat bezpieczeństwa, kliknij „Run”.
    - C. Uruchom instalację klikając „Next” [„Dalej”].

### **Funkcje klawiatury**

#### **4. Klawisze specjalne**

- a Zmiana intensywności podświetlenia lampek kontrolnych.
- b Zmiana koloru podświetlenia lampek kontrolnych na czerwony, niebieski lub purpurowy.
- c Wyłączenie klawisza „Windows”.

### **Funkcje klawiatury**

#### **5. Klawisze sterowania**

- a Klawisze makro
- b Klawisze profilu
- c Rejestrowanie makro
  - Naciśnij klawisz rejestracji.
  - Naciśnij klawisz makro (5.a), do którego chcesz przypisać makro.
  - Zarejestruj wybraną sekwencję klawiszy.
  - Naciśnij klawisz rejestracji, aby zatrzymać rejestrację.
- d Wyciszczenie
- e Poprzednia ścieżka
- f Wstrzymanie / odwarzanie
- g Następna ścieżka
- h Otwórz odtwarzacz muzyki



## GXT Gaming Keyboard

### Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
<b>Klawisz Windows nie działa.</b>	- Naciśnij klawisz blokady (4.c), aby odblokować klawisz Windows.
<b>Klawisze makro nie działają.</b>	- Naciśnij klawisz właściwego profilu (5.b), aby go aktywować.
■ Jeżeli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z działem pomocy pod adresem <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## GXT Gaming Keyboard

### Instalace

1.
  - a. Vložte CD-ROM společnosti Trust do jednotky CD-ROM.
  - b. Klikněte na „Run Setup.exe – Published by Trust International BV“.
  - c. Pokud se zobrazí zpráva řízení uživatelských účtů (UAC), klikněte na „Yes“.
2.
  - a. V nabídce instalace Trust klikněte na „Install driver“.
  - b. Pokud se zobrazí zpráva s upozorněním na zabezpečení, klikněte na „Run“.
  - c. Spusťte instalaci nastavení kliknutím na možnost „Next“ [„Další“].

### Funkce klávesnice

4. **Speciální klávesy**
  - a Změnit intenzitu LED osvětlení.
  - b Změnit LED osvětlení na červené, modré nebo fialové osvětlení.
  - c Deaktivovat klávesu „Windows“

### Funkce klávesnice

5. **Ovládací prvky**
  - a Klávesy makra
  - b Klávesy profilu
  - c Záznam makra
    - Stiskněte tlačítko pro záznam.
    - Stiskněte klávesu makra (5.a), ke které si přejete přiřadit makro.
    - Záznamenějte požadovanou kombinaci kláves.
    - Záznam zastavíte stisknutím tlačítka pro záznam.
  - d Ztlumit
  - e Předcházející stopa
  - f Pozastavit/přehrát
  - g Další stopa
  - h Otevřít přehrávač hudby



## GXT Gaming Keyboard

### Odstraňování problémů

Problém	Řešení
<b>Klávesa Windows nefunguje.</b>	- Stiskněte tlačítko zámku (4.c) a odemkněte klávesu Windows.
<b>Tlačítka makra nefungují.</b>	- Stiskněte správné tlačítko profilu (5.b) a aktivujte správný profil.

■ Pokud se problém nevyřeší, obrát'te se na helpdesk - [www.trust.com/20433faq](http://www.trust.com/20433faq).

## GXT Gaming Keyboard

### Inštalácia

1. a.Do CD mechaniky vložte disk CD-ROM Trust.  
b. Kliknite na „Run Setup.exe – Published by Trust International BV“.  
c. Keď sa zobrazí správa Kontrola používateľského účtu kliknite na „Yes“.
2. a. Kliknite na „Install driver“ v inštalačnej ponuke Trust.  
b. Ak sa objaví výstražné bezpečnostné hlásenie, kliknite na „Run“.  
c. Spustite inštaláciu nastavenia kliknutím na „Next“ [„Ďalej“].

### Funkcie klávesnice

4. **Špeciálne klávesy**
  - a Zmena intenzity LED osvetlenia.
  - b Zmení LED osvetlenie na červené, modré alebo fialové.
  - c Deaktivovanie kláves „Windows“.

### Funkcie klávesnice

5. **Ovládacie prvky**
  - a Makro klávesy
  - b Profilové klávesy
  - c Nahrať makro
    - Stlačte tlačidlo nahrávania.
    - Stlačte Makro kláves (5.a), ktorému chcete priradiť makro.
    - Nahrajte uprednostňovanú postupnosť kláves.
    - Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla nahrávania.
  - d Vypnúť zvuk
  - e Predchádzajúca stopa
  - f Pauza/prehrat'
  - g Ďalšia stopa
  - h Otvoriť prehrávač hudby

## GXT Gaming Keyboard

### Programovanie tlačidiel

#### 6. Assign a function

- a - Kliknite na kartu „Key Map“ [„Mapa kláves“].
- b - Kliknite na tlačidlo, ktoré chcete opäťovne priradiť.
- c - Vyberte si medzi klávesom s jedným vstupom, klávesom myši alebo deaktiváciou.
- d - Kliknite na funkciu klávesu myši a otvorite ponuku.  
Kliknite na možnosť „Apply“ [„Použiť“] → klávesnica sa začne aktualizovať.

### Nastavenia osvetlenia

#### 7. Zmeniť LED osvetlenie

- a - Kliknite na kartu „Light“ [„Osvetlenie“].
- b - Vyberte požadovanú farbu LED.
- c - Zmeniť jas osvetlenia alebo ho zmeniť na tlmené.  
Kliknite na možnosť „Apply“ [„Použiť“] → klávesnica sa začne aktualizovať.

### Nastavenia makro

#### 8. Vytvorte makro (uloženie postupnosti tlačidiel v softvéri)

- a - Kliknite na tlačidlo „Record“ [„Záznam“].
- b - Vytvorte nové makro kliknutím na možnosť „New“ [„Nové“].
- c - Zadajte názov nového makra.

#### 9. Nahrajte makro

- a - Vyberte vytvorené makro.
- b - Kliknite na tlačidlo „Start record“ [„Spustiť nahrávanie“] a spusťte nahrávanie uprednostňovanej postupnosti klávesnice.
- c - Po dokončení vytvárania svojho makra. Kliknite na tlačidlo „Stop record“ [„Zastaviť nahrávanie“].
- d - Makrá môžete ukladať a nahrávať pomocou tlačidiel „Import“ [„Import“] a „Export“ [„Export“].

#### 10. Priradťte makro

- a - Kliknite na kartu „Macro“ [„Makro“].
- b - Prejdite ponad funkciu a otvorite vedľajšie ponuky.
- c - Kliknite na vytvorené makro v ponuke „Assign a Macro“ [„Priradiť makro“] a priradťte makro Makro klávesu.

Kliknite na možnosť „Apply“ [„Použiť“] → klávesnica sa začne aktualizovať.

### Resetovanie

#### 11. Resetovanie profiliov.

- a - Kliknite na „Reset Current“ [„Resetovať aktuálne“] a resetujete aktuálny profil.
- b - Kliknite na „Reset All“ [„Resetovať všetko“] a resetujete všetky profily.

## GXT Gaming Keyboard

### Riešenie problémov

Problém	Riešenie
<b>Kláves Windows nefunguje.</b>	- Stlačte tlačidlo zámky (4.c) a odomknite kláves Windows.
<b>Makro klávesy nefungujú</b>	- Stlačte správny profilový kláves (5.b) a aktivujte správny profil.
■ Ak sa váš problém nevyriešil, kontaktujte prosím technickú podporu na <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## GXT Gaming Keyboard

### Telepítés

1.
  - a. Helyezze be a Trust telepítőlemezt a CD-ROM meghajtóba.
  - b. Kattintson az „Run Setup.exe – Published by Trust International BV”.
  - c. Ha a Felhasznáói Fiók Felügyelete üzenet megjelenik Kattintson az „Yes”-re.
2.
  - a. Kattintson a „Install driver”-re a Trust Telepítő menüben.
  - b. Ha a Biztonsági figyelmeztetés üzenet megjelenik kattintson a „Run” lehetőségre,
  - c. Kattintson a „Next” [„Következő”] lehetőségre, hogy futtassa a beállítás telepítését.

### Billentyűzet funkciói

4. **Speciális billentyűk**
  - a A LED lámpa intenzitásának módosítása..
  - b A LED lámpa átváltása vörösrére, kékre vagy llára.
  - c A „Windows” billentyű letiltása.

### Billentyűzet funkciói

5. **Vezérlők**
  - a Makró billentyűk
  - b Profil billentyűk
  - c Makró rögzítése
    - Nyomja meg a rögzítés gombot.
    - Nyomja meg azt makró gombot (5.a), amelyhez szeretné hozzárendelni a makrót.
    - Rögzítse a preferált billentyűzet sorrendet.
    - Nyoja meg a rögzítés gombot a rögzítés befejezéséhez.
  - d Némítás
  - e Előző szám
  - f Szünet / lejátszás
  - g Következő szám
  - h Zenelejátszó megnagyítása

## GXT Gaming Keyboard

### A gombok programozása

#### 6. Funkció hozzárendelése

- a - Kattintson a „Key Map” [„Billentyű-térkép”] fülre.
- b - Kattintson a gombra, melyet szeretne újra hozzárendelni.
- c - Válasszon a billentyűs bevitel, az egérgomb vagy a lejtítés lehetőség közül.
- d - Kattintson az egérgomb funkcióra egy menü megnyitásához.
- Kattintson az „Apply” [„Alkalmaz”] lehetőségre → A billentyűzet frissítése.

### Fény beállításai

#### 7. A LED fény megváltoztatása

- a - Kattintson a „Light” [„Fény”] fülre.
- b - Válassza ki a LED színét.
- c - Megváltoztathatja a fényerőt vagy a villogás intenzitását.
- Kattintson az „Apply” [„Alkalmaz”] lehetőségre → A billentyűzet frissítése.

### Makróbeállítások

#### 8. Hozzon létre egy makrót (billentyűsorozatot tárol a szoftveren)

- a - Kattintson a „Record” [„Rögzítés”] fülre.
- b - Hozzon létre egy új makrót a „New” [„Új”] gombra kattintva.
- c - Adj meg az új makró nevét.

#### 9. Makró rögzítése

- a - Válasszon ki egy elkeszített makrót.
- b - Kattintson a „Start record” [„Rögzítés indítása”] gombra a kívánt billentyűsorozat rögzítésének az indításához.
- c - Ha elkezül a makró létrehozásával, Kattintson a „Stop record” [„Rögzítés befejezése”] gombra.
- d - A makrókat el lehet menteni és be lehet tölteni az „Import” és az „Export” gombokkal.

#### 10. Makró hozzárendelése

- a - Kattintson a „Macro” [„Makró”] fülön.
- b - Vigye az egér mutatóját a funkció fölre, hogy megnyissa az oldalsó menüt.
- c - Az „Assign a Macro” [„Makró hozzárendelése”] menübőn kattintson a létrehozott makróra, hogy hozzárendelje a makrót egy Makró billentyűhöz.
- Kattintson az „Apply” [„Alkalmaz”] lehetőségre → A billentyűzet frissítése.

### Visszaállítás

#### 11. A profilkon visszaállítása.

- a - Kattintson a „Reset Current” [„Aktuális visszaállítása”] lehetőségre, hogy visszaállítsa az aktuális profilt.
- b - Kattintson a „Reset All” [„Összes visszaállítása”] lehetőségre, hogy az összes profil visszaállítsa.

## GXT Gaming Keyboard

### Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
<b>A Windows billentyű nem működik.</b>	- Nyomja meg a zárolás gombot (4.c), hogy feloldja a windows billentyűt.
<b>A makró billentyűk nem működnek.</b>	- Nyomja meg az aktuális profil billentyűjét (5.b), hogy aktiválja a jelenlegi profilt.
■ Ha a probléma nem oldódott meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal a <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> címen.	

## GXT Gaming Keyboard

### Instalare

1.
  - a. Introduceți CD-ul Trust în unitatea CD.
  - b. Dați clic pe „Run Setup.exe – Published by Trust International BV”.
  - c. În cazul în care apare mesajul control cont utilizator dați clic pe „Yes”.
2.
  - a. Dați clic pe „Install driver” din meniul de instalare Trust .
  - b. Dacă apare mesajul de avertizare de securitate dați clic pe „Run”.
  - c. Execuația instalarea configurației dând click pe „Next” [„Următorul”].

### Funcții tastatură

4. **Taste speciale**
  - a Schimbarea intensității luminii LED.
  - b Schimbarea luminii LEDULUI în roșu, albastru sau purpuriu
  - c Dezactivarea tastei „Windows”.

### Funcții tastatură

5. **Funcții de control**
  - a Taste macro
  - b Taste profil
  - c Înregistrare macro
    - Apăsați butonul de înregistrare.
    - Apăsați tasta macro (5.a) căreia dorîți să-i alocați macro.
    - Înregistrați secvența preferată pentru tastatură.
    - Apăsați butonul de înregistrare pentru a înceta înregistrarea.
  - d Mut
  - e Melodia anterioară
  - f Pauză / redare
  - g Melodia următoare
  - h Deschideți player-ul de muzică



## GXT Gaming Keyboard

### Depanare:

Problemă	Soluție
<b>Tasta Windows nu funcționează.</b>	- Apăsați butonul de blocare (4.c) pentru a debloca tasta Windows.
<b>Tastele macro nu funcționează.</b>	- Apăsați tasta corectă de profil (5.b) pentru a activa profilul corect.
■ În cazul în care problema dumneavoastră nu se rezolvă, vă rugăm să contactați serviciul Helpdesk la adresa <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## GXT Gaming Keyboard

### Инсталиране

1.
  - a. Поставете компактдиска на Trust в CD-ROM устройството.
  - b. Щракнете „Run Setup.exe – Published by Trust International BV“.
  - c. Ако се появи съобщение за Контрол на потребителски акаунти щракнете „Yes“.
2.
  - a. Щракнете „Install driver“ в инсталационното меню Trust.
  - b. В случай, че се появи съобщение за безопасността щракнете „Run“.
  - c. Стартирайте инсталацията като щракнете върху „Next“ [„Следващ“].

### Функции на клавиатурата

4. **Специални клавиши**
  - a Смяна интезитата на светодиодната лампа.
  - b Смяна на цвета на светодиодната лампа на червен, син или пурпурен.
  - c Деактивиране на клавиша „Windows“.

### Функции на клавиатурата

5. **Контроли**
  - a Макро клавиши
  - b Профилни клавиши
  - c Запис на макрос
    - Натиснете бутона за запис.
    - Натиснете клавиша за макрос (5.a), който искате да назначите за макроса.
    - Запишете исканата клавишка комбинация.
    - Натиснете бутона за запис, за да спрете записа.
  - d Изключване на звука
  - e Предишна листа
  - f Пауза / възпроизвеждане
  - g Следващо парче
  - h Отваряне на музикален плейър



## GXT Gaming Keyboard

### Отстраняване на неизправности

Проблем	Решение
<b>Windows клавишът не работи.</b>	- Натиснете бутона за заключване (4.c), за да отключите windows клавиша.
<b>Клавишите за макроси не работят.</b>	- Натиснете правилният клавиш за профил (5.b), за да активирате правилния профил.
■ Ако вашият проблем не е разрешен, моля съвржете се с помощният център на адрес <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## GXT Gaming Keyboard

### Установка

1.
  - a. Вставьте диск Trust в привод для компакт-дисков.
  - b. Щелкните «Run Setup.exe – Published by Trust International BV».
  - c. Если появится сообщение управления учетными записями пользователей, щелкните «Yes».
2.
  - a. Щелкните «Install driver» в меню установки Trust.
  - b. Если появится предупреждающее сообщение системы безопасности, щелкните «Run».
  - c. Начните процесс установки, щелкнув «Next» [«Далее»].

### Функции клавиатуры

4. **Специальные клавиши**
  - a Изменить интенсивность светодиодной подсветки.
  - b Изменить цвет светодиодной подсветки на красный, голубой или сиреневый.
  - c Отключить клавишу «Windows».

### Функции клавиатуры

5. **Элементы управления**
  - a Клавиши макросов
  - b Клавиши профиля
  - c Запись макроса
    - Нажмите кнопку записи.
    - Нажмите клавишу макроса (5.a), которой будет назначен макрос.
    - Запишите требуемое сочетание клавиш.
    - Нажмите кнопку записи для остановки записи.
  - d Отключение звука
  - e Предыдущая дорожка
  - f Пауза / воспроизведение
  - g Следующая дорожка
  - h Открыть музыкальный проигрыватель

## GXT Gaming Keyboard

### Программирование клавиш

#### 6. Назначение функции

- a - Щелкните вкладку «Key Map» [«Раскладка»].
- b - Щелкните кнопку, которую необходимо переназначить.
- c - Выберите один из нескольких вариантов: назначение одной клавиши, кнопки мыши или отключить.
- d - Щелкните функцию кнопки мыши для открытия меню.
- Щелкните «Apply» [«Применить»] → после этого раскладка клавиатуры будет обновлена.

### Параметры подсветки

#### 7. Изменение цвета светодиода.

- a - Щелкните вкладку «Light» [«Подсветка»].
- b - Выберите необходимый цвет индикатора LED.
- c - Настройте яркость подсветки или включите ее циклическое изменение.
- Щелкните «Apply» [«Применить»] → после этого раскладка клавиатуры будет обновлена.

### Параметры макросов

#### 8. Создайте макрос (сохранение последовательности клавиш в программном обеспечении)

- a - Щелкните вкладку «Record» [«Запись»].
- b - Создайте новый макрос, щелкнув кнопку «New» [«Новый»].
- c - Введите имя нового макроса.

#### 9. Запись макроса

- a - Выберите созданный макрос.
- b - Щелкните кнопку «Start record» [«Начать запись»] для записи требуемого сочетания клавиш.
- c - После завершения создания макроса щелкните кнопку «Stop record» [«Остановить запись»].
- d - Макросы могут быть сохранены или загружены при помощи кнопок «Import» [«Импортировать»] и «Export» [«Экспортировать»].

#### 10. Назначение макроса

- a - Щелкните вкладку «Macro» [«Макрос»].
- b - Выберите функцию и откройте боковое меню.
- c - Щелкните созданный макрос в меню «Assign a Macro» [«Назначение макроса»] для назначения макроса клавише.
- Щелкните «Apply» [«Применить»] → после этого раскладка клавиатуры будет обновлена.

### Сброс настроек

#### 11. Сброс профилей.

- a - Щелкните «Reset Current» [«Сбросить текущий»] для сброса текущего профиля.
- b - Щелкните «Reset All» [«Сбросить все»] для сброса всех профилей.

## GXT Gaming Keyboard

### Устранение неисправностей

Проблема	Решение
<b>Клавиша «Windows» не работает.</b>	- Нажмите кнопку блокировки (4.c), чтобы разблокировать клавишу «Windows».
<b>Клавиши макросов не работают.</b>	- Нажмите соответствующую клавишу профиля (5.b) для активации соответствующего профиля.
■ Если возникшую проблему не удалось решить, обратитесь в службу технической поддержки <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## GXT Gaming Keyboard

### Εγκατάσταση

1.
  - a. Εισάγετε το Trust CD-ROM στη μονάδα CD του υπολογιστή.
  - b. Κάντε κλικ στο "Run Setup.exe – Published by Trust International BV".
  - c. Εάν εμφανίστει το μήνυμα User Account Control [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη], κάντε κλικ στο "Yes" [Ναι].
2. a. Κάντε κλικ στο "Install driver" [Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης] στο μενού εγκατάστασης λογισμικού Trust.  
b. Εάν εμφανίστει ένα προειδοποιητικό μήνυμα σχετικά με την ασφάλεια, κάντε κλικ στο "Run" [Εκτέλεση].  
c. Εκτελέστε τη διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού διαμόρφωσης κάνοντας κλικ στο "Next" [Επόμενο].

### Λειτουργίες του πληκτρολογίου

4. **Ειδικά πλήκτρα**
  - a Αλλαγή της έντασης του φωτισμού LED.
  - b Αλλαγή του φωτισμού LED σε κόκκινο, μπλε ή μοβ.
  - c Απενεργοποίηση του πληκτρου "Windows".

### Λειτουργίες του πληκτρολογίου

5. **Μηχανισμοί ελέγχου**
  - a Πλήκτρα μακροεντολών
  - b Πλήκτρα προφίλ
  - c Έγγραφη μακροεντολής
    - Πατήστε το πλήκτρο εγγραφής.
    - Πατήστε το πλήκτρο Μακροεντολής (5.a) στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τη μακροεντολή.
    - Καταγράψτε την επιθυμητή αλληλουχία πληκτρολογήσεων.
    - Πατήστε το πλήκτρο εγγραφής για να τερματίσετε την εγγραφή.
  - d Σήγαση
  - e Προηγούμενο κομμάτι
  - f Πάνω / αναπαραγωγή
  - g Επόμενο κομμάτι
  - h Άνοιγμα βοηθήματος αναπαραγωγής μουσικής

## GXT Gaming Keyboard

### Προγραμματισμός πλήκτρων

#### 6. Αντιστοίχιση μιας λειτουργίας

- a - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'Key Map' [Χάρτης πλήκτρων].
- b - Κάντε κλικ στο πλήκτρο του οποίου θέλετε να αλλάξετε την αντιστοίχιση.
- c - Επιλέξτε μεταξύ ειδόσδου μεμονωμένου πλήκτρου, πλήκτρου ποντικιού ή απενεργοποίησης.
- d - Κάντε κλικ στη λειτουργία πλήκτρου ποντικιού για να ανοίξετε ένα μενού.
- Κάντε κλικ στο 'Apply' [Εφαρμογή] → Οι ρυθμίσεις του πληκτρολογίου ενημερώνονται.

### Ρυθμίσεις φωτισμού

#### 7. Αλλαγή του φωτισμού LED

- a - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'Light' [Φωτισμός].
- b - Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα για το LED.
- c - Αλλάξτε την ένταση του φωτός ή επιλέξτε σταδιακή αλλαγή έντασης (breath).
- Κάντε κλικ στο 'Apply' [Εφαρμογή] → Οι ρυθμίσεις του πληκτρολογίου ενημερώνονται.

### Ρυθμίσεις μακροεντολών

#### 8. Δημιουργία μιας μακροεντολής (αποθήκευση μιας ακολουθίας πλήκτρων στο λογισμικό)

- a - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'Record' [Εγγραφή].
- b - Δημιουργήστε μια νέα μακροεντολή κάνοντας κλικ στο 'New' [Νέα].
- c - Εισάγετε το όνομα της νέας μακροεντολής.

#### 9. Εγγραφή μιας μακροεντολής

- a - Επιλέξτε μια ήδη δημιουργημένη μακροεντολή.
- b - Κάντε κλικ στο κουμπί 'start record' [Έναρξη εγγραφής] για να ξεκινήσετε την εγγραφή της επιθυμητής αλληλουχίας πληκτρολογίσεων.
- c - Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία της μακροεντολής. Κάντε κλικ στο κουμπί 'stop record' [Τερματισμός εγγραφής].
- d - Μπορείτε να αποθηκεύετε και να φορτώνετε μακροεντολές χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 'import' [Εισαγωγή] και 'export' [Εξαγωγή].

#### 10. Αντιστοίχιση μιας μακροεντολής

- a - Κάντε κλικ στην καρτέλα 'Macro' [Μακροεντολή]
- b - Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη λειτουργία για να ανοίξετε το πλευρικό μενού.
- c - Κάντε κλικ σε μια ήδη δημιουργημένη μακροεντολή στο μενού 'Assign a Macro' [Αντιστοίχιση μακροεντολής] για να αντιστοίχιστε τη μακροεντολή σε ένα πλήκτρο Μακροεντολής.
- Κάντε κλικ στο 'Apply' [Εφαρμογή] → Οι ρυθμίσεις του πληκτρολογίου ενημερώνονται.

### Επαναφορά

#### 11. Επαναφορά των προφίλ.

- a - Κάντε κλικ στο 'Reset Current' [Επαναφορά τρέχοντος] για να επαναφέρετε σε ισχύ τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το τρέχον προφίλ.
- b - Κάντε κλικ στο 'Reset All' [Επαναφορά όλων] για να επαναφέρετε σε ισχύ τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλα τα προφίλ.

## GXT Gaming Keyboard

### Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
<b>Δεν λειτουργεί το πλήκτρο Windows.</b>	- Πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος (4.c) για να ξεκλειδώσετε το πλήκτρο Windows.
<b>Τα πλήκτρα μακροεντολών δεν λειτουργούν</b>	- Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο προφίλ (5.b) για να ενεργοποιήσετε το σωστό προφίλ.
■ Εάν δεν λυθεί το πρόβλημά σας, ανατρέξτε στην υπηρεσία βοήθειας στη διεύθυνση <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## GXT Gaming Keyboard

### Kurulum

1.
  - a. Trust CD-ROM'unu CD sürücünüzü yerleştirin.
  - b. "Run Setup.exe – Published by Trust International BV" öğesini tıklayın.
  - c. Kullanıcı Hesap Denetim Mesajı görüntülenirse "Yes" seçeneğini tıklayın.
2.
  - a. Trust Kurulum menüsünde "Install driver" seçeneğini tıklayın.
  - b. Eğer Güvenlik Uyarısı mesajı görüntülenirse "Run" öğesini tıklayın.
  - c. "Next" ["Sonraki"] öğesini tıklayarak kurulumu çalıştırın.

### Klavye fonksiyonları

4. **Özel tuşlar**
  - a LED ışığının yoğunluğunu değiştir.
  - b LED ışığının renğini kırmızı, mavi veya mor yapın.
  - c "Windows" tuşunu değiştirin.

### Klavye fonksiyonları

5. **Kontoller**
  - a Makro tuşları
  - b Profil tuşları
  - c Kayıt makrosu
    - Kayıt tuşuna basın.
    - Makroyu atamak istediğiniz Makro tuşuna (5.a) basın.
    - Tercih edilen klavye sekansını kaydedin.
    - Kaydı tamamlamak için kayıt tuşuna basın.
  - d Sessiz
  - e Önceki parça
  - f Duraklat / oynat
  - g Sonraki parça
  - h Müzik çaları aç

## GXT Gaming Keyboard

### Tuş programlama

#### 6. Bir fonksiyon atama

- a - "Key Map" ["Tuş Haritası"] sekmesini tıklayın.
- b - Yeniden atama yapmak istediğiniz düğmeyi tıklatın.
- c - Tek tuşla giriş, fare düşmesi veya devre dışı bırak seçeneklerinden birini seçin.
- d - Bir menüyü açmak için fare düşmesi fonksiyonunu tıklayın.
- "Apply" ["Uygula"] öğesini tıklayın → klavye güncelleştiriliyor.

### Işık Ayarları

#### 7. LED ışığını değiştirin.

- a - "Light" ["Işık"] sekmesini tıklayın.
- b - İstediğiniz LED rengini seçin.
- c - Işığın parlaklığını değiştirin veya nefes alma ayarına getirin.
- "Apply" ["Uygula"] öğesini tıklayın → klavye güncelleştiriliyor.

### Makro Ayarları

#### 8. Bir makro yaratın (yazılımda bir tuş dizisi kaydedin)

- a - "Record" ["Kayıt"] düğmesini tıklayın.
- b - "New" ["Yeni"] öğesini tıklatarak yeni bir makro yaratın.
- c - Yeni makronun adını girin.

#### 9. Bir makro kaydedin

- a - Yaratılmış bir makro seçin.
- b - Tercih edilen klavye tuş basma sırasını kaydetmeye başlamak için, "Start record" ["Kaydi başlat"] düğmesini tıklayın.
- c - Makronuzu yaratma işi bittiğinde, "Stop record" ["Kaydı durdur"] düğmesini tıklayın.
- d - Makrolar "Import" ["İthal Etmek"] ve "Export" ["İhraç Etmek"] düğmelerini kullanarak kaydedilebilir ve yüklenebilir.

#### 10. Bir makro atayın

- a - "Macro" ["Makro"] sekmesini tıklayın
- b - Yan menüleri açmak için fonksiyonun üzerinde gezinin.
- c - "Assign a Macro" ["Bir makro atayın"] menüsünde makroyu bir Makro tuşuna atamak için oluşturulan makroya tıklayın.
- "Apply" ["Uygula"] öğesini tıklayın → klavye güncelleştiriliyor.

### Sıfırlama

#### 11. Profilleri sıfırla.

- a - Geçerli profili sıfırlamak için "Reset Current" ["Geçerli Sıfırla"] öğesini tıklayın.
- b - Tüm profilleri sıfırlamak için "Reset All" ["Tümünü Sıfırla"] öğesini tıklayın.

## GXT Gaming Keyboard

### Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
<b>Windows tuşu çalışmıyor.</b>	- Windows tuşunu açmak için kilitleme düğmesine (4.c) basın.
<b>Makro tuşları çalışmıyor.</b>	- Doğru profil etkinleştirmek için doğru profil düğmesine (5.b) basın.
■ Sorunuz çözülmeme lütfen şu bağlantidan yardım masasıyla irtibata geçin: <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## GXT Gaming Keyboard

### Instalacija

1.
  - a. Umetnute Trust CD-ROM u svoj CD pogon.
  - b. Kliknite „Run Setup.exe – Published by Trust International BV“.
  - c. Ako se pojavi poruka za kontrolu korisničkog računa, kliknite „Yes“.
2.
  - a. Kliknite „Install driver“ u izborniku za instalaciju tvrtke Trust.
  - b. Ako se pojavi poruka upozorenja kliknite „Run“.
  - c. Pokrenite instalaciju klikom na „Next“ [„Dalje“].

### Funkcije tipkovnice

4. **Posebne tipke**
  - a Promjena intenziteta LED svjetla.
  - b Promjena LED svjetla u crveno, plavo ili ljubičasto.
  - c Zaključavanje „Windows“ tipke.

### Funkcije tipkovnice

5. **Kontrole**
  - a Makro tipke
  - b Profil tipke
  - c Snimanje makro naredbe
    - Pritisnite tipku za snimanje.
    - Pritisnite makro tipku (5.a) koju želite dodijeliti makro naredbi.
    - Snimite željeni redoslijed tipki na tipkovnici.
    - Pritisnite tipku za snimanje kako biste završili snimanje.
  - d Prigušeno
  - e Prethodni zapis
  - f Pauza / reprodukcija
  - g Sljedeći zapis
  - h Otvaranje reproduktora glazbe

## GXT Gaming Keyboard

### Programiranje tipki

#### 6. Zadavanje funkcije

- a - Kliknite na „Key Map“ [„Mapiranje tipke“] polje.
- b - Kliknite na tipku kojoj želite promijeniti funkciju.
- c - Odaberite između unosa jedne tipke, tipke miša ili onemogućeno.
- d - Kliknite na funkciju tipke miša kako biste otvorili izbornik.
- Kliknite na „Apply“ [„Preuzmi“] → tipkovnica se ažurira.

### Postavke osvjetljenja

#### 7. Izmjena LED svjetla

- a - Kliknite na polje „Light“ [„Svetlo“].
- b - Odaberite željenu boju LED žaruljice.
- c - Promijenite jačinu svjetla ili promijenite na disanje.
- Kliknite na „Apply“ [„Preuzmi“] → tipkovnica se ažurira.

### Makro postavke

#### 8. Kreiranje makro naredbe (pohranjene redoslijed tipki u softveru)

- a - Kliknite na karticu „Record“ [„Snim“].
- b - Izradite novi makro klikom na „New“ [„Novo“].
- c - Unesite naziv nove makro naredbe.

#### 9. Snimanje makroa

- a - Odaberite napravljeni makro.
- b - Kliknite na tipku „Start record“ [„Počni snimanje“] da biste počeli snimanje željenog redoslijeda tipki.
- c - Kad završite s kreiranjem makro naredbe. Kliknite na tipku „Stop record“ [„Prekini snimanje“].
- d - Makro naredbe se mogu spremiti u citati koristeći gumb „Import“ [„Uvoz“] i „Export“ [„Izvoz“].

#### 10. Dodjela makro naredbe

- a - Kliknite na polje „Macro“ [„Makro“].
- b - Pomičite miša preko funkcije kako biste otvorili dodati izbornik.
- c - Kliknite na kreiranu makro naredbu u izborniku „Assign a Macro“ [„Dodata makro“] kako biste makro naredbu dodijelili Makro tipki.
- Kliknite na „Apply“ [„Preuzmi“] → tipkovnica se ažurira.

### Resetiranje

#### 11. Resetiranje profila.

- a - Kliknite „Reset Current“ [„Resetiraj trenutni“] za resetiranje trenutnog profila.
- b - Kliknite „Reset All“ [„Resetiraj sve“] za resetiranje svih profila.

## GXT Gaming Keyboard

### Rješavanje problema

Problem	Rješenje
<b>Windows tipka ne radi.</b>	- Pritisnite tipku za zaključavanje (4.c) i otključavanje windows tipke.
<b>Makro tipke ne rade.</b>	- Pritisnite ispravnu tipku profila (5.b) kako biste aktivirali ispravan profil.
■ Ako vaš problem nije riješen, molimo kontaktirajte korisničku podršku na <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## GXT Gaming Keyboard

### Namestitev

1. a.V CD pogon vstavite Trust CD-ROM.  
b. Kliknite »Run Setup.exe – Published by Trust International BV«.  
c. Če se prikaže sporočilo Nadzor uporabniškega računa kliknite »Yes«.
2. a. Kliknite »Install driver« v meniju Trust namestitev.  
b. Če se pojavi varnostno opozorilno sporočilo kliknite »Run«.  
c. Zaženite postopek namestitve s klikom »Next« [»Naprej«].

### Funkcije tipkovnice

4. **Posebne tipke**
  - a Spremenite jakost LED luči.
  - b Spremenite svetlost LED v rdečo, modro ali vijolično
  - c Onemogočite tipko »Windows«.

### Funkcije tipkovnice

5. **Kontrole**
  - a Makro tipke
  - b Profline tipke
  - c Posnemi makro
    - Pritisnite tipko za snemanje.
    - Pritisnite tipko Makro (5.a) kateri želite dodeliti makro.
    - Snemaj želeno sekvenco tipkovnice.
    - Pritisnite tipko za snemanje da zaustavite snemanje.
  - d Nemo
  - e Prejšnja skladba
  - f Premor/Predvajaj
  - g Naslednja skladba
  - h Odpri predvajalnik glasbe

## GXT Gaming Keyboard

### Programiranje tipk

#### 6. Določite funkcijo

- a - Kliknite na zavihek »Key Map« [»Mapa tipk«].
- b - Kliknite na gumb, ki ga želite ponovno določiti.
- c - Izberite med posameznim vnosom tipk, tipko miške ali onemogoči.
- d - Kliknite na funkcijsko tipko miške, da odprete meni.
- Kliknite na »Apply« [»Uporabi«] → tipkovnica se posodablja.

### Nastavitev svetlobe

#### 7. Spremenite LED svetljivo

- a - Kliknite na zavihek »Light« [»Svetloba«].
- b - Izberite želeno LED barvo.
- c - Spremenite jakost svetlobe ali spremenite v utričajoč.
- Kliknite na »Apply« [»Uporabi«] → tipkovnica se posodablja.

### Nastavitev makrov

#### 8. Ustvari makro (shranite zaporedje tipk v programsko opremo)

- a - Kliknite na gumb „Record“ [»Posnemi«].
- b - Ustvarite nov makro s klikom na »New« [»Novo«].
- c - Vpišite ime novega makra.

#### 9. Posnemi makro

- a - Izberite ustvarjeni makro.
- b - Kliknite na gumb „Start record“ [»Začni snemanje«], da začnete s snemanjem želenega zaporedja tipk.
- c - Ko končate z ustvarjanjem vašega makra. Kliknite na gumb »Stop record« [»Ustavi snemanje«].
- d - Makri se lahko posnamejo in zaženejo z uporabo tipk »Import« [»Uvozi«] in »Export« [»Izvozi«].

#### 10. Dodelite makro

- a - Kliknite na zavihek »Macro« [»Makro«]
- b - Pojdite preko funkcije, da odprete stranski meni.
- c - Kliknite na ustvarjen makro v meniju »Assign a Macro« [»Dodeli makro«], da dodelite makro tipki Makro.
- Kliknite na »Apply« [»Uporabi«] → tipkovnica se posodablja.

### Ponastavi

#### 11. Ponastavi profile.

- a - Kliknite »Reset Current« [»Ponastavi trenutno«], da ponastavite trenutni profil.
- b - Kliknite na »Reset All« [»Ponastavi vse«], da ponastavite vse profile.

## GXT Gaming Keyboard

### Iskanje in odpravljanje napak

Problem	Rešitev
<b>Tipka Windows ne deluje.</b>	- Pritisnite tipko zaklepanje (4.c), da odklenete tipko windows.
<b>Tipke makro ne delujejo.</b>	- Pritisnite trenutno tipko profila (5.b), da aktivirate trenutni profil.
■ Če niste rešili težave, se obrnite na pomoč uporabnikom na <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## GXT Gaming Keyboard

### Інсталяція

1.
  - a. Вставити компакт-диск Trust CD-ROM у дисковод.
  - b. Клацнути «Run Setup.exe – Published by Trust International BV».
  - c. Якщо з'явиться повідомлення служби керування обліковими записами користувачів, клацнути «Yes».
2.
  - a. Клацнути «Install driver» у меню інсталяції Trust.
  - b. Якщо з'явиться попереджувальне повідомлення системи безпеки, клацнути «Run».
  - c. Розпочніть інсталяцію, клацнувши «Next» [«Далі»].

### Функції клавіатури

4. **Спеціальні клавіші**
  - a Змінити насиченість світлодіодного підсвічування.
  - b Змінити колір підсвічування на червоний, синій або бузковий.
  - c Вимкнути клавішу «Windows».
5. **Елементи керування**
  - a Клавіші макросів
  - b Клавіші профілів
  - c Запис макроса
    - Натиснути кнопку записи.
    - Натиснути клавішу макроса (5.a) для призначення відповідного макроса.
    - Записати потрібне сполучення клавіш.
    - Натиснути кнопку записи, щоб зупинити запис.
  - d Вимкнути звуки
  - e Попередній запис
  - f Пауза / відтворення
  - g Наступний запис
  - h Відкрити музичний програвач

## GXT Gaming Keyboard

### Програмування кнопок

#### 6. Призначення функції

- a - Клацнути вкладку «Key Map» [«Розкладка»].
- b - Натиснути кнопку, яку необхідно повторно призначити.
- c - Обрати між призначенням однієї клавіші, клавіші миші або вимкнено.
- d - Клацнути функцію клавіші миші, щоб відкрити меню.
- Клацнути «Apply» [«Застосувати»] → після цього розкладку клавіатури буде оновлено.

### Параметри підсвічування

#### 7. Зміна параметрів LED-підсвічування

- a - Клацнути вкладку «Light» [«Підсвічування»].
- b - Вибрати необхідний колір індикатора LED.
- c - Змінити яскравість підсвічування або вибрати циклічне змінення.
- Клацнути «Apply» [«Застосувати»] → після цього розкладку клавіатури буде оновлено.

### Параметри макросів

#### 8. Створення макросу (збереження сполучення клавіш у програмному забезпеченні)

- a - Клацнути вкладку «Record» [«Запис»].
- b - Створити новий макрос, натиснувши кнопку «New» [«Ново»].
- c - Ввести ім'я нового макросу.

#### 9. Запис макросу

- a - Вибрати створений макрос.
- b - Клацнути кнопку «Start record» [«Почніть запис»] для запису необхідного сполучення клавіш.
- c - Після завершення створення макросу клацнути кнопку «Stop record» [«Зупиніть запис»].
- d - Макроси можна зберегти за завантажити за допомогою кнопок «Import» [«Імпортувати»] та «Export» [«Експортuvати»].

#### 10. Призначення макросу

- a - Клацнути вкладку «Macro» [«Макрос»].
- b - Навести курсор на функцію, щоб відкрити бічне меню.
- c - Клацнути створений макрос у меню «Assign a Macro» [«Призначення макросу»] для призначення макроса клавіші.
- Клацнути «Apply» [«Застосувати»] → після цього розкладку клавіатури буде оновлено.

### Скидання

#### 11. Скидання профілів.

- a - Клацнути «Reset Current» [«Скинути поточний»] для скидання поточного профілю.
- b - Клацнути «Reset All» [«Скинути усі»] для скидання усіх профілів.

## GXT Gaming Keyboard

### Виправлення неполадок

Неполадка	Рішення
<b>Клавіша «Windows» не працює.</b>	- Натисніть кнопку блокування (4.c), щоб розблокувати кнопку «Windows».
<b>Клавіші макросів не працюють.</b>	- Натисніть відповідну клавішу профілю (5.b), щоб активувати відповідний профіль.
■ Якщо не вдалося вирішити проблему, зверніться до служби підтримки за адресою <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

## GXT Gaming Keyboard

### Instalação

1.
  - a. Insira o CD-ROM da Trust em sua unidade de CD.
  - b. Clique em "Run Setup.exe – Published by Trust International BV".
  - c. Se a mensagem User Account Control [Controle de Conta do Usuário] aparecer, clique em "Yes".
2.
  - a. Clique em "Install driver" no menu de instalação da Trust.
  - b. Se a mensagem de aviso Security [Segurança] aparecer, clique em "Run".
  - c. Execute a instalação da configuração clicando em "Next".

### Funções do teclado

4. **Tecclas especiais**
  - a Altere a intensidade da luz de LED.
  - b Altere a luz de LED para vermelho, azul ou roxo.
  - c Desative a tecla "Windows".

### Funções do teclado

5. **Controles**
  - a Tecdas de macro
  - b Tecdas de perfil
  - c Gravar macro
    - Pressione o botão de gravação.
    - Pressione a tecla de macro (5.a) à qual você deseja atribuir a macro.
    - Grava a sequência de teclas desejada.
    - Pressione o botão de gravação para interromper a gravação.
  - d Modo silencioso
  - e Faixa anterior
  - f Pausar / reproduzir
  - g Próxima faixa
  - h Abrir o reprodutor de música

## GXT Gaming Keyboard

### Programação do botão

#### 6. Atribuir uma função

- a - Clique na guia "Key Map".
- b - Clique no botão que deseja reatribuir.
- c - Escolha entre a entrada de teclas única, tecla de mouse ou desabilite.
- d - Clique na função de tecla do mouse para abrir um menu.
- Clique em "Apply" → O teclado está sendo atualizado.

### Configurações de luz

#### 7. Alterar a luz do LED

- a - Clique na guia "Light".
- b - Selecione a cor do LED desejada.
- c - Altere o brilho da luz ou altere para pulsante.
- Clique em "Apply" → O teclado está sendo atualizado.

### Configurações de Macro

#### 8. Crie uma macro (*Armazenar uma sequência de teclas no software*)

- a - Clique na guia "Record".
- b - Crie uma nova macro clicando em "New".
- c - Insira o nome da nova macro.

#### 9. Gravar uma macro

- a - Selecione uma macro criada.
- b - Clique no botão "start record" para iniciar a gravação da sequência de teclado preferida.
- c - Quando terminar de criar sua macro. Clique no botão "stop record".
- d - Macros podem ser salvas e carregadas usando os botões "import" e "export".

#### 10. Atribuir uma macro

- a - Clique na guia "Macro".
- b - Passe o mouse sobre a função para abrir o menu lateral.
- c - Clique na macro criada no menu "Assign a Macro" [Atribuir uma macro] para atribuir a macro a uma tecla de macro.
- Clique em "Apply" → O teclado está sendo atualizado.

### Redefinir

#### 11. Redefinir os perfis.

- a - Clique em "Reset Current" para redefinir o perfil atual.
- b - Clique em "Reset All" para redefinir todos os perfis.

## GXT Gaming Keyboard

### Solução de problemas

Problema	Solução
<b>A tecla do Windows não está funcionando.</b>	- Pressione o botão de bloqueio (4.c) para desbloquear a tecla do Windows.
<b>As teclas de macro não estão funcionando.</b>	- Pressione a tecla de perfil correta (5.b) para ativar o perfil correto.
■ Se seu problema não for resolvido, entre em contato com o serviço de suporte em <a href="http://www.trust.com/20433faq">www.trust.com/20433faq</a> .	

**التنبيه**

1. أدخل القرص Trust CD-ROM في محرك الأقراص المضغوطة.
- بـ. انقر على "Run Setup.exe – Published by Trust International BV".
- جـ. إذا ظهرت رسالة التحكم في حساب المستخدم، انقر على "Yes" (نعم).
2. أ. انقر على "Install driver" في قائمة "Trust Install".
- بـ. إذا ظهرت رسالة تدبر الأمان، انقر على "Run" (تشغيل).
- جـ. قم بتشغيل تثبيت الإعداد بالنقر على "Next" (التالي).

**وظائف لوحة المفاتيح****4. المفاتيح الخاصة**

- أ. تغيير كثافة إضاءة المؤشر LED
- بـ. تغيير إضاءة المؤشر LED إلى الأحمر أو الأزرق أو الأرجواني.
- جـ. تعطيل مفتاح "Windows".

**وظائف لوحة المفاتيح****5. أدوات التحكم**

- أ. مفاتيح الماكرو
- بـ. مفاتيح الأنماط
- جـ. تسجيل ماكرو
- اضغط على زر التسجيل.
- اضغط على مفتاح الماكرو (F5) الذي تريده تعيين الماكرو إليه.
- قم بتسجيل تسلسل لوحة المفاتيح الذي تريده.
- اضغط على زر التسجيل لإيقاف التسجيل.

**د. تكميم الصوت**

- هـ. المقطوعة الساقية
- وـ. إيقاف مؤقت / تشغيل المقطوعة التالية
- زـ. فتح مشغل الموسيقى

**برمجة الأزرار**

- 6. تعين وظيفة.**
- أ - انقر على علامة التبويب 'Key Map' (جريدة المفاتيح).
  - ب - انقر على الزر الذي تزيد إعادة تعينه.
  - ج - اختر بين إدخال مفتاح واحد أو مفتاح الماوس أو تعطيل.
  - د - انقر على وظيفة مفتاح الماوس لفتح قائمة.
  - انقر على 'Apply' (تطبيق) → يتم تحديث لوحة المفاتيح.

**إعدادات الإضاءة**

- 7. تغيير صورة المؤشر.**
- أ - انقر على علامة التبويب 'Light' (الإضاءة).
  - ب - اختر لون المؤشر LED المطلوب.
  - ج - تغيير سطوع الصورة أو التغيير إلى التخفيف.
  - انقر على 'Apply' (تطبيق) → يتم تحديث لوحة المفاتيح.

**إعدادات الماكرو**

- 8. إنشاء ماكرو (تحريك تسلسل المفاتيح في البرنامج)**
- أ - انقر على علامة التبويب 'Record' (التسجيل).
  - ب - قم بإنشاء ماكرو جديد بالنقر على 'New' (جديد).
  - ج - أدخل اسم الماكرو الجديد.

**9. تسجيل ماكرو.**

- أ - اختر ماكرو تم إنشاؤه.
- ب - انقر على زر 'start record' (ابدأ التسجيل).
- ج - عند الانتهاء من إنشاء الماكرو، انقر على زر 'stop record' (إيقاف التسجيل).
- يمكن حفظ الماكرو وتحميله باستخدام أزرار 'استيراد' و 'التصدير'.

**10. تعين ماكرو.**

- أ - انقر على علامة التبويب 'Macro' (الماكرو).
- ب - تحرك بالماوس فوق الوظيفة لفتح من القائمة الجانبية.
- ج - انقر فوق الماكرو الذي تم إنشاؤه في قائمة 'تعين ماكرو' لتعيين الماكرو إلى مفتاح ماكرو.
- انقر على 'Apply' (تطبيق) → يتم تحديث لوحة المفاتيح.

 **إعادة التعين**

- 11. إعادة تعين الأنماط.**
- أ - انقر فوق 'Reset Current' ل إعادة تعين ملف التعريف الحالي.
  - ب - انقر على 'Reset All' لإعادة تعين جميع الأنماط.

## GXT Gaming Keyboard

### حل المشاكل

الحل	المشكلة
- اضغط على زر القفل (4.ج) لإلغاء تأمين مفتاح windows.	<b>مفتاح Windows لا يعمل.</b>
- اضغط مفتاح النط الصحيح (5.ب) لتنشيط النط الصحيح.	<b>مفاتيح الماكرو لا تعمل</b>

إذا لم يتم حل مشكلتك، يرجى الاتصال بمكتب المساعدة في [www.trust.com/20433faq](http://www.trust.com/20433faq)