

## PRODUCT SETUP

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p><b>Connecting the power adapter</b> Plug the power adapter into a free wall socket, then plug the other end of the power adapter cable into the power port of the GO-SW-5E/8E. The power LED will light up, confirming that the device is powered up successfully.</p>	<p><b>Using the 10/100/ Mbps Fast Ethernet ports</b> Use one of the 5 ports on the GO-SW-5E/ or 8 ports on the GO-SW-8E to hook up your network devices with a LAN cable.</p>	<p><b>Using the LED indicators Power Indicator</b> This green indicator light is on when the Switch is receiving power; otherwise, it is off. <b>Link/Act</b> This LED indicator light is green when the port is connected to a device. The green indicator blinks as data is transmitted or received.</p>

For full product manual, please refer to the website [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## EINRICHTUNG DES PRODUKTS

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p><b>Stromanschluss</b> Schließen Sie das Steckernetzteil an eine Steckdose an und stecken Sie das andere Kabelende des Netzteils in den Stromeingangs-Port des GO-SW-5E/8E. Die LED-Betriebsanzeige (oder Stromanzeige) leuchtet auf. Das zeigt, dass das Gerat erfolgreich eingeschaltet ist.</p>	<p><b>Die 10/100 Mbit/s Fast Ethernet Ports</b> Verwenden Sie einen der 5 Ports des GO-SW-5E oder der 8 Ports des GO-SW-8E, um Ihre Netzwerkgerate mithilfe eines Netzkabels anzuschließen.</p>	<p><b>Die LED-Anzeigen</b> <b>Die Betriebsanzeige</b> Diese Anzeige leuchtet grun, wenn der Switch mit Strom versorgt wird. Sonst leuchtet sie nicht. <b>Link/Act</b> Diese LED-Anzeige leuchtet grun, wenn der Port mit einem Gerat verbunden ist. Die LED-Anzeige blinkt, sobald Daten ubertragen oder empfangen werden.</p>

Sie finden ein umfassendes Handbuch zum Produkt auf der Website [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## INSTALLATION DU PRODUIT

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p><b>Branchement de l'adaptateur secteur.</b> Branchez une extremitte de l'adaptateur secteur dans une prise murale libre et l'autre extremitte dans le port d'alimentation du GO-SW-5E/8E. Le voyant d'alimentation s'allume pour confirmer que le peripherique a ete correctement mis sous tension.</p>	<p><b>Utilisation des ports Ethernet Fast 10/100 Mbits/s</b> Utilisez l'un des 5 ports du GO-SW-5E ou des 8 ports du GO-SW-8E pour raccorder vos peripheriques en reseau avec un cable de reseau local.</p>	<p><b>Utilisation des voyants Voyant d'alimentation</b> Ce voyant vert s'allume lorsque l'interrupteur reoit du courant. Sinon il reste eint. <b>Liaison/Activite</b> Ce voyant s'allume en vert lorsque le port est connecte a un peripherique. Le voyant vert clignote lorsque des donnees sont transmises ou reues.</p>

Pour obtenir le manuel de produits complet, allez sur la page Web [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## CONFIGURACI3N DEL PRODUCTO

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p><b>Conexi3n del ADAPTADOR de alimentaci3n</b> Enchufe el adaptador de alimentaci3n en una toma de pared libre y, a continuaci3n, enchufe el otro extremo del cable del adaptador de alimentaci3n en el puerto de alimentaci3n del GO-SW-5E/8E. El LED de alimentaci3n se iluminara, confirmando que el dispositivo se ha encendido correctamente.</p>	<p><b>Utilizaci3n de los puertos Fast Ethernet de 10/100 mbps</b> Utilice uno de los 5 puertos del GO-SW-5E o de los 8 puertos del GO-SW-8E para conectar los dispositivos de red con un cable de LAN.</p>	<p><b>Utilizaci3n de los indicadores LED</b> <b>Indicador de alimentaci3n</b> Esta luz verde del indicador esta encendida cuando el conmutador recibe alimentaci3n; en caso contrario, esta apagada. <b>Enlace/Act</b> La luz de este indicador LED es verde cuando el puerto esta conectado a un dispositivo. El indicador verde parpadea mientras se transmiten o reciben los datos.</p>

Para obtener el manual del producto completo, consulte el sitio web [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p><b>Collegamento dell'alimentatore</b> Collegare un'estremita del cavo dell'alimentatore a una presa a muro libera, quindi collegare l'altra estremita alla porta di alimentazione dello switch GO-SW-5E/8E. Il LED di alimentazione si accendera a confermare che il dispositivo e correttamente alimentato.</p>	<p><b>Utilizzo delle porte Fast Ethernet 10/100 Mbps</b> Utilizzare una delle cinque porte disponibili sul modello GO-SW-5E o delle otto porte disponibili sul modello GO-SW-8E per collegare i dispositivi di rete con un cavo LAN.</p>	<p><b>Utilizzo degli indicatori LED Indicatore di alimentazione</b> Questa spia verde e accesa quando lo switch e alimentato; in caso contrario, e spenta. <b>Link/Act</b> Questo indicatore LED e di colore verde quando alla porta e collegato un dispositivo e lampeggia durante la trasmissione o la ricezione di dati.</p>


Per il manuale completo del prodotto, visitare il sito Web [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## INSTALACJA PRODUKTU

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p><b>Podlaczanie zasilacza</b> Wetkna zasilacz w wolne gniazdo elektryczne na cianie, nastepnie drugi koniec kabla zasilacza podlaczyc do gniazda zasilania rozdzielacza (switcha) GO-SW-5E/8E. Dioda LED zasilania zawieci sie, potwierdzaja, e urzadzenie jest skutecznie zasilane.</p>	<p><b>Uzywanie Fastowych port3w Ethernet (10/100 Mbps)</b> Aby podlaczyc swoje urzadzenie sieciowe za pomoc kabla sieci LAN, nalezy wykorzystac jeden z 5 port3w w urzadzeniu GO-SW-5E, lub jeden z 8 port3w w urzadzeniu GO-SW-8E.</p>	<p><b>Uzywanie wskanik3w LED Wskanik zasilania</b> Zielony wskanik zasilania wieci sie, gdy rozdzielacz (switch) jest zasilany, jeli nie jest, nie wieci sie. <b>Link/Act</b> Ten wskanik zasilania jest zielony, gdy port jest podlaczony do urzadzenia. Zielony wskanik miga podczas wysylania lub odbierania danych.</p>

Aby uzyska kompletny podrecznik uytkownika, prosze uda sie na stron [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## NASTAVENÍ VÝROBKU



1

**Připojení napájecího adaptéru**


Zapojte napájecí adaptér do neobsazené elektrické zásuvky, poté zapojte druhý konec kabelu napájecího adaptéru do napájecího konektoru přepínače GO-SW-5E/8E. Rozsvítí se kontrolka napájení, která potvrzuje, že je zařízení správně napájeno.



2

**Používání Fastových Ethernetových portů 10/100 Mbit/s**

Do 5 portů na přepínači GO-SW-5E nebo 8 portů na přepínači GO-SW-8E zapojte svá síťová zařízení pomocí kabelů LAN.



3

**Používání LED Kontrolka Power**


Tato zelená kontrolka svítí, když je přepínač napájen, jinak je zhasnutá.

**Link/Act**

Tato kontrolka svítí zeleně, když je k portu připojeno nějaké zařízení. Při odesílání nebo příjmu dat zelená kontrolka bliká.

Kompletní návod k výrobku najdete na webu [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## TERMÉKBEÁLLÍTÁS



1

**Tápadapter csatlakoztatása**


Csatlakoztassa a tápadaptert egy üres fali aljzatba, majd a tápkábel másik végét csatlakoztassa a GO-SW-5E/8E tápellátás portjába. A táp-jelzőfény kigyullad, megerősítve, hogy az eszköz tápellátáshoz jut.



2

**A 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet portok használata**

Használja az 5 port egyikét a GO-SW-5E-n vagy a 8 port valamelyikét a GO-SW-8E-n a hálózati eszközök összekötéséhez LAN kábellel.



3

**LED jelzőfények használata Táp-jelzőfény**

Ez a zöld jelzőfény világít, ha a Switch tápellátás alatt van, más esetben ki van kapcsolva.

**Link/Act**

Ez a LED jelzőfény zöld, ha a port csatlakozik az eszközhöz. Adatküldéskor vagy -fogadáskor a zöld jelzőfény villog.

A teljes termékkézikönyvért látogasson el a weboldalunkra: [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

TECHNICAL SUPPORT	TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG	ASSISTANCE TECHNIQUE	ASISTENCIA TÉCNICA	SUPPORTO TECNICO
<p><b>United Kingdom (Mon-Fri)</b> website: <a href="http://dlink.com">http://dlink.com</a></p> <p>Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)</p> <p>Managed, Smart, &amp; Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am– 05.30pm) (BT 10ppm, other carriers may vary.)</p> <p><b>Ireland (Mon-Fri)</b></p> <p>All Products 1890 886 899 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)</p> <p>Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times</p>	<p><b>Deutschland:</b> Web: <a href="http://dlink.com">http://dlink.com</a> Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr</p> <p><b>Österreich:</b> Web: <a href="http://dlink.com">http://dlink.com</a> Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr</p> <p><b>Schweiz:</b> Web: <a href="http://dlink.com">http://dlink.com</a> Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr * Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.</p>	<p>Assistance technique D-Link sur internet: <a href="http://dlink.com">http://dlink.com</a></p> <p>Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17</p> <p>Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)</p>	<p><a href="http://dlink.com">http://dlink.com</a></p> <p>Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min</p> <p>De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00</p>	<p><a href="http://dlink.com">http://dlink.com</a></p> <p>Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato</p> <p>Telefono: 02 87366396</p>

POMOC TECHNICZNA	TECHNICKÁ PODPORA	TECHNIKAI TÁMOGATÁS
<p>Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021</p> <p>Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet: <a href="http://dlink.com">http://dlink.com</a></p>	<p>Web: <a href="http://dlink.com">http://dlink.com</a></p> <p>E-mail: <a href="mailto:support@dlink.cz">support@dlink.cz</a></p> <p>Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110</p> <p>Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00</p> <p>Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.</p>	<p>URL : <a href="http://dlink.com">http://dlink.com</a></p> <p>Tel. : 06 1 461-3001</p> <p>Fax : 06 1 461-3004</p> <p>Land Line 14,99 HUF/min - Mobile 49.99,HUF/min</p> <p>email : <a href="mailto:support@dlink.hu">support@dlink.hu</a></p>