

# Blu-ray Disc™ / DVD Player

BP250

## PORTUGUÊS | MANUAL SIMPLES

Para visualizar instruções sobre funcionalidades avançadas, visite <http://www.lg.com> e transfira o Manual do Proprietário. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

## NEDERLANDS | EENVOUDIGE HANDLEIDING


Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven, gaat u naar <http://www.lg.com>, waar u vervolgens de gebruikershandleiding kunt downloaden. Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw eenheid afwijken.

## Ελληνικά | ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Για να δείτε τις οδηγίες για τις προηγμένες λειτουργίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com> και κατεβάστε το Εγχειρίδιο του Κατόχου. Ορισμένο από το περιεχόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει για τη συσκευή σας.

## SLOVENŠČINA | ENOSTAVNI PRIROČNIK

Če si želite ogledati navodila za napredne funkcije, obiščite <http://www.lg.com> in prenesite navodila za uporabo. Nekateri vsebine v tem priročniku se lahko razlikujejo od vaše enote.



[www.lg.com](http://www.lg.com)

### Ligação à TV (Saída HDMI)

TV-aansluiting (HDMI UIT) / Σύνδεση TV (Εξοδος HDMI) / TV-povezava (HDMI-izhod)

### Ligação do adaptador de CA

Netstreamadapter aansluiten / Σύνδεση του Μετασχηματιστή AC / Povezovanje napajalnika AC

### Disco, Reprodução de Dados

Disk, gegevens afspelen / Δίσκος, Αναπαραγωγή περιεχομένου / Disk, Predvajanje podatkov

- Dispositivo com suporte MTP / Apparaat dat MTP ondersteunt / Συσκευή που υποστηρίζει MTP / Naprava, ki podpira MTP
- 
- Exibe todos os dispositivos conectados. / Toont alle gekoppelde apparaten. / Εμφάνιση όλων των συνδεδεμένων συσκευών. / Prikaže vse povezane naprave.

Seleciona vídeo, fotografia ou conteúdo de áudio. / Selecteert video-, foto- en audiocontent. / Επιλογή βίντεο, φωτογραφίας ή ηχητικού περιεχομένου. / Izbere video datoteke, fotografije ali avdio vsebine.

Exibe o ficheiro ou pasta no dispositivo conectado. / Toont het bestand of de map op het gekoppelde apparaat. / Εμφάνιση του αρχείου ή του φακέλου στη συνδεδεμένη συσκευή. / Prikaže datoteko ali mapo povezane naprave.

! A reprodução da maioria dos CDs de Áudio, BD ROM e DVD ROM é iniciada automaticamente. / Bij de meeste audio cd's, bd rom en dvd romdisks start het afspelen automatisch. / Για τους περισσότερους δίσκους Audio CD, BD ROM και DVD ROM, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. / Pri večini zvočnih CD jev, diskov BD ROM in diskov DVD ROM se predvajanje začne samodejno.

### Configuração Inicial

Begininstellingen / Αρχική διαμόρφωση / Začetna nastavitve

- 
- Siga as instruções no ecrã para a instalação inicial. / Volg de aanwijzingen voor de eerste installatie die op het scherm worden weergegeven. / Ακολουθήστε τις οδηγίες της αρχικής εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη. / Sledite navodilam za začetno namestitve, ki se prikazujejo na zaslonu.
- 

### Utilizar o menu de INÍCIO

HOME-menu gebruikt / Χρήση ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ μενού / Uporaba menija DOMAČA STRAN

- Reproduz conteúdos vídeo. / Video-inhoud afspelen. / Αναπαράγει περιεχόμενα βίντεο. / Predvaja video vsebine.
- Reproduz Fotos. / Foto's weergeven. / Αναπαράγει περιεχόμενα φωτογραφίας. / Predvaja foto vsebine.
- Reproduz conteúdos áudio. / Audio-inhoud afspelen. / Αναπαράγει περιεχόμενα ήχου. / Predvaja zvočne vsebine.
- Ajusta as configurações do sistema. / De systeeminstellingen aanpassen. / Ορίζει τις ρυθμίσεις του συστήματος. / Nastavitve sistemskih nastavitve.

### Informação Adicional

Aanvullende informatie / Πρόσθετες πληροφορίες / Dodatne informacije

**Apoio ao Cliente**  
Podará actualizar o Leitor utilizando o software mais recente de modo a melhorar o funcionamento dos seus produtos e/ou adicionar novas funcionalidades. Para obter o software mais recente deste leitor (caso tenham sido feitas actualizações), visite, por favor, <http://www.lg.com> ou contacte o centro de apoio ao cliente LG Electronics.

**Klantondersteuning**  
Met behulp van de nieuwste software kunt u de speler bijwerken om de werking ervan te verbeteren en/of nieuwe functies toe te voegen. Als u de meest recente software voor deze speler wilt downloaden (indien er een update is uitgebracht), gaat u naar <http://www.lg.com> of neemt u contact op met de klantenservice van LG Electronics.

**Υποστήριξη πελατών**  
Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό, ώστε να βελτιώσετε τη λειτουργία του προϊόντος και/ή να προσθέσετε νέα χαρακτηριστικά. Για να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό για αυτήν τη συσκευή (αν έχουν γίνει ενημερώσεις), επισκεφτείτε τη σελίδα <http://www.lg.com> ή απευθυνθείτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.

**Podpora za stranko**  
Predvajalnik lahko posodobite z najnovejšo opremo, ki lahko izboljša delovanje izdelka in/ali mu doda nove funkcije. Če želite pridobiti najnovejšo programsko opremo za ta predvajalnik (če so na voljo posodobitve), obiščite <http://www.lg.com> ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom družbe LG Electronics.

### Informação Adicional

Aanvullende informatie / Πρόσθετες πληροφορίες / Dodatne informacije

**NOTAS SOBRE SOFTWARE DE CÓDIGO ABERTO**  
Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite <http://opensource.lge.com>. Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor. A LG Electronics também irá fornecer-lhe um código aberto em CD-ROM por um valor que cobre as despesas de distribuição, como os custos do suporte, envio e processamento, mediante pedido por e-mail para [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de aquisição do produto.

### VERKLARING OVER OPEN SOURCE-SOFTWARE

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen. Naast de broncode zijn alle licentietooraarden, beperkingen van garantie en auteursrechaanduidingen beschikbaar om te downloaden. LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>. Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

### OBVESTILO O ODPRTOKODNI PROGRAMSKI OPREMI

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>. Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah. Družba LG Electronics vam bo priskrbelo tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.



## Εspecificação

Specificatie / Προδιαγραφή / Specificacije

### PORTUGUÊS

Transformador de corrente AC	- Modelo : WA-12M12FG - Fabricante : Asian Power Devices Inc. - Entrada : 100-240 V~ 50-60 Hz, 0,5 A Max. - Saída : 12 V $\overline{=}$ 1 A
Consumo de energia da rede em espera	0,5 W (Se todas as portas de rede estiverem ativas).
Dimensões (L x A x P)	270 mm x 43 mm x 195 mm
Peso Neto (Approx.)	0,83 kg
Barramento Alimentação (USB)	5 V $\overline{=}$ 500 mA

O modelo e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

### NEDERLANDS

Netspanningsadapter	- Model : WA-12M12FG - Fabrikant : Asian Power Devices Inc. - Invoer : 100-240 V~ 50-60 Hz, 0,5 A Max. - Uitvoer : 12 V $\overline{=}$ 1 A
Stroomverbruik op standby van het netwerk	0,5 W (als alle netwerkpoorten geactiveerd zijn.)
Afmetingen (B x H x D)	Circa 270 mm x 43 mm x 195 mm
Netto gewicht (circa)	0,83 kg
USB-busvoeding	5 V $\overline{=}$ 500 mA

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### Ελληνικά

Μετασχηματιστής AC	- Μοντέλο : WA-12M12FG - Κατασκευαστής : Asian Power Devices Inc. - Είσοδος : 100-240 V~ 50-60 Hz, 0,5 Α Max. - Εξόδος : 12 V $\overline{=}$ 1 Α
Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή με υποστηρίξη δικτύου	0,5 W (Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 270 mm x 43 mm x 195 mm
Καθαρό βάρος (περίπου)	0,83 kg
Παροχή ρεύματος διαύλου (USB)	5 V $\overline{=}$ 500 mA

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.



## Εspecificação

Specificatie / Προδιαγραφή / Specificacije

### SLOVENŠČINA



Napajalnik AC	- Model : WA-12M12FG - Proizvajalec : Asian Power Devices Inc. - Vhod : 100-240 V~ 50-60 Hz, 0,5 A maks. - Izhod : 12 V $\overline{=}$ 1 A
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti	0,5 W (Če so vsa omrežna vrata aktivirana.)
Dimenzije (S x V x G)	Pribl. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Neto teža (približno)	0,83 kg
Napajanje vodila (USB)	5 V $\overline{=}$ 500 mA

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



## Informação de Segurança

Veilighedsinformatie / Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια / Varnostne informacije



**VOORZICHTIG**  
Schokgevaar!  
NIET OPENEN

**LET OP:** OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREpareerd, LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKwalificeERDE ELEKTRICIEN.

Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op een elektrische schok.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies te vinden zijn in de documentatie die bij het product is geleverd.

**WAARSCHUWING:** OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

**LET OP:** stel het apparaat niet bloot aan vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten met vloeistoffen op het apparaat.

**WAARSCHUWING:** plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig.

**LET OP:** Gebruik geen hoogspanningsapparaten in de nabijheid van dit product (bijvoorbeeld, een elektrische vliegennetper). Het signaal afkomstig van een hoogspannings-ontlading, zoals een vonk, zou de werking van dit product kunnen verstoren.

**LET OP:** blokkeer de ventilatieopeningen niet. Volg voor de installatie van het apparaat de instructies van de fabrikant. De behuizing is voorzien van gaten en openingen voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen dat product naar behoren functioneert en als bescherming tegen oververhitting. Blokkeer de sleuven en openingen niet door het apparaat op een bed, bank, vloerleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ  
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Το σύμβολο του βέλους σε αγίαμα αστραπή μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί την χρήση για παρούσια «επικίνδυνη τάση χωρίς μόνωση» στο εσωτερικό του προϊόντος ή οποίο μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο μεγέθους για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί την χρήση ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΥΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΥΓΡΑΣΙΑ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πσιπάνει πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένου χώρους, όπως βιβλιοθήκες και παρόμοια έπιπλα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (ό.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό πιθανόν να δυολελυουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην φραζίζετε τα ανοίγματα αερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι σπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό και για να διασφαλιστεί η αξόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από τυχόν υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να εμποδίζονται, κάτι που συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν τοποθετείτε το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστή θέση, όπως μια βιβλιοθήκη ή μια ραφία, εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

**POZOR**  
NEVARNOST ELEKTRICNEGA UDARA, NE ODPIRAJTE

**POZOR:** ZA ZMANJANJE TVEGANJA TELESNIH POSKOB NE ODSTRANJATE POKROVA (ALI ZADNJEGA DELA). NAPRAVA NE VSEBUJE DELOV, KI BI JIH LAHKO SERVISIRALI UPORABNIK, SERVISIRANJE PREPUŠTITE USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBUJ.

Simböl strele s puščico v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozorjanje uporabnika na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v ohišju izdelka, ki je dovolj visoka, da predstavlja nevarnost električnega udara za osebe.

Klicaj v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozorjanje uporabnika na prisotnost pomembnih navodil za uporabo in vzdrževanje (servisiranje) v gradivih, ki spremljajo izdelek.

**OPAZORILO:** POZAR ALI ELEKTRICNI UDAR PREPREČITE TAKO, DA TEGA IZDELKA NE IZPOSTAVLJATE DEŽJU ALI VLADI.

**POZOR:** Naprave ni dovoljeno izpostavljati vodi (prijaskanje ali kapljanje), na napravo pa ne polagajte predmetov, napolnjenih z vodo, na primer vaz.

**OPAZORILO:** Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali podobno.

**POZOR:** V bližini tega izdelka ne smete uporabljati visokonapetostnih naprav (npr. električni muhačnik). Izdelek se lahko pokvari zaradi električnega udara.

**POZOR:** Ne zapirajte odprtin za zračenje. Napravo namestite skladno z navodili proizvajalca.

Reže in odprtine v ohišju so namenjene za zračenje, ki zagotavlja zanesljivo delovanje izdelka s tem, da ga ščiti pred pregrevanjem. Odprtin ni dovoljeno prekriti, na primer tako, da izdelek postavite na posteljo, zofa, preprogo ali drugo podobno površino. Izdelka ni dovoljeno postaviti v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali omara, razen če je poskljbeno za potrebno zračenje in če ste upoštevali navodila proizvajalca.

**POZOR**  
NEVARNOST ELEKTRICNEGA UDARA, NE ODPIRAJTE

**POZOR:** ZA ZMANJANJE TVEGANJA TELESNIH POSKOB NE ODSTRANJATE POKROVA (ALI ZADNJEGA DELA). NAPRAVA NE VSEBUJE DELOV, KI BI JIH LAHKO SERVISIRALI UPORABNIK, SERVISIRANJE PREPUŠTITE USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBUJ.

Simböl strele s puščico v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozorjanje uporabnika na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v ohišju izdelka, ki je dovolj visoka, da predstavlja nevarnost električnega udara za osebe.

Klicaj v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozorjanje uporabnika na prisotnost pomembnih navodil za uporabo in vzdrževanje (servisiranje) v gradivih, ki spremljajo izdelek.

**OPAZORILO:** POZAR ALI ELEKTRICNI UDAR PREPREČITE TAKO, DA TEGA IZDELKA NE IZPOSTAVLJATE DEŽJU ALI VLADI.

**POZOR:** Naprave ni dovoljeno izpostavljati vodi (prijaskanje ali kapljanje), na napravo pa ne polagajte predmetov, napolnjenih z vodo, na primer vaz.

**OPAZORILO:** Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali podobno.

**POZOR:** V bližini tega izdelka ne smete uporabljati visokonapetostnih naprav (npr. električni muhačnik). Izdelek se lahko pokvari zaradi električnega udara.

**POZOR:** Ne zapirajte odprtin za zračenje. Napravo namestite skladno z navodili proizvajalca.

Reže in odprtine v ohišju so namenjene za zračenje, ki zagotavlja zanesljivo delovanje izdelka s tem, da ga ščiti pred pregrevanjem. Odprtin ni dovoljeno prekriti, na primer tako, da izdelek postavite na posteljo, zofa, preprogo ali drugo podobno površino. Izdelka ni dovoljeno postaviti v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali omara, razen če je poskljbeno za potrebno zračenje in če ste upoštevali navodila proizvajalca.

**VOORZICHTIG:** Dit product maakt gebruik van een Lasersysteem. Om correct gebruik van dit product te garanderen, dient u de gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen en te bevesten voor toekomstige raadpleging.

Mocht de unit onderhoud behoeven, neem dan contact op met een erkend servicecentrum. Het gebruik van controles, aanpassingen of de uitvoering van procedures anders dan die, welke hierin gespecificeerd worden, kunnen resulteren in gevaarlijke blootstelling aan straling. Om directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen, mag u de behuizing niet openen.

**WAARSCHUWING** betreffende de voorkingskabel  
De stekker is het ontkoppelende instrument. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

**Veilige manier om de batterij of accu uit de apparatuur te verwijderen:** verwijder de oude batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde om de batterij te plaatsen. Om milieuvriending en een mogelijk gevaar voor de gezondheid van mens en dier te

**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ  
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Το σύμβολο του βέλους σε αγίαμα αστραπή μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί την χρήση για παρούσια «επικίνδυνη τάση χωρίς μόνωση» στο εσωτερικό του προϊόντος ή οποίο μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο μεγέθους για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί την χρήση ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΥΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΥΓΡΑΣΙΑ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πσιπάνει πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένου χώρους, όπως βιβλιοθήκες και παρόμοια έπιπλα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (ό.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό πιθανόν να δυολελυουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην φραζίζετε τα ανοίγματα αερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι σπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό και για να διασφαλιστεί η αξόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από τυχόν υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να εμποδίζονται, κάτι που συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν τοποθετείτε το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστή θέση, όπως μια βιβλιοθήκη ή μια ραφία, εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

**POZOR**  
NEVARNOST ELEKTRICNEGA UDARA, NE ODPIRAJTE

**POZOR:** ZA ZMANJANJE TVEGANJA TELESNIH POSKOB NE ODSTRANJATE POKROVA (ALI ZADNJEGA DELA). NAPRAVA NE VSEBUJE DELOV, KI BI JIH LAHKO SERVISIRALI UPORABNIK, SERVISIRANJE PREPUŠTITE USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBUJ.

Simböl strele s puščico v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozorjanje uporabnika na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v ohišju izdelka, ki je dovolj visoka, da predstavlja nevarnost električnega udara za osebe.

Klicaj v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozorjanje uporabnika na prisotnost pomembnih navodil za uporabo in vzdrževanje (servisiranje) v gradivih, ki spremljajo izdelek.

**OPAZORILO:** POZAR ALI ELEKTRICNI UDAR PREPREČITE TAKO, DA TEGA IZDELKA NE IZPOSTAVLJATE DEŽJU ALI VLADI.

**POZOR:** Naprave ni dovoljeno izpostavljati vodi (prijaskanje ali kapljanje), na napravo pa ne polagajte predmetov, napolnjenih z vodo, na primer vaz.

**OPAZORILO:** Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali podobno.

**POZOR:** V bližini tega izdelka ne smete uporabljati visokonapetostnih naprav (npr. električni muhačnik). Izdelek se lahko pokvari zaradi električnega udara.

**POZOR:** Ne zapirajte odprtin za zračenje. Napravo namestite skladno z navodili proizvajalca.

Reže in odprtine v ohišju so namenjene za zračenje, ki zagotavlja zanesljivo delovanje izdelka s tem, da ga ščiti pred pregrevanjem. Odprtin ni dovoljeno prekriti, na primer tako, da izdelek postavite na posteljo, zofa, preprogo ali drugo podobno površino. Izdelka ni dovoljeno postaviti v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali omara, razen če je poskljbeno za potrebno zračenje in če ste upoštevali navodila proizvajalca.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ  
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Το σύμβολο του βέλους σε αγίαμα αστραπή μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί την χρήση για παρούσια «επικίνδυνη τάση χωρίς μόνωση» στο εσωτερικό του προϊόντος ή οποίο μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο μεγέθους για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί την χρήση ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΥΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΥΓΡΑΣΙΑ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πσιπάνει πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένου χώρους, όπως βιβλιοθήκες και παρόμοια έπιπλα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (ό.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό πιθανόν να δυολελυουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην φραζίζετε τα ανοίγματα αερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι σπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό και για να διασφαλιστεί η αξόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από τυχόν υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να εμποδίζονται, κάτι που συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν τοποθετείτε το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστή θέση, όπως μια βιβλιοθήκη ή μια ραφία, εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

**POZOR**  
NEVARNOST ELEKTRICNEGA UDARA, NE ODPIRAJTE

**POZOR:** ZA ZMANJANJE TVEGANJA TELESNIH POSKOB NE ODSTRANJATE POKROVA (ALI ZADNJEGA DELA). NAPRAVA NE VSEBUJE DELOV, KI BI JIH LAHKO SERVISIRALI UPORABNIK, SERVISIRANJE PREPUŠTITE USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBUJ.

Simböl strele s puščico v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozorjanje uporabnika na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v ohišju izdelka, ki je dovolj visoka, da predstavlja nevarnost električnega udara za osebe.

Klicaj v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozorjanje uporabnika na prisotnost pomembnih navodil za uporabo in vzdrževanje (servisiranje) v gradivih, ki spremljajo izdelek.

**OPAZORILO:** POZAR ALI ELEKTRICNI UDAR PREPREČITE TAKO, DA TEGA IZDELKA NE IZPOSTAVLJATE DEŽJU ALI VLADI.

**POZOR:** Naprave ni dovoljeno izpostavljati vodi (prijaskanje ali kapljanje), na napravo pa ne polagajte predmetov, napolnjenih z vodo, na primer vaz.

**OPAZORILO:** Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali podobno.

**POZOR:** V bližini tega izdelka ne smete uporabljati visokonapetostnih naprav (npr. električni muhačnik). Izdelek se lahko pokvari zaradi električnega udara.

**POZOR:** Ne zapirajte odprtin za zračenje. Napravo namestite skladno z navodili proizvajalca.

Reže in odprtine v ohišju so namenjene za zračenje, ki zagotavlja zanesljivo delovanje izdelka s tem, da ga ščiti pred pregrevanjem. Odprtin ni dovoljeno prekriti, na primer tako, da izdelek postavite na posteljo, zofa, preprogo ali drugo podobno površino. Izdelka ni dovoljeno postaviti v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali omara, razen če je poskljbeno za potrebno zračenje in če ste upoštevali navodila proizvajalca.

**POZOR**  
NEVARNOST ELEKTRICNEGA UDARA, NE ODPIRAJTE

**POZOR:** ZA ZMANJANJE TVEGANJA TELESNIH POSKOB NE ODSTRANJATE POKROVA (ALI ZADNJEGA DELA). NAPRAVA NE VSEBUJE DELOV, KI BI JIH LAHKO SERVISIRALI UPORABNIK, SERVISIRANJE PREPUŠTITE USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBUJ.

Simböl strele s puščico v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozorjanje uporabnika na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v ohišju izdelka, ki je dovolj visoka, da predstavlja nevarnost električnega udara za osebe.

Klicaj v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozorjanje uporabnika na prisotnost pomembnih navodil za uporabo in vzdrževanje (servisiranje) v gradivih, ki spremljajo izdelek.

**OPAZORILO:** POZAR ALI ELEKTRICNI UDAR PREPREČITE TAKO, DA TEGA IZDELKA NE IZPOSTAVLJATE DEŽJU ALI VLADI.

**POZOR:** Naprave ni dovoljeno izpostavljati vodi (prijaskanje ali kapljanje), na napravo pa ne polagajte predmetov, napolnjenih z vodo, na primer vaz.

**OPAZORILO:** Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali podobno.

**POZOR:** V bližini tega izdelka ne smete uporabljati visokonapetostnih naprav (npr. električni muhačnik). Izdelek se lahko pokvari zaradi električnega udara.

**POZOR:** Ne zapirajte odprtin za zračenje. Napravo namestite skladno z navodili proizvajalca.

Reže in odprtine v ohišju so namenjene za zračenje, ki zagotavlja zanesljivo delovanje izdelka s tem, da ga ščiti pred pregrevanjem. Odprtin ni dovoljeno prekriti, na primer tako, da izdelek postavite na posteljo, zofa, preprogo ali drugo podobno površino. Izdelka ni dovoljeno postaviti v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali omara, razen če je poskljbeno za potrebno zračenje in če ste upoštevali navodila proizvajalca.

**VOORZICHTIG:** Dit product maakt gebruik van een Lasersysteem. Om correct gebruik van dit product te garanderen, dient u de gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen en te bevesten voor toekomstige raadpleging.

Mocht de unit onderhoud behoeven, neem dan contact op met een erkend servicecentrum. Het gebruik van controles, aanpassingen of de uitvoering van procedures anders dan die, welke hierin gespecificeerd worden, kunnen resulteren in gevaarlijke blootstelling aan straling. Om directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen, mag u de behuizing niet openen.

**WAARSCHUWING** betreffende de voorkingskabel  
De stekker is het ontkoppelende instrument. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

**Veilige manier om de batterij of accu uit de apparatuur te verwijderen:** verwijder de oude batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde om de batterij te plaatsen. Om milieuvriending en een mogelijk gevaar voor de gezondheid van mens en dier te

**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ  
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Το σύμβολο του βέλους σε αγίαμα αστραπή μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί την χρήση για παρούσια «επικίνδυνη τάση χωρίς μόνωση» στο εσωτερικό του προϊόντος ή οποίο μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο μεγέθους για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί την χρήση ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΥΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΥΓΡΑΣΙΑ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πσιπάνει πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένου χώρους, όπως βιβλιοθήκες και παρόμοια έπιπλα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (ό.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό πιθανόν να δυολελυουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος  
Το θύε της Προσοδοσίας είναι η συσκευή αποσυνδεδεμένη. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το θύε της Προσοδοσίας πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο.

Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

**Σωστός τρόπος για την αφαίρεση της μπαταρίας ή της συστολής μπαταριών από τη συσκευή:** Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστολή μπαταριών και ακολουθήστε τα βήματα της εγκατάστασης με αντίστροφη σειρά. Για να αποτρέψετε μόνωση του περιβάλλοντος και πρόκληση πιθανής απλής στην γεία ανθρώπων και ζώων, θα πρέπει να εναποθέσετε την παλιά μπαταρία σε κατάλληλη θέση στα καθορισμένα σημεία συλλογής.

**POZOR**  
NEVARNOST ELEKTRICNEGA UDARA, NE ODPIRAJTE

**POZOR:** ZA ZMANJANJE TVEGANJA TELESNIH POSKOB NE ODSTRANJATE POKROVA (ALI ZADNJEGA DELA). NAPRAVA NE VSEBUJE DELOV, KI BI JIH LAHKO SERVISIRALI UPORABNIK, SERVISIRANJE PREPUŠTITE USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBUJ.

Simböl strele s puščico v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozorjanje uporabnika na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v ohišju izdelka, ki je dovolj visoka, da predstavlja nevarnost električnega udara za osebe.

Klicaj v enakostraničnem trikotniku je namenjen za opozorjanje uporabnika na prisotnost pomembnih navodil za uporabo in vzdrževanje (servisiranje) v gradivih, ki spremljajo izdelek.

**OPAZORILO:** POZAR ALI ELEKTRICNI UDAR PREPREČITE TAKO, DA TEGA IZDELKA NE IZPOSTAVLJATE DEŽJU ALI VLADI.

**POZOR:** Naprave ni dovoljeno izpostavljati vodi (prijaskanje ali kapljanje), na napravo pa ne polagajte predmetov, napolnjenih z vodo, na primer vaz.

**OPAZORILO:** Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali podobno.

**POZOR:** V bližini tega izdelka ne smete uporabljati visokonapetostnih naprav (npr. električni muhačnik). Izdelek se lahko pokvari zaradi električnega udara.

**POZOR:** Ne zapirajte odprtin za zračenje. Napravo namestite skladno z navodili proizvajalca.

Reže in odprtine v ohišju so namenjene za zračenje, ki zagotavlja zanesljivo delovanje izdelka s tem, da ga ščiti pred pregrevanjem. Odprtin ni dovoljeno prekriti, na primer tako, da izdelek postavite na posteljo, zofa, preprogo ali drugo podobno površino. Izdelka ni dovoljeno postaviti v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali omara, razen če je poskljbeno za potrebno zračenje in če ste upoštevali navodila proizvajalca.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**  
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ  
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ ΕΙΣΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Το σύμβολο του βέλους σε αγίαμα αστραπή μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί την χρήση για παρούσια «επικίνδυνη τάση χωρίς μόνωση» στο εσωτερικό του προϊόντος ή οποίο μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο μεγέθους για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί την χρήση ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΥΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΥΓΡΑΣΙΑ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πσιπάνει πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένου χώρους, όπως βιβλιοθήκες και παρόμοια έπιπλα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (ό.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό πιθανόν να δυολελυουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος  
Το θύε της Προσοδοσίας είναι η συσκευή αποσυνδεδεμένη. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το θύε της Προσοδοσίας πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο.

Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

**Σωστός τρόπος για την αφαίρεση της μπαταρίας ή της συστολής μπαταριών από τη συσκευή:** Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστολή μπαταριών και ακολουθήστε τα βήματα της εγκατάστασης με αντίστροφη σειρά. Για να αποτρέψετε μόνωση του περιβάλλοντος και πρόκληση πιθανής απλής στην γεία ανθρώπων και ζώων, θα πρέπει να εναποθέσετε την παλιά μπαταρία σε κατάλληλη θέση στα καθορισμένα σημεία συλλογής.