

YACVIK



RUN MP3 PLAYER

Manual

Handleiding

Bedienungsanleitung

Manuel

Manual

Manual

Instrukcja

Návod

Manuál

Manual

Manuell

Οδηγίες Χρήσης

PMP020

PMP030

PMP021

PMP031

PMP022

PMP032

PMP023

PMP033

PMP024

PMP034

PMP025



PMP035

PMP027

PMP037

PMP028


PMP038



1x









1x




1x



1x





Instructions

- The player charges during USB connection
- With soft-off, the player will remember playback position
- The player plays back files in the order in which they are placed on the player
- Volume is controlled in 10 steps
- To place music on the player, simply connect it to your computer. Your computer will recognize it as a storage device

LED USB-verbinding

Aan- / Uitschakelaar

Eén keer drukken:
Vorige Nummer
Ingedrukt houden:
Snel Achteruit

USB 2.0
Verbinding
met Computer

Volume omhoog

Volume omlaag

Eén keer drukken:
Volgende Nummer
Ingedrukt houden:
Snel Vooruit

Eén keer drukken:
Afspelen / Pauze
Ingedrukt houden:
Zacht Aan / Uit

LED Afspelen
Knipperend: Afspelen
Constant: Pauze

3,5 mm
hoofdtelefoonuitgang

Instructies

- De speler laadt op tijdens USB-verbinding
- Via de zachte uitschakeling onthoudt de speler de afspeelpositie
- De speler speelt bestanden af in de volgorde waarop ze op de speler zijn geplaatst
- Het volume is regelbaar in 10 stappen
- Om muziek op de speler te zetten verbind je de speler eenvoudigweg met je computer. Je computer zal het herkennen als een opslagmedium

USB-Verbindung LED

Ein-/ Aus- Schalter

Kurz Drücken:
voriger Track
Lange Drücken:
Rücklauf

USB 2.0-
Verbindung
zum Computer

lauter

Kurz Drücken:
nächster Track
Lange Drücken:
Vorlauf

Kurz Drücken:
Play / Pause
Lange Drücken:
Soft an / aus

Playback-LED
Blinken: Playback
Konstant: Pause

3,5mm
Ohrhörer-Ausgang

Betriebsanleitung

- Der Player wird über die USB-Verbindung aufgeladen
- Mit der Einstellung Soft-off, wird der Player die Playback-Position beibehalten
- Der Player spielt die Files in der Reihenfolge ab, mit der sie auf dem Player aufgespielt wurden.
- Die Lautstärkeregelung ist in 10 Schritten möglich
- Musik spielen Sie auf, indem Sie den Player einfach an Ihren Computer anschließen. Ihr Computer wird den Player als Speicherplatz betrachten.

Témoin led USB

Appuyer une fois :
Piste précédente
Appuyer longuement :
Recul

Volume +
Appuyer une fois :
Piste suivante
Appuyer longuement :
Avance rapide

Led lecture
Clignotant : Lecture
Constant : Pause

Commutateur marche/arrêt

Connexion
USB 2.0 à PC

Appuyer une fois :
Lecture/Pause
Appuyer
longuement :
Soft On / Off

Prise 3,5 mm
pour casque

Instructions

- Le lecteur est rechargeé pendant la connexion USB
- Avec soft-off, la position de lecture est mémorisée par le lecteur
- Le lecteur joue les fichiers dans l'ordre dans lequel ils ont été placés sur le lecteur
- Le volume se règle sur 10 positions
- Pour mettre de la musique sur le lecteur, branchez-le simplement sur votre PC. Votre PC reconnaît un support de stockage

Luz de conexión USB

Encendido/Apagado

Pulsar una vez:

Pista anterior

Dejar pulsado:

Rebobinar

Conexión USB 2.0
al ordenador

Subir volumen

Bajar volumen

Pulsar una vez:

Siguiente pista

Dejar pulsado:

Fast Forward

Pulsar una vez:
Reproducir / Pausa
Dejar pulsado:
Apagado /
Encendido suave

Luz de reproducción

Parpadeante: Reproducción

Constante: Pausa

Salida
de cascos 3,5mm

Instrucciones

- El reproductor se carga cuando está conectado con el USB.
- Con el apagado suave, el reproductor recordará la última posición de reproducción.
- El reproductor reproduce los archivos en el orden que se colocaron en el reproductor.
- Control de volumen en 10 pasos.
- Para colocar música en el reproductor, conéctelo al ordenador. Su ordenador lo reconocerá como un dispositivo de almacenamiento.

PORUTGUÊS

Led de conexão USB

Pressionar uma vez:
Faixa Anterior
Manter pressionado:
Voltar

Interruptor Liga/Desliga

Conexão USB 2.0
para computador

Aumentar volume

Pressionar uma vez:
Próxima Faixa
Manter pressionado:
Avançar

Diminuir volume

Pressionar uma vez:
Reproduzir /
Pausar
Manter pres-
sionado:
Soft Ligado /
Desligado

Led de reprodução
Intermitente: Reproduzir
Constante: Pausar

Saída de
alto-falantes
3,5 mm

Instruções

- O leitor é carregado durante a conexão USB
- Com o soft desligado, o leitor lembrará da posição de reprodução
- O leitor executa arquivos armazenados na ordem em que eles foram inseridos no leitor
- O volume é controlado em 10 passos
- Para fazer o leitor iniciar a reprodução, simplesmente conecte-o ao seu computador. Ele irá reconhecê-lo como um dispositivo de armazenamento

Lampka połączenia USB

Nacisnąć raz:
Poprzednia ścieżka
Nacisnąć i
przytrzymać:
Do tyłu

Wyłącznik

Port USB 2.0
do połączenia
z komputerem

Głośność +
Nacisnąć raz:
Następna ścieżka
Nacisnąć i
przytrzymać:
Do przodu

Lampka odtwarzania
Miga: Odtwarzanie
Pali się: Pauza

Głośność -

Nacisnąć raz:
Odtwarzanie /
Pauza
Nacisnąć i
przytrzymać:
Wyłącznik funkcji
oszczędzania
energii

Wyjście
słuchawkowe
3,5 mm


Wskazówki

- Odtwarzacz jest zasilany za pośrednictwemłącza USB.
- Gdy funkcja oszczędzania energii jest wyłączona, odtwarzacz zapamięta miejsce, w którym odtwarzanie zostało przerwane.
- Urządzenie odtwarza utwory w kolejności, w której są zapisane w jego pamięci.

- Głośność można regulować w zakresie 10-stopniowym.
- Aby przenieść pliki muzyczne do pamięci odtwarzacza, należy go podłączyć do komputera. Komputer rozpozna odtwarzacz jako pamięć przenośną.

Led kontrolka USB připojení


Stisk jednou:
Předešlá stopa
Dlouhý stisk:
Přetáčení vzad



Vypínač

USB 2.0
Připojení k
počítači

Zesílení hlasitosti
Stisk jednou:
Další stopa
Dlouhý stisk:
Následující



Zeslabení
hlasitosti

Led kontrolka přehrávání
Blikání: Přehrávání
Stálé světlo: Pozastavení



Stisk jednou:
Přehrát /
Pozastavit
Dlouhý stisk:
Měkké zapnutí /
vypnutí

3,5mm výstup
sluchátek

Pokyny

- Přehrávač se nabíjí v průběhu USB připojení
- Při měkkém vypnutí si přehrávač zapamatuje polohu přehrávání
- Přehrávač přehrává soubory v pořadí, jak byly umístěny do přehrávače
- Hlasitost je ovládána v 10 krocích
- Pro umístění hudby do přehrávače jej jednoduše připojte k počítači. Váš počítač jej rozezná jakožto úložné zařízení.


Svetielko USB pripojenia

Stlačte raz:
Predchádzajúca
skladba
Stlačte dlhšie:
Späť

Spínač/Vypínač

Pripojenie k
počítaču USB
2.0

Zvýšenie hlasitosti
Stlačte raz:
Nasledujúca skladba
Stlačte dlhšie:
Pretáčanie dopredu



Stísenie
hlasitosti

Stlačte raz:
Prehrat/Pauza
Stlačte dlhšie:
Prepnutie do/z
pohotovostného
režimu

Svetielko prehrávania
Bliká: Prehrávanie
Svieti: Pauza



Výstup 3,5 mm
slúchadiel

Pokyny

- Prehrávač sa nabija počas USB pripojenia
- V pohotovostnom režime si prehrávač pamätá pozíciu prehrávania
- Prehrávač prehráva súbory v poradí, v akom sú umiestnené na prehrávači

- Hlasitosť sa ovláda v 10 krokoch
- Ak chcete umiestniť hudbu na prehrávač, jednoducho ho pripojte k počítaču. Váš počítač ho rozpozná ako úložné zariadenie


Lysdiode for USB-forbindelse

Tænd /Sluk-kontakt

Et tryk:
Forrige spor
Langt tryk:
Spol tilbage

USB 2.0
forbindelse til
computer

Volumen op
Et tryk:
Næste spor
Langt tryk:
Hurtigt fremad



Volumen ned
Et tryk:
Afspil / Pause
Langt tryk:
Soft Til / Fra

Afspilnings-lysdioede
Blinkende: Afspilning
Konstant: Pause


3,5 mm udgang
til hovedtelefon

Vejledning

- MP3-spilleren lader når den er tilsluttet USB
- Med soft-fra husker MP3-spilleren afspilningsstillingen
- MP3-spilleren afspiller filer i den rækkefølge, som de er på MP3-spilleren
- Volumen styres i 10 trin
- For at sætte musik over på MP3-spilleren skal du bare tilslutte den til din computer. Din computer genkender den som en lagerenhed.

USB-anslutningsindikator

Tryck en gång:
Föregående spår
Lång tryckning
Back




På/Av-brytare

USB 2.0 –
anslutning till
dator.

Volym upp

Tryck en gång:
Nästa spår
Lång tryckning
Snabbspolning framåt



Volym ner

Tryck en gång:
Play / Pause
Lång tryckning
Soft On / Off

Uppspelningsindikator
Blinkar: Uppspelning
Konstant: Pause




3,5mm uttag för
hörlurar

Instruktioner



- Spelaren laddas vid USB-
anslutning
- Tack vare funktionen soft-
off kommer spelaren ihåg
uppspelningsposition
- Spelaren spelar upp filerna i den
ordning de placerats på spelaren

- Volymen styrs i 10 steg
- För att spela upp musik på
spelaren ska du ansluta den till
datorn. Din dator detekterar den
som en lagringseenhet




Οδηγίες

- Η συσκευή αναπαραγωγής φορτίζει κατά τη σύνδεση σε USB
- Με την προσωρινή απενεργοποίηση, η συσκευή αναπαραγωγής θα θυμάται τη θέση αναπαραγωγής
- Η συσκευή αναπαραγωγής αναπαράγει αρχεία με τη σειρά που έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή
- Η ένταση ήχου έχει 10 βήματα ελέγχου
- Για να προσθέσετε μουσική στη συσκευή αναπαραγωγής, απλά συνδέστε τη στον υπολογιστή σας. Ο υπολογιστή σας θα την αναγνωρίσει ως συσκευή αποθήκευσης



1.




2.





Please visit our website for
CE declaration: www.yarvik.com



facebook.com/yarvik



twitter.com/yarvikce



youtube.com/yarvikce



forum.yarvik.com

YARVIK.COM