


PRODUCT DESCRIPTION



NL: PRODUCT BESCHRIJVING 1. Aan/uit 3 seconden indrukken Vibratorstanden kort indrukken om van modus te wisselen

FR: DESCRIPTION DU PRODUIT 1. Marche/Arrêt appuyez pendant 3 secondes Modes vibreur appuyez brièvement pour changer de mode

DE: PRODUKTBESCHREIBUNG 1. Ein/Aus 3 Sekunden drücken Vibratormodi kurz drücken, um den Modus zu wechseln

NL: 2. Stimulatiekop 3. Waterdicht: IPX7 4. Magnetische oplaadpennen

FR: 2. Tête de stimulation 3. Étanche : IPX7 4. Broches de charge magnétiques

DE: 2. Stimulationskopf 3. Wasserdicht: IPX7 4. Magnetische Ladestifte