



## **Installatie instructies Flash 2 Pass set**

### **Receiver, in garage**

Plaats de receiver in plaats van de bestaande schakelaar in de garage.

Dit is een laag voltage schakelaar <60 VDC 0.55 A

Na het aansluiten moet de rode led om de 2 seconden knipperen.

Wanneer de knop wordt bediend gaat deur open of dicht, afhankelijk van de stand van de deur.

Wanneer de rode led niet gaat branden, krijgt de receiver te weinig stroom.

Hiervoor kunt een optionele voedings adapter aansluiten.

(Ons artikelnummer LPRPOWERADAP )

### **Transmitter, in voertuig**

Verbindt de transmitter op het sein/groot licht 12V, voeding op draad met de zekering.

Inlezen transmitter:

Druk de verborgen schakelaar in totdat de led 4 x knippert, activeer de transmitter binnen 30 seconden (2 X knipperen) De led gaat normaal knipperen (om de 2 seconden) Er kunnen tot maximaal 6 transmitters op 1 receiver worden ingeleerd.

Om de alle transmitters te verwijderen, druk de verborgen schakelaar in de led gaat 4 knipperen, houd de schakelaar ingedrukt totdat de led nog 4 x knippert. Alle gekoppelde transmitters zijn verwijderd.