



Gebruiksaanwijzing.

Bevochtigen:

- Klik op de functietoets om in te schakelen.
- Dubbelklik om te schakelen naar interval spray of houd de functieknop 3 seconden ingedrukt als het apparaat aan staat. (spray 3 seconden stop 3 seconden)
- Druk nogmaals op de functietoets om weer uit te schakelen.

Verlichting:

- Druk 1,5 seconden op de functietoets om de verlichting in te schakelen. Verschillende kleurvariaties verschijnen.
- Indien u een bepaalde kleur vast wilt leggen dan houdt u de functieknop voor verlichting nogmaals 1,5 seconden ingedrukt.
- Druk nogmaals 1,5 seconden lang om de lichtmodus uit te schakelen.

USB poort:

- Om de stroom op de USB poort voor de ventilator of desktop lampje in te schakelen drukt u 1 maal kort op de functietoets voor verlichting.

Inhoud van de verpakking: 1 luchtbevochtiger, 1 USB-kabel, 1 katechen staafje, 1 gebruiksaanwijzing.

Voorzorgsmaatregelen:

1. Voeg water toe voordat u deze machine gebruikt. Gebruik geen bevochtiging in geval van waterlekort.
2. Als u water wilt toevoegen tijdens het bevochtigen, Zet dan eerst het apparaat uit.
3. Het gebruik van de waterkwaliteit van de machine bevelen wij het gebruik van mineraalwater en schoon water aan.
4. Als de spray minder wordt, vervang dan het katechen staafje en let heel goed op het veertje die in de houder zit. Reinig regelmatig het oppervlak.
5. Deze machine kan niet worden gebruikt voor kinderen jonger dan 10 jaar.