

Inhoud van de verpakking:

- 1x Deurstopper (12 x 6 cm, zwart, 1,2 kg)

Gebruik:

1. **Plaatsing:** Zet de deurstopper op de vloer in de gewenste positie, vlak voor de deur. Zorg ervoor dat de rubberen rand naar de muur of deur wijst.
2. **Functie:** De deurstopper voorkomt dat de deur te ver opengaat of dichtvalt, en beschermt de muur tegen schade.
3. **Verplaatsing:** Voor verplaatsing til je de deurstopper op. Het gewicht van 1,2 kg maakt het eenvoudig om de stopper naar wens te verplaatsen.

Onderhoud:

- Maak de deurstopper regelmatig schoon met een vochtige doek. Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen.
- Controleer de rubberen rand af en toe op slijtage om optimale bescherming te garanderen.

Let op:

- Zorg ervoor dat de deurstopper op een vlakke ondergrond wordt geplaatst voor de beste werking.
- Gebruik de deurstopper alleen voor binnendeuren.

Veel plezier met je Svenska Living Deurstopper!