

**WAARSCHUWING: BESCHERMT NIET TEGEN VERDRINKING, ALLEEN GEBRUIKEN
ONDER VOORTDUREND TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE.**

NIET VOOR GEBRUIK IN DE SCHEEPVAART.

**KINDEREN DIENEN TE ALLEN TIJDE BINNEN HANDBEREIK TE WORDEN GEHOUDEN
EN IN HET WATER TE WORDEN BEGELEID DOOR EEN DESKUNDIGE VOLWASSENE.**

Instructies:

Konfidence zwemhulpmiddelen zijn geen reddingsvesten en mogen daarom niet als dusdanig worden gebruikt. Gebruik alleen onder deskundig toezicht van een volwassene en zorg ervoor dat de dragers zich binnen hun geschikte diepte bevinden. Zorg er altijd voor dat het zwemhulpmiddel goed past bij het gewicht en de grootte van de drager. Alle onderdelen moeten initieel worden gedragen. Overmatig drijfvermogen kan de drager te hoog in het water plaatsen, wat kan leiden tot kantelen. Daarom kan het nodig zijn om een deel van de drijvers te verwijderen.

Het drijfvermogen moet worden aangepast aan het gewicht van de drager en aan zijn of haar zelfvertrouwen en zwemvermogen. Normaal gesproken worden de drijvers aan de voorkant van de zwemhulp verwijderd, te beginnen met de twee buitenste drijvers (gemarkeerd met A op de Konfidence zwemvest). Wanneer de drager een zelfverzekerdere zwemmer wordt, kunnen sommige of alle inzetstukken geleidelijk aan in paren worden verwijderd, te beginnen met de twee voorste kamers (gemarkeerd A), gevolgd door de twee achterste buitenste kamers (gemarkeerd B), dan de overige twee voorste kamers (gemarkeerd C) en tenslotte de laatste twee kamers (gemarkeerd D).

- Zorg ervoor dat het Konfidence-zwemhulpmiddel goed past op het lichaam van de drager en binnen de op de verpakking en het product vermelde gewichtsindicaties valt. Dit zorgt voor maximale drijfkracht.
- Met name voor jongere kinderen is het belangrijk dat hun handen worden vastgehouden en ten minste tot zij gewend zijn aan het drijfvermogen.
- Konfidence-zwemhulpmiddelen zijn ontworpen om het leren zwemmen buiten de formele zwemlessen te vergemakkelijken. Moedig de drager aan om zijn armen en benen te bewegen om zo snel mogelijk zijn vertrouwen in het water op te bouwen.
- Konfidence-zwemhulpmiddelen zullen de potentiële gevaren van waterspelen niet uitsluiten. Ze kunnen niet in de plaats komen van een goede begeleiding door volwassenen, maar kunnen kinderen wel helpen om te leren zwemmen en vooral om meer van het water te leren genieten.

Pasvorm: Zorg ervoor dat de Konfidence zwemvest goed aansluit om een goede pasvorm te garanderen. Plaats de armen van de drager door de armgaten van de vest, sluit de rits aan de onderkant en trek de rits helemaal naar boven. Bedek de bovenkant van de rits met de velcrosluiting.

Verwijdering: open de velcrosluiting en trek de rits helemaal naar beneden. Verwijder beide armen.

Geschiktheid: de drager van dit product moet in staat zijn om de armen en de benen op een gecoördineerde manier te bewegen. Laat de drager even wennen aan het type drijfvermogen van de Konfidence zwemvest. Beweging van armen en benen is essentieel. Hou de handen van de dragers vast terwijl u hen leert om het Konfidence zwemvest te gebruiken. Laat een kind nooit zonder toezicht achter in of in de buurt van water.

Slijtage: Controleer voor gebruik de stof en het schuimmateriaal op tekenen van veroudering of beschadiging. Als de vlotters of de stof beschadigd zijn, vervang het product dan onmiddellijk.

Onderhoudsvoorschriften: Spoel na gebruik af in koud, schoon water. Hang op om te drogen buiten direct zonlicht.

Opslag: Na het drogen van het product, deze op een warme, droge plaats buiten direct zonlicht bewaren. Niet bewaren terwijl het product nog vochtig is. Wasvoorschriften: kan gewassen worden op 30 graden Celsius. Verwijder het schuim van de drijvers voor het wassen. Niet drogen in droogkast! Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

Waarschuwing: Uit de buurt van vuur houden, alle verpakkingen verwijderen alvorens aan uw kind te geven. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. Gebruikers wordt geadviseerd om op dit product niet te bijten of te kauwen, aangezien stukken materiaal die eraf gebeten of gescheurd worden een verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken.

Zwemgerief voor zweminstructies	volgens EN 13138-1:2008 / AS1900-2014 SANS53138						
Toepassing	Klasse	Lichaamsgewicht in KG					
	 11	11-15	15-18	18-30	30-60	60.....
om de gebruiker kennis te laten maken met het water- passieve gebruiker (gedragen)	A						
om de gebruiker kennis te laten maken met zwemslagen - actieve gebruiker (gedragen)	B						
om vast te nemen en een deel van een zwemslag te verbeteren - actieve gebruiker (vasthouden)	C						
Leidraad: benaderend lichaamsgewicht - leeftijdsgroep: 11 kg ≈12 maand; 11 kg tot 15 kg ≈12 maanden tot 24 maanden; 15 kg tot 18 kg ≈24 maanden tot 36 maanden; 18 kg tot 30 kg ≈3 jaar tot 6 jaar; 30 kg tot 60 kg ≈6 jaar tot 12 jaar;							

Dit product zorgt voor extra drijfvermogen tijdens het zwemmen en het leren zwemmen.



27B Pennygillam Way,
Launceston
Cornwall
England
PL15 7ED
sales@Konfidence.com

EC Type Approval conducted
by SGS (UK) Ltd notified body no. 0120,
Weston Super Mare
BS22 6WA England
EN13138-1:2008
Manufactured in accordance with
AS1900 (2002)
SANS53138-1
NIRCS/9090/0036

