


LEES ZORGVULDIG DE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN DIE HIERONDER STAAN AANGEGEVEN.

1. Gebruiksaanwijzing

De kinder zwemvest is een hulpmiddel bij het leren zwemmen voor beginnende kinderen.

1. Steek een arm in elk armstuk. Breng de armstukken van de zwemvest ter hoogte van het bovenste gedeelte van de armen. Beide de armstukken moeten gedragen worden (afb. 1 en 2).
2. Breng de armstukken op de juiste manier aan met de gesp die zich op de achterkant van de zwemvest bevindt. (afb. 2).
3. De gesp moet altijd vergrendeld worden door een volwassene (afb. 3).
4. Om de armstukken weg te halen, ontgrendel je de gesp (afb. 4) en schuif je de armstukken langs de armen.



ATTENTIE: Gebruik de zwemvest nooit zonder dat je de gesp op de rug hebt vergrendeld (afb. 3).

2. Veiligheidsinstructie & WAARSCHUWING

- De bandjes moeten worden aangepast aan de lengte en het gewicht van de gebruiker.
- Voor gebruik dien je de afstelling te controleren. **Lichaamsgewicht bij benadering: 15-30 Kg.**
- Bijt het product niet want er is verstikkingsgevaar wanneer de losgebeten stukken worden ingeslikt.



**BESCHERMT
NIET TEGEN
VERDRINKEN!**



**UITSLUITEND GEBRUIKEN
ONDER VOORTDUREND
TOEZICHT VAN EEN
VOLWASSENE.**

3. Onderhoud

- Niet chemisch reinigen en niet in de wasmachine wassen.
- Gebruik een vochtige spons met zeep
- Laat deze drogen voordat je deze opruimt. Ruim het product in een droge en donkere ruimte op.
- **LET OP:** De verkleuring van het textiel kan een vermindering van zijn bestendigheid aanduiden.
- Een beschadigd product kan gemakkelijk scheuren, waardoor het minder drijft.
- Wanneer het product verkleurd is, controleer je de bestendigheid of stop je met het gebruik ervan.
- De levensduur van een Zwemvest is 5 jaar. We raden het aan om dan een nieuwe te bestellen.