

## WELK SAMSUNG MODEL HEB IK EIGENLIJK?

1. Open de "instellingen" app, scroll naar beneden en klik op "info telefoon"
2. Hier staat het modelnummer op die begint met "SM-"
3. Kijk in onderstaand tabel welk modelnummer bij je Samsung toestel hoort.

<b>GALAXY S-SERIE</b>	<b>MODELNUMMER</b>	<b>INGANG</b>	<b>ASSORTIMENT LADERS &amp; KABELS</b>
Galaxy S21	SM-G991	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S21</a>
Galaxy S21 Plus	SM-G996	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S21 Plus</a>
Galaxy S21 Ultra	SM-G998	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S21 Ultra</a>
Galaxy S20 FE	SM-G780, SM-G781	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S20 FE</a>
Galaxy S20 Ultra	SM-G988	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S20 Ultra</a>
Galaxy S20 Plus	SM-G985	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S20 Plus</a>
Galaxy S20	SM-G980	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S20</a>
Galaxy S10 Plus	SM-G975	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S10 Plus</a>
Galaxy S10 (5G)	SM-G973	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S10 (5G)</a>
Galaxy S10 Lite	SM-G770	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S10 Lite</a>
Galaxy S10e	SM-G970	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S10e</a>
Galaxy S9 Plus	SM-G965	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S9 Plus</a>
Galaxy S9	SM-G960	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S9</a>
Galaxy S8 Plus	SM-G955	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S8 Plus</a>
Galaxy S8	SM-G950	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S8</a>
Galaxy S7 Edge	SM-G935	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S7 Edge</a>
Galaxy S7	SM-G930	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S7</a>
Galaxy S6 Edge Plus	SM-G928	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S6 Edge Plus</a>
Galaxy S6 Edge	SM-G925	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S6 Edge</a>
Galaxy S6	SM-G920	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S6</a>
Galaxy S5 Mini	SM-G800	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung S5 Mini</a>
<b>GALAXY J-SERIES</b>	<b>MODELNUMMER</b>	<b>INGANG</b>	<b>Adapter en Kabel voor Samsung J-SERIES</b>
Galaxy J7 (2017)	SM-730	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung J7 (2017)</a>
Galaxy J7 (2016)	SM-710	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung J7 (2016)</a>
Galaxy J6 Plus	SM-J610	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung J6 Plus</a>
Galaxy J6	SM-J600	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung J6</a>
Galaxy J5 (2017)	SM-J530	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung J5 (2017)</a>
Galaxy J5 (2016)	SM-J510	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung J5 (2016)</a>
Galaxy J5 (2015)	SM-J500	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung J5 (2015)</a>
Galaxy J4 Plus	SM-J415	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung J4 Plus</a>
Galaxy J4	SM-J330	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung J4</a>

Galaxy J3 (2017)	SM-J330	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung J3 (2017)</a>
Galaxy J3 (2016)	SM-J310 / SM-J320	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung J3 (2016)</a>
Galaxy J1 (2016)	SM-J120	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung J1 (2016)</a>
Galaxy J1 (2015)	SM-J100	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung J1 (2015)</a>
<b>GALAXY A-SERIES</b>	<b>MODELNUMMER</b>	<b>INGANG</b>	<b>Adapter en Kabel voor Samsung A-SERIES</b>
Galaxy A90	SM-A908	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A90</a>
Galaxy A80	SM-A805	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A80</a>
Galaxy A72 4G / 5G	SM-A725 / SM-A726	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A72 4G / 5G</a>
Galaxy A71	SM-A715	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A71</a>
Galaxy A70	SM-A705	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A70</a>
Galaxy A52 4G / 5G	SM-A526 / SM-A525	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A52 4G / 5G</a>
Galaxy A51	SM-A515	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A51</a>
Galaxy A50	SM-A505	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A50</a>
Galaxy A42	SM-A426	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A42</a>
Galaxy A41	SM-A415	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A41</a>
Galaxy A40	SM-A405	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A40</a>
Galaxy A31	SM-A315	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A31</a>
Galaxy A30s	SM-A307	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A30s</a>
Galaxy A21s	SM-A207	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A21s</a>
Galaxy A20s	SM-A207	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A20s</a>
Galaxy A20e	SM-A202	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A20e</a>
Galaxy A12	SM-A125	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A12</a>
Galaxy A11	SM-A115	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A11</a>
Galaxy A10	SM-A105	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A10</a>
Galaxy A01	SM-A015	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A01</a>
Galaxy A9 (2018)	SM-A920	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A9 (2018)</a>
Galaxy A8 (2018)	SM-A530	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A8 (2018)</a>
Galaxy A8 Plus (2018)	SM-A730	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A8 Plus (2018)</a>
Galaxy A7 (2017)	SM-A720	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A7 (2017)</a>
Galaxy A7 (2018)	SM-A750	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A7 (2018)</a>
Galaxy A7 (2016)	SM-A710	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A7 (2016)</a>
Galaxy A6 (2018)	SM-A600	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A6 (2018)</a>
Galaxy A6 Plus (2018)	SM-A605	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A6 Plus (2018)</a>
Galaxy A5 (2017)	SM-A520	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A5 (2017)</a>

Galaxy A5 (2016)	SM-A510	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A5 (2016)</a>
Galaxy A5 (2015)	SM-A500	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A5 (2015)</a>
Galaxy A3 (2017)	SM-A320	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A3 (2017)</a>
Galaxy A3 (2016)	SM-A310	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A3 (2016)</a>
Galaxy A3 (2015)	SM-A300	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A3 (2015)</a>
Galaxy A2 Core	SM-A260	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A2 Core</a>
Galaxy A32	SM-A325	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A32</a>
Galaxy A32 5G	SM-A326	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A32 5G</a>
Galaxy A52	SM-A525	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A52</a>
Galaxy A52 5G	SM-A526	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A52 5G</a>
Galaxy A02s	SM-A025	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A02s</a>
Galaxy A2 Core	SM-A260	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A2 Core</a>
Galaxy A01 Core	SM-A013	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung A01 Core</a>
<b>GALAXY NOTE SERIES</b>	<b>MODELNUMMER</b>	<b>INGANG</b>	<b>Adapter en Kabel voor Samsung NOTE SERIES</b>
Galaxy Note 20 Ultra	SM-N986	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Note 20 Ultra</a>
Galaxy Note 20	SM-N985	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Note 20</a>
Galaxy Note 10 Plus	SM-N976	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Note 10 Plus</a>
Galaxy Note 10 Lite	SM-N770	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Note 10 Lite</a>
Galaxy Note 10	SM-N970	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Note 10</a>
Galaxy Note 9	SM-N960	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Note 9</a>
Galaxy Note 8	SM-N950	USB-C	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Note 8</a>
Galaxy Note 5	SM-N920	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Note 5</a>
Galaxy Note 4	SM-N910	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Note 4</a>
Galaxy Note 3	SM-N9005	Micro-USB	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Note 3</a>

## WELK SAMSUNG TABLET MODEL HEB IK EIGENLIJK?

4. Welke Samsung Tablet u heeft, kunt u het best bepalen met behulp van het modelnummer. Dit modelnummer bestaat uit de letter SM-T, gevolgd door enkele cijfers, en vindt u achterop uw Samsung tablet, tussen de kleine tekst die hier op geprint staat.
- 5.
6. Alternatief kunt u het modelnummer van uw Samsung Tab bepalen door in het menu van uw Tablet kijken, onder "Instellingen" --> "Toestel Info" --> "Modelnummer". In de lijst die u nu ziet, vindt u een modelnummer. Dit is echter niet het nummer dat we hier nodig hebben. Als u echter eenmaal op het modelnummer drukt, verschijnt alsnog het modelnummer dat we nodig hebben, beginnend met de letter SM-T.
7. Tip! Druk op uw toetsenbord de toetsencombinatie CTRL + F (op Windows) of CMD + F (op Mac) in en typ uw modelnummer in om snel te zoeken.

Model	Naam	Jaar	Grootte	Oplader en kabels
SM-T970 / SM-T976	Samsung Tab S7 Plus	2020	12.4 inch	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab S7 Plus</a>
SM-T870 / SM-T875	Samsung Tab S7	2020	11 inch	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab S7</a>
SM-T860 / SM-T865	Samsung Tab S6	2019	10.5 inch	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab S6</a>
SM-P610 / SM-P615	Samsung Tab S6 Lite	2019	10.4 inch	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab S6 Lite</a>
SM-T725 / SM-T720	Samsung Tab S5e	2019	10.5 inch	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab S5e</a>
SM-T830 / SM-T835	Samsung Tab S4	2018	10.5 inch	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab S4</a>
SM-T820 / SM-T825 / SM-T825Y	Samsung Tab S3	2017	9.7 inch	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab S3</a>
SM-T710 / SM-T713	Samsung Tab S2 8.0	2015	8.0 inch	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab S2</a>
SM-T810 / SM-T813 / SM-T819	Samsung Tab S2 9.7	2015	9.7 inch	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab S2</a>
SM-T700	Samsung Tab S 8.4	2014	8.4 inch	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab S</a>
SM-T800	Samsung Tab S 10.5	2014	10.5 inch	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab S</a>
SM-T500 / SM-T505	Samsung Tab A7 10.4	2020	10.4 inch	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab A7</a>
SM-T510 / SM-T515	Samsung Tab A 10.1	2019	10.1 inch	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab A</a>
SM-P205 / SM-P200	Samsung Tab A 10.5	2018	10.5 inch	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab A</a>

<b>SM-T280 / SM-T285</b>	Samsung Tab A 7.0	2016	<b>7.0 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab A</a>
<b>SM-T387</b>	Samsung Tab A 8.0	2018	<b>8.0 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab A</a>
<b>SM-P355</b>	Samsung Tab A 8.0 & S-PEN	2015	<b>8.0 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab A</a>
<b>SM-T380 / SM-T385</b>	Samsung Tab A 8.0	2017	<b>8.0 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab A</a>
<b>SM-T550 / SM-T555</b>	Samsung Tab A 9.7	2015	<b>9.7 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab A</a>
<b>P600 / P601 / P605</b>	Samsung Note 10.1	2014	<b>10.1 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab Note</a>
<b>N8000 / N8010 / N8020</b>	Samsung Note 10.1	2012	<b>10.1 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab Note</a>
<b>P900 / P901 / P905</b>	Samsung Note Pro 12.2	2014	<b>12.2 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab Note</a>
<b>SM-T530 / SM-T531 / SM-T535</b>	Samsung Tab 4 10.1	2014	<b>10.1 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab 4</a>
<b>SM-T330 / SM-T331 / SM-T335</b>	Samsung Tab 4 8.0	2014	<b>8.0 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab 4</a>
<b>SM-T230 / SM-T231 / SM-T235</b>	Samsung Tab 4 7.0	2014	<b>7.0 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab 4</a>
<b>SM-T570 / SM-T575 / SM-T577</b>	Samsung Tab Active 3	2020	<b>8.0 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab 3</a>
<b>SM-T113</b>	Samsung Tab E Lite 7.0	2016	<b>7.0 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab E</a>
<b>SM-T375 / SM-T377 / SM-T377R</b>	Samsung Tab E 8.0	2016	<b>8.0 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab E</a>
<b>SM-T560 / SM-T561</b>	Samsung Tab E 9.6	2015	<b>9.6 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab E</a>
<b>SM-T520 / SM-T525</b>	Samsung Tab Pro 10.1	2014	<b>10.1 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab Pro</a>
<b>SM-T900 / SM-T905</b>	Samsung Tab Pro 12.2	2014	<b>12.2 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab Pro</a>
<b>SM-T320 / SM-T321 / SM-T325</b>	Samsung Tab Pro 8.4	2014	<b>8.4 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab Pro</a>
<b>SM-T500 / SM-T505 / SM-T507</b>	Samsung Tab A7 10.4	2020	<b>10.4 inch</b>	<a href="#">Adapter en Kabel voor Samsung Tab A7</a>

SM-T510 / SM-T515

Samsung Tab A 10.1

2019

**10.1 inch**

[Adapter en Kabel voor Samsung Tab A](#)

SM-T290 / SM-T295

Samsung Tab A 8.0

2019

**8 inch**

[Adapter en Kabel voor Samsung Tab A](#)

PREMIUM ACCESSOIRES  
Safe