

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-polymeerbatterij.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Verwijder de slimme band bij lekkage of overmatige hitte van het apparaat om brandwonden of uitslag te voorkomen.
7. Alleen opladen met de meegeleverde USB-kabel.
8. Het gebruik van andere accessoires dan de bij het apparaat meegeleverde accessoires kan de werking van het apparaat verstoren.
9. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.

10. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.

App downloaden

Scan de volgende QR-code om de app te downloaden en installeer deze.



Scan de QR-code en download

Koppelen

Open de app en stel je profiel in.

Ga naar [Apparaat], klik op [Een nieuw apparaat toevoegen].

Kies uw apparaat in de scanlijst.

Na het koppelen kunt u de modelnaam "SW-173" in de app zien.

Apparaat activeren en opladen

Controleer voor het eerste gebruik of de stroom normaal werkt. Als de batterij van het apparaat bijna leeg is, sluit u het apparaat aan op de oplader. Het apparaat zal automatisch opstarten (sluit de magneet USB aan op de normale DC-poort (5V/500mA) om op te laden zoals hieronder.

Smart Watch-functies

Hoofdwijzerplaten

Er zijn 5 hoofdwijzerplaten voor uw optie. Druk lang op het aanraakscherm om te kiezen.



Lichaamsbeweging



Houd de pagina lichaamsbeweging ingedrukt om een nieuwe registratie van de trainingsmeting te starten. Er zijn 10 sportmodi beschikbaar. De laatste trainingsgegevens worden weergegeven op de trainingspagina.

Hartritmemonitor



Raak de hartslagpagina aan om uw hartslag te meten.

Bloeddrukmonitor



Raak de bloeddrukpagina aan om uw bloeddruk te meten.

SpO2/bloedzuurstofmonitor



Raak de pagina SpO2 aan om uw SpO2/bloedzuurstof te meten.

Staat



Het slimme horloge meet automatisch stappen, calorieën en afstand. De gemeten gegevens worden gesynchroniseerd met de app.

Opmerking: de sportgegevens die op het

horloge zijn opgeslagen, worden elke dag om middernacht gewist.

Slaapmonitor




Houd er rekening mee dat nadat u de SW-173 met de app hebt verbonden, door de slimme band tijdens de slaap te dragen, deze uw slaaptijd en -kwaliteit meet. De gemeten gegevens worden gesynchroniseerd met de app en u kunt deze controleren op de app.

Stopwatch



Raak de stopwatchpagina aan om de tijdmeting te starten en druk er nogmaals op om de tijdmeting te stoppen.

Weervoorspelling



De weerpagina toont de weersinformatie van de huidige en volgende dag.

De laatste weersinformatie van de App kan worden gesynchroniseerd met het horloge als het horloge is verbonden met de App.

Berichtherinnering



Het horloge kan inkomende meldingen van Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram etc. synchroniseren.

De laatste 5 berichten kunnen op het horloge worden opgeslagen.

Let op: Je kunt de inkomende melding in de app in- of uitschakelen.

Instellen



Instelpagina bevat uitschakelen, resetten, over het apparaat en APP download QR-code.

Meer informatie over Smartwatch Gebruik in natte omstandigheden

Het slimme horloge is waterbestendig, wat betekent dat het regen- en spatwaterdicht is en zelfs de meest zweterige training aankan.

Let op: zwem niet met het slimme horloge. Het is niet aan te raden om met de Smartwatch te douchen, hoewel het de band geen pijn doet. Verwijder het horloge regelmatig om uw huid te laten drogen en ademen. Als je armband nat wordt, droog hem dan goed af voordat je hem weer omdoet.

De functieknop en het aanraakscherm gebruiken

Houd de functieknop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen, druk op de functieknop om het apparaat te wekken.

Snelle kijk

Wanneer het scherm is uitgeschakeld, draait u gewoon uw pols naar u toe en het scherm licht automatisch op. Het horlogescherm wordt automatisch uitgeschakeld na een paar seconden inactiviteit.

Tik op de hoofdknop en schuif naar links, u kunt snel de functie voor toestand, hartslag, slaap en lichaamsbeweging vinden.

Waarschuwing!

- Interne lithiumaccu!
- Maak het product niet open!
- Niet blootstellen aan hitte, water, vocht, direct zonlicht!
- Laad het product alleen op met de originele meegeleverde adapter!

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER
A/S



www.denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

NED

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur SW-173 is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website.

Type het modelnummer: SW-173. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: 2402 - 2480 MHz

Maximaal uitgangsvermogen: 0 dBm

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup Omega 5A, Soeften

denver.eu



facebook.com/denver.eu