



BRESSER®

Temeo Hygro Quadro

Art. No. 7000020HZI000

Art. No. 7000020GYE000

Art. No. 7000020CM3000



RU

**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Внимание! При первом включении и при замене батареек: сначала вставьте батарейки в метеостанцию, а затем – в вынесенный датчик!



1 станция



2 подождите
5 сек

3 датчик

5 сек

Service: www.bresser.de/weather



RU О данном руководстве

Данное краткое руководство не заменяет подробное руководство пользователя.



Перед использованием устройства внимательно прочтите инструкции по безопасности и руководство пользователя. Краткое руководство пользователя содержит описание наиболее важных шагов по вводу в эксплуатацию вашего нового устройства. Подробное руководство по эксплуатации с дополнительной информацией и инструкциями по устранению неисправностей находится на нашей веб-странице.

DOWNLOAD:

www.bresser.de/download/7000020

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



УДУШЕНИЯ!

Храните упаковку (пластиковые пакеты, резиновые ленты и пр.) в недоступном для детей месте. Существует опасность **УДУШЕНИЯ!**



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ!

Данное устройство содержит электронные компоненты, приводимые в действие от источника тока (батарейки). Устройство следует использовать только так, как указано в инструкции, иначе есть серьезный риск получить **УДАР ТОКОМ**.



ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА / ВЗРЫВА

Не допускайте нагревания устройства до высокой температуры. Используйте

только рекомендованные батарейки. Не закорачивайте устройство и батарейки, не бросайте их в огонь! Перегрев и неправильное обращение могут стать причиной короткого замыкания, пожара и даже взрыва!

! ОПАСНОСТЬ повреждения материала!

Никогда не разбирайте устройство. При возникновении неисправностей обратитесь к дилеру. Он свяжется с нашим сервисным центром и при необходимости отправит устройство в ремонт.

! ОСТОРОЖНО!

Используйте только рекомендованные батарейки. Заменяйте весь комплект разряженных или использованных батареек целиком. Не устанавливайте батарейки разных марок, типов или емкостей. Если

устройство не будет использоваться в течение длительного времени, выньте из него батарейки!

! ОСТОРОЖНО!

Производитель не несет никакой ответственности за повреждения вследствие неправильно установленных элементов питания!

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС



Фирма Bresser GmbH подтверждает соответствие устройства (метеостанция / Art.No.:

7000020HZI000/ 7000020GYE000) требованиям директивы 1999/5/EG.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Перед чисткой отключите устройство от источника питания (выньте батарейки)!

Протирайте поверхности устройства сухой салфеткой. Не используйте чистящую жидкость, она может повредить электронные компоненты.

УТИЛИЗАЦИЯ



Утилизируйте упаковку как предписано законом. При необходимости проконсультируйтесь с местными властями.



Не выбрасывайте электронные детали в обычный мусорный контейнер.

■ Европейская директива по утилизации электронного и электрического оборудования 2002/96/EU и соответствующие ей законы требуют отдельного сбора и переработки подобных устройств.

Комплект поставки

- Temeo Hygro Quadro метеостанция
- 3x Thermo-Hygro Sensor
- Краткое руководство пользователя

Требуемые батареи (не включено):
9x AAA / LR03

RU ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Стандартный гарантийный срок составляет 2 года, начиная со дня покупки. Чтобы воспользоваться расширенной гарантией, необходимо зарегистрироваться на нашем сайте. Подробные условия гарантии, информацию о расширенной гарантии и о наших сервисных центрах можно получить на нашем сайте www.bresser.de/warranty_terms. Вам требуется подробная инструкция на это изделие на определенном языке? Проверьте наличие соответствующей версии инструкции, посетив наш сайт по этой ссылке (QR-код).



DOWNLOAD:
www.bresser.de/download/7000020

Ошибки и технические изменения защищены.
ANL7000020000000RU0217BRESSER



Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.de
+49 (0) 28 72 – 80 74-220