

SENNHEISER

XS WIRELESS 2

**INSTRUMENT SET
XSW 2-CI1**

XSW 2-CI1-E / Prod.Code 507140

Frequency Range E: 821 - 832 MHz
863 - 865 MHz



1 receiver EM-XSW 2
1 bodypack transmitter SK-XSW
1 jack cable CI 1
1 power supply with EU & UK plug
2 antennas
1 rackmount kit
1 pouch
2 AA batteries

1 Empfänger EM-XSW 2
1 Taschensender SK-XSW
1 Klinkenkabel CI 1
1 Netzteil mit EU & UK Adapter
2 Antennen
1 Rackmontage Set
1 Sendertasche
2 AA Batterien

1 récepteur EM-XSW 2
1 émetteur de poche SK-XSW
1 câble pour guitare CI 1
1 bloc d'alimentation
EU & UK
2 antennes
1 kit de montage sur rack
1 housse
2 piles AA

1 receptor EM-XSW 2
1 transmisor de bolsillo SK-XSW
1 cable para guitarra CI 1
1 fuente de alimentación
EU & UK
2 antenas
1 kit de montaje en rack
1 estuche
2 pilas AA


1 receptor EM-XSW 2
1 transmissor bodypack SK-XSW
1 cabo de guitarra CI 1
1 fonte de alimentação
EU & UK
2 antenas
1 conjunto de montagem em
bastidor
1 bolsa
2 pilhas AA

1 приемник EM-XSW 2
1 Полный передатчик SK-XSW
1 Гитарный кабель CI 1
1 Источник электропитания
EU и UK
2 антенны
1 набор для монтажа в стойку
1 сумка
2 батарейки типа AA

1个EM-XSW2 通讯机架式接收器
1个SK-XSW腰包式发射器
1根CI 1插头线
1个电源EU/UK

2根天线
1个机架套件
1个收纳袋
2AA电池

AT						BE						BG						CY						CZ						DE					
DK						EE						EL						ES						FI						FR					
HR						HU						IE						IT						LT						LU					
LV						MT						NL						PL						PT						RO					
SE						SI						SK						UK						US											



Serial No. EAN UPC

Set Serial No. 0027510046
4 046159 214048
6 331062 7987 2

SENNHEISER