

Anti blafband



Handleiding

Lees de handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze

AAN UIT

Druk eenmaal op de aan / uit-knop om in te schakelen, druk nogmaals 3 seconden op de aan / uit-knop om uit te schakelen

Methode voor gebruik

* Als u de halsband heeft ontvangen, test deze dan eerst. (testen op de manier zoals hieronder)

* **Configureer na het testen de geschikte modus voor uw hond, volg de instructies en uw werkelijke situatie!**

Vriendelijke herinnering

* **Houd een vingerafstand tussen de nek en de halsband om te voorkomen dat je wordt getriggerd door het schudden / bewegen / rennen enz.**

* Draag niet langer dan 12 uur per dag. Verplaats, indien mogelijk, de halsband elke 1 tot 2 uur.

* Doe de blafband af voordat u gaat zwemmen, deze is regendicht, niet waterdicht.

* Wanneer u een ijzeren halsband heeft voor uw hond, doe deze dan af.

* Maak het contactgebied tussen de halsband en de hals wekelijks schoon met een vochtige doek

* Onderzoek dagelijks het contactgebied tussen de halsband en de nek om huiduitslag of pijn te voorkomen

Attentie:

V: Welk deel van het lichaam van de hond kan de ontvanger plaatsen?

A: Onder de keel.



Houd een vingerafstand tussen de nek en de kraag om te voorkomen dat u wordt getriggerd door het schudden / bewegen / rennen enz.



Wanneer u een ijzeren halsband heeft, doe deze dan af, voordat u de anti blafband omdoet.

Hartelijk dank voor het kiezen van onze anti blafband.

Onze anti blafband wordt ondersteund door een 100% kwaliteitsgarantie!

Als u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice, wij helpen u binnen 24 uur.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Niet geschikt voor agressieve honden

Probeer dit product niet te gebruiken om het gedrag van honden te corrigeren die agressief zijn tegen mensen of andere dieren. Agressieve honden kunnen stimulatie van de trainingshalsband associëren met andere controle stimulatie en agressiever worden. Agressief gedrag moet worden gecorrigeerd door een hondentraining-specialist. Als u niet zeker weet of dit product op uw hond van toepassing is, kunt u terecht bij dierenarts of gediplomeerd trainer. De halsband zonder blaffen mag alleen worden gebruikt bij gezonde honden. Als uw hond gezondheidsproblemen heeft, ga dan eerst naar de dierenarts.

Werking

Dit product gebruikt de trillingssensor voor het onderscheiden van de gevoeligheid, wanneer de hond blaft, worden de sensoren geactiveerd en wordt het product geactiveerd. De halsband piept en daarna volgt de trilling (afhankelijk van de instelling).

Automatische beschermingsmodus

Als de halsbandvergrendeling 7 keer per minuut wordt geactiveerd, gaat deze naar de automatische beschermingsmodus, op het display knippert "E", een minuut later gaat het product in de werkmodus.

Druk in de automatische beschermingsmodus op een willekeurige knop om het product opnieuw in de werkmodus te brengen

Oplaadbare halsband

Druk voorzichtig op de aan / uit-knop, u kunt weten hoeveel het vermogen is. 1 uur oplaadtijd geeft u 14-20 dagen gebruik.

Tijdens het opladen van het product geeft de digitale display het vermogen weer en blijft hij knipperen.

Als het product volledig is opgeladen, geeft de digitale buis "7" weer.

Oplaadbare batterij (280 mAh)

Adapter is niet inbegrepen (telefoonadapter is mogelijk)

Adapterstroom is minder dan 1A

Tips

- U moet deze functies kiezen op basis van de grootte van uw hond(en).
- Raadpleeg de referentietabel voor een gedetailleerde richtlijn van de gevoeligheidsklasse die het meest geschikt is voor uw hond.
- U kunt de halsband om uw hond plaatsen zonder het apparaat aan te zetten, zodat uw hond zich aan de halsband kan aanpassen.
- Tips om de optimale gevoeligheid voor uw honden te kiezen:

| De grootte van de hond | Klein | Medium | Groot | Zeer groot |
|------------------------|-------|--------|-------|------------|
| Gevoeligheidslevel | 5-7 | 4-6 | 3-5 | 3-5 |

- **U kunt de gevoeligheid aanpassen vanaf het hoogste gevoeligheidsniveau 7. Als uw hond gewend is aan de gevoeligheidsniveaus, kunt u de gevoeligheidsniveaus verlagen.**
- **Het wordt aanbevolen om eerst de geluidsfunctie te gebruiken en vervolgens de trilfunctie te kiezen op basis van hoe uw hond reageert op de halsband.**
- Tips voor het kiezen van de optimale trilfunctie of piepfunctie voor uw honden:

Belangrijkste kenmerken

- ◆ Aan / uit-knop -- 0-7 levels, level 7 betekent volledig opgeladen
- ◆ Vibratieknop -- 0-7 levels, level 7 is de hoogste vibratie en neemt vervolgens beurtelings af, totdat bij level 0 de vibratiemodus stopt
- ◆ Pieptoon knop -- 0-7 levels, level 7 is de hoogste pieptoon en neemt vervolgens beurtelings af, totdat bij level 0 de piepmodus stopt.
- ◆ Gevoeligheidsknop --- instelbare level 1-7 is geschikt voor grote en kleine rassen.
Let op: Gewoonlijk wordt de digitale display niet weergegeven, wanneer de halsband is geactiveerd, wordt de het level van de batterij weergegeven en niet het level van de gevoeligheid.
- ◆ De blafband past op alle honden van 2,5-60 kg.
- ◆ Productgewicht: 70gr.
- ◆ Regenbestendig en oplaadbaar
- ◆ Het omtrekbereik van de halsband: 18-60cm



Verpakkingsinhoud

- 1 x anti-blafapparaat (inclusief 1 x nylon halsband)
- 1 x USB-oplaadkabel
- 1 x gebruikershandleiding
- 2 x geleidende siliconen

Testen

1. Schakel de anit blafband aan
2. Stel de gevoeligheid in op level 5-7
3. Stuur een korte stem zoals "wow" (zo kort mogelijk) naar sensoren. Aangezien de frequentie van de menselijke stem anders is dan die van honden, test dit meerdere keren.
4. Het apparaat piept eerst, gevolgd door een trilling. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.



Veel gestelde vragen

V: Bij welk deel van het lichaam van de hond kan ik de ontvanger plaatsen?

A: Onder de keel.

V: Waarom werkt het product niet terwijl ik deze net gekocht heb?

A: Controleer eerst of het product van stroom wordt voorzien, schakel vervolgens de stroom in en stel de gevoeligheid van het product in op level 5-7.

V: Waarom werkt het product niet als de hond blaft?

A: Zorg ervoor dat de producten dicht bij de nek van de hond komen en verhoog de gevoeligheid.

V: Trilt de halsband als een andere hond blaft?

A: U hoeft zich hier nooit zorgen over te maken, door de ingebouwde slimme blafdetectiechip in de halsband kan alleen het gebelf van uw hond de halsband activeren, terwijl het blaffen van andere honden in de buurt het niet kan activeren.

Heeft u vragen over onze blafband, neem dan direct contact op met onze klantenservice.

| De grootte van de hond | Klein | Medium | Groot | Zeer groot |
|------------------------|-------|--------|-------|------------|
| Pieptoon | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 5-7 |
| Vibratielevel | 0-1 | 1-2 | 3-4 | 5-7 |

Hondenmaat referentie

| Grootte | Gewicht (kg) | Hondensoort |
|------------|--------------|--|
| Klein | 2,5-10 | Poedel; Pomeranian; Teckel; Franse Bulldog; Shih Tzu; Dwergschnauzer; Cavalier King Charles Spaniel; Boston Terrier; Pembroke Welsh Corgis; cocker spaniel |
| Medium | 11-30 | Beagle; Bulldog; Duitse kortharige Pointer; Siberian Huskie; Australische herder; Shetland-herdershond; Engelse Springerspaniel |
| Groot | 31-40 | Labrador Retriever; Duitse herdershond; Golden Retriever; Bokser |
| Zeer groot | >40 | Rottweiler; Doberman Pinscher; Great Danes; Mastiff |