

DRIE VERSCHILLENDE VERBINDINGEN

1.



FN + 1
HOUD VOOR 3 SECONDEN IN

- WORK KNOPJE GAAT KNIPPEREN
- ▶ VERBIND MET BLUETOOTH 5.0

2.



FN + 2
HOUD VOOR 3 SECONDEN IN

- WORK KNOPJE GAAT KNIPPEREN
- ▶ VERBIND MET BLUETOOTH 3.0

3.



**USB
RECEIVER**

- STEEK USB RECEIVER IN
HET APPARAAT

SCHAKEL TUSSEN APPARAAT 1 T/M 3 MET FN + 1, FN + 2 OF FN + 3