

# English User Manual

Thank you very much for purchasing MELTAZO LIGHTER.



Scan this QR code to know how to use our electronic lighter

- (5) Opening the lid or head cover,
- (1) Four Arc Heads which is a powerful beam that it can ignite any object,
- (2) Touch sensor ignition to switch on the four arc heads,
- (3) Four LED battery indicators which show the level of the battery, and
- (4) Micro USB charging port.

# Thank you for purchasing the **MELTAZO ELECTROMIC LIGHTER.**

PLEASE READ ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS before using your product for the first time. Improper use of this product may result in product damage, for which damages you (Buyer) and MELTAZO are NOT responsible. If you have any problems with the operation of your product, please don't hesitate to contact us via: [contact@meltazo.com](mailto:contact@meltazo.com)



**WARNING:** Read all safety warnings carefully. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury. Therefore, keep these instructions for future reference.

## GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS:

- Use **AWAY** from the face, body, clothing, and other flammable materials.
- **DO NOT** put lighter into water or any other liquid.
- **DO NOT** place in direct sunlight for long period.
- **DO NOT** keep the spark lit for more than 5 seconds at a time.
- **DO NOT** expose to temperatures above 120°F (49°C) Fahrenheit.
- **KEEP AWAY** from children because lighters are **NOT** toys.
- Use **ONLY** in a well-ventilated area.
- **ENSURE** the spark is extinguished after using it.
- **DO NOT** expose the battery to intense heat or dispose of fire as this may result in an explosion.
- Fully charge your product before using it.
- **DO NOT** attempt to disassemble the product for cleaning or modifying it in any matter.
- Do **NOT** use the product if it is defective and can damage you.
- Failure to follow all instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury.
- **DO NOT** expose to intense sunlight or temperatures above 120°F (49°C).
- Your safety is more important for us than anything else.

**DISCLAIMER:** We always inspect & check all our products carefully before sending them to the customer to ensure that the customers receive exactly what they purchased but **MELTAZO will not be responsible or liable for any damages or any third party caused as a result of the use or misuse of the product.**



# Nederlandse Gebruikershandleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop van de **MELTAZO AANSTEKER**



Scan deze QR-code voor knowhow  
om onze elektronische aansteker te gebruiken

- (5) Het deksel of de kopklep openen,
- (1) Vier boogkoppen, een krachtige straal die elk object kan ontsteken,
- (2) Aanraaksensorontsteking om de vier boogkoppen in te schakelen,
- (3) Vier LED-batterij-indicatoren die het niveau van de batterij weergeven, en
- (4) Micro-USB-oplaadpoort.

## Dank u voor uw aankoop van de **MELTAZO ELEKTROMISCHE AANSTEKER.**

LEES ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES voordat u uw product voor de eerste keer gebruikt. Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot productschade, waarvoor u ("Koper") en MELTAZO Store NIET verantwoordelijk zijn.

Mocht u problemen hebben met de werking van uw product, neem dan gerust contact met ons op via: [contact@meltazo.com](mailto:contact@meltazo.com)



**WAARSCHUWING:** Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar deze instructies daarom voor toekomstig gebruik.

## ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES:

- Gebruik WEG van het gezicht, lichaam, kleding en andere brandbare materialen.
- Doe de aansteker NIET in water of een andere vloeistof.
- NIET langdurig in direct zonlicht plaatsen.
- Laat de vonk NIET langer dan 5 seconden achter elkaar branden.
- NIET blootstellen aan temperaturen boven 120°F (49°C) Fahrenheit.
- BUITEN de buurt van kinderen houden, want aanstekers zijn GEEN speelgoed.
- UITSLUITEND gebruiken in een goed geventileerde ruimte.
- ZORG ERVOOR dat de vonk na gebruik gedoofd is.
- Laad uw product volledig op voordat u het gebruikt.
- Probeer het product NIET uit elkaar te halen om het op welke manier dan ook schoon te maken of aan te passen.
- Gebruik het product NIET als het defect is en u schade kan toebrengen.
- Het niet opvolgen van alle instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
- Stel de batterij NIET bloot aan intense hitte of gooi het vuur NIET weg, aangezien dit tot een explosie kan leiden.
- NIET blootstellen aan intens zonlicht of temperaturen boven 120°F (49°C).
- Uw veiligheid is voor ons belangrijker dan wat dan ook.

**DISCLAIMER:** We zorgen er altijd voor dat de klanten precies ontvangen wat ze hebben gekocht door de kwaliteit zorgvuldig te inspecteren, maar **MELTAZO** is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of enige derde partij veroorzaakt als gevolg van het gebruik of misbruik van dit product.





# Manuel d'utilisation en Français

## Merci beaucoup d'avoir acheté MELTAZO LIGHTER.



Scannez ce code QR pour  
savoir comment utiliser  
notre briquet électronique

- (5) Ouverture du couvercle ou du couvre-chef,
- (1) Quatre têtes d'arc qui est un faisceau puissant qui peut enflammer n'importe quel objet,
- (2) Allumage du capteur tactile pour allumer les quatre têtes d'arc,
- (3) Quatre indicateurs de batterie à LED qui indiquent le niveau de la batterie, et
- (4) Port de chargement micro USB.

# Merci d'avoir acheté le BRIQUET ÉLECTRONIQUE MELTAZO.

VEUILLEZ LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS avant d'utiliser votre produit pour la première fois. Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des dommages au produit, pour lesquels vous (l'acheteur) et MELTAZO ne sont pas responsables. Si tu as pour tout problème de fonctionnement de votre produit, n'hésitez pas à nous contacter via: [contact@meltazo.com](mailto:contact@meltazo.com)



**AVERTISSEMENT:** Lisez attentivement tous les avertissements de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Par conséquent, conservez ces instructions pour référence future.

## AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ:

- Utiliser LOIN du visage, du corps, des vêtements et d'autres matériaux inflammables.
- NE PAS mettre le briquet dans l'eau ou tout autre liquide.
- NE PAS placer à la lumière directe du soleil pendant une longue période.
- NE PAS laisser l'étincelle allumée plus de 5 secondes à la fois.
- NE PAS exposer à des températures supérieures à 120°F (49°C) Fahrenheit.
- GARDER HORS de la portée des enfants car les briquets ne sont PAS des jouets.
- Utiliser uniquement dans un espace bien ventilé.
- ASSUREZ-VOUS que l'étincelle est éteinte après l'avoir utilisée.
- N'exposez PAS la batterie à une chaleur intense ou ne la jetez pas au feu car cela pourrait provoquer une explosion.
- Chargez complètement votre produit avant de l'utiliser.
- N'essayez PAS de démonter le produit pour le nettoyer ou le modifier de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez PAS le produit s'il est défectueux et peut vous endommager.
- Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
- NE PAS exposer à un ensoleillement intense ou à des températures supérieures à 120°F (49°C).
- Votre sécurité est plus importante pour nous que toute autre chose.



**AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ:** Nous inspectons et vérifions toujours soigneusement tous nos produits avant de les envoyer au client pour s'assurer que les clients reçoivent exactement ce qu'ils ont acheté, mais MELTAZO ne sera pas responsable des dommages ou de tout tiers causés à la suite de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation du produit.