


# User manual

# Magnetic window cleaner



# Table of contents



- 3. Specifications
- 3. Warnings
- 4. Use of the magnetic window cleaner
- 5. The method



- 6. Specificaties
- 6. Waarschuwingen
- 7. Gebruik van de magnetische ramenwasser
- 8. De werkwijze



- 9. Spezifikationen
- 9. Warnungen
- 10. Verwendung des magnetischen Fensterputzers
- 11. Die Methode



- 12. Spécifications
- 12. Avertissements
- 13. Utilisation du nettoyeur de vitres magnétique
- 14. La méthode



# Specifications

<b>Product</b>	Product	Magnetic window cleaner
	Material	ABS, magnet and cotton
	Colour	Red and white
	Safety rope	Included
<b>Geschikt voor</b>	Window thickness	15mm to 24mm
<b>Overige</b>	Product dimensions	160mm x 125mm x 65mm
	Wiper length	16cm
	Safety rope length	2 meter
	Gross weight	567g
	Net weight	450g
	Packaging dimensions	135mm x 135mm x 80mm

## Warnings

1. The magnetic window cleaner can only be used on glass with the correct thickness. This product is only suitable for double glazing with a thickness of 15mm to 24mm. It is not suitable for other types of glass.
2. Watch out for your fingers! Especially when opening the magnetic window cleaner, you must be careful not to place fingers between the 2 magnetic sides. The strong magnet can injure your fingers.
3. Before placing the magnetic window cleaner on the window, make sure you have put water and detergent on the sponges. If the magnetic window cleaner is placed directly on glass without water, it is almost impossible to wipe and there is a high chance that the magnet will come off.
4. Before use, make sure the safety rope is securely wrapped around your wrist.
5. This product contains a strong magnet, keep it away from children, watches, electrical appliances, other magnets, etc.



# Use of the magnetic window cleaner



1 Place the safety rope around your wrist and pull it tight



2 Twist the magnets away from each other to open



3 Place the sponges in water, let the water absorb completely



4 Use a little detergent



5 Rub evenly to create foam



6 Place half with the rope outside on the window and the other half inside




7 Wipe the windows clean




8 Remove both halves at the same time




# The method




1



2



3



4



# Specificaties


<b>Product</b>	Product	Magnetische ramenwasser
	Materiaal	ABS, magneet en katoen
	Kleur	Rood en wit
	Veiligheidstouw	Inbegrepen
<b>Geschikt voor</b>	Raamdikte	15mm tot 24mm
<b>Overige</b>	Product afmetingen	160mm x 125mm x 65mm
	Lengte van wisser	16cm
	Lengte veiligheidstouw	2 meter
	Bruto gewicht	567g
	Netto gewicht	450g
	Verpakking afmetingen	135mm x 135mm x 80mm

## Waarschuwingen

1. De magnetische ramenwasser kan alleen worden gebruikt op glas met de juiste dikte. Dit product is alleen geschikt voor dubbel glas met een dikte van 15mm tot 24mm. Het is niet geschikt voor andere soorten glas.
2. Pas op voor uw vingers! Met name bij het openen van de magnetische ramenwasser moet u opletten dat u geen vingers tussen de 2 magnetische zijden plaatst. Door de sterke magneet kan u uw vingers verwonden.
3. Voordat u de magnetische ramenwasser op het raam plaatst, moet u ervoor zorgen dat u water met schoonmaakmiddel op de sponzen heeft gedaan. Als de magnetische ramenwasser rechtstreeks op glas wordt geplaatst zonder water, kan deze bijna niet vegen en loopt u veel kans dat de magneet loslaat.
4. Controleer voor het gebruik of het veiligheidstouw stevig om uw pols zit.
5. Dit product bevat een sterke magneet, blijf hiermee uit de buurt van kinderen, horloges, elektrische apparaten, andere magneten, etc.



# Gebruik van de magnetische ramenwasser



1

Plaats het veiligheidstouw om uw pols en trek het



2

Draai de mageneten van elkaar af om te openen



3

Plaats de sponsen in water, laat het water volledig absorberen



4

Gebruik een beetje schoonmaakmiddel



5

Wrijf gelijkmatig zodat er schuim ontstaat



6

Plaats de helft met het touw buiten op het raam en de andere helft binnen



7

Veeg de ramen schoon




8


Verwijder beide helften tegelijkertijd




# De werkwijze




1



2



3



4





# Spezifikationen

<b>Produkt</b>	Produkt	Magnetischer Fensterputzer
	Material	ABS, Magnet und Baumwolle
	Farbe	Rot und weiß
	Sicherheitsseil	Einschließlich
<b>Passend für</b>	Fensterdicke	15mm bis 24mm
<b>Andere</b>	Produktabmessungen	160mm x 125mm x 65mm
	Wischerlänge	16cm
	Länge des Sicherheitsseils	2 meter
	Bruttogewicht	567g
	Reingewicht	450g
	Verpackungsmaße	135mm x 135mm x 80mm

## Warnungen

1. Der magnetische Fensterreiniger kann nur auf Glas mit der richtigen Dicke verwendet werden. Dieses Produkt ist nur für Doppelverglasung mit einer Dicke von 15 mm bis 24 mm geeignet. Für andere Glasarten ist es nicht geeignet.
2. Achten Sie auf Ihre Finger! Besonders beim Öffnen des magnetischen Fensterputzers müssen Sie darauf achten, dass Sie nicht mit den Fingern zwischen die 2 magnetischen Seiten gelangen. Der starke Magnet kann Ihre Finger verletzen.
3. Bevor Sie den magnetischen Fensterreiniger auf das Fenster legen, vergewissern Sie sich, dass Sie Wasser und Reinigungsmittel auf die Schwämme gegeben haben. Wenn der magnetische Fensterputzer ohne Wasser direkt auf Glas gelegt wird, ist es fast unmöglich zu wischen und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich der Magnet löst.
4. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Sicherheitsseil sicher um Ihr Handgelenk gewickelt ist.
5. Dieses Produkt enthält einen starken Magneten, halten Sie es von Kindern, Uhren, Elektrogeräten, anderen Magneten usw. fern.



# Mit dem magnetischen Fensterputzer



1 Legen Sie das Sicherheitsseil um Ihr Handgelenk und ziehen Sie es fest



2 Drehen Sie die Magnete zum Öffnen voneinander weg



3 Schwämme in Wasser legen, Wasser vollständig aufsaugen lassen



4 Verwenden Sie ein wenig Waschmittel



5 Gleichmäßig reiben, um Schaum zu erzeugen



6 Legen Sie die Hälfte mit dem Seil außen auf das Fenster und die andere Hälfte innen




7 Wische die Fenster sauber




8 Beide Hälften gleichzeitig entfernen




# Die Methode




1



2



3



4



# Caractéristiques

<b>Produit</b>	Produit	Nettoyant magnétique pour vitres
	Matériel	ABS, aimant et coton
	Couleur	Rouge et blanc
	Corde de sécurité	Y compris
<b>Convient à</b>	Épaisseur de la fenêtre	15mm à 24mm
<b>Les autres</b>	Dimensions du produit	160mm x 125mm x 65mm
	Longueur d'essuie-glace	16cm
	Longueur de la corde de sécurité	2 mètres
	Poids brut	567g
	Poids net	450g
	Dimensions de l'emballage	135mm x 135mm x 80mm

## Avertissements

1. Le nettoyeur de vitres magnétique ne peut être utilisé que sur du verre de la bonne épaisseur. Ce produit ne convient que pour un double vitrage d'une épaisseur de 15 mm à 24 mm. Il ne convient pas aux autres types de verre.
2. Attention à vos doigts ! Surtout lors de l'ouverture du lave-vitre magnétique, il faut faire attention à ne pas placer les doigts entre les 2 côtés magnétiques. L'aimant puissant peut blesser vos doigts.
3. Avant de placer le nettoyeur de vitres magnétique sur la vitre, assurez-vous d'avoir mis de l'eau et du détergent sur les éponges. Si le nettoyeur de vitres magnétique est placé directement sur le verre sans eau, il est presque impossible de l'essuyer et il y a de fortes chances que l'aimant se détache.
4. Avant utilisation, assurez-vous que la corde de sécurité est bien enroulée autour de votre poignet.
5. Ce produit contient un aimant puissant, gardez-le à l'écart des enfants, des montres, des appareils électriques, d'autres aimants, etc.



# Utilisation du lave-vitre magnétique



1 Placez la corde de sécurité autour de votre poignet et serrez-la



2 Éloignez les aimants les uns des autres pour ouvrir



3 Placez les éponges dans l'eau, laissez l'eau absorber complètement



4 Utilisez un peu de détergent



5 Frottez uniformément pour créer de la mousse



6 Placez la moitié avec la corde à l'extérieur sur la fenêtre et l'autre moitié à l'intérieur




7 Nettoyez les vitres




8 Retirer les deux moitiés en même temps




# La méthode




1



2



3



4