






1.  Zet het platform volledig vast aan het werkkoppervlak met behulp van de klem. Elke beweging in het platform kan de functionaliteit van de blikopener beïnvloeden.
2.  Schuif de blikopenerbalk door de opening in het platform.
3.  Plaats een blik op het platform en laat de balk, met handgreep in verticale positie, zakken. Steek het mes door het deksel en zorg ervoor dat het volledig is doorboord.
4.  Trek de handgreep 90 graden in horizontale positie.
5.  Open het blik door de hendel rechtsom te draaien. Zorg ervoor dat u het blik op zijn plaats houdt tijdens het draaien en vermijd daarmee scherpe randen aan het blikdeksel.

Reinigingsinstructies

Blikopeners moeten regelmatig worden schoongemaakt met warm water en een borstel. Afspoelen met schoon water en goed afdrogen. Gebruik geen wasmiddelen of zeep, omdat deze de duurzaamheid van de blikopener kunnen beïnvloeden. We raden aan om een kleine hoeveelheid plantaardige olie te gebruiken om het wielmechanisme van de blikopener te beschermen.


Onderhoud blikopener


Om de functionaliteit van deze blikopener te garanderen, controleer regelmatig de slijtage van het mes en het wiel. Test de snijkanten van het mes, vervang het als het beschadigd of versleten is. Als het wiel slijt of de tanden zijn versleten, vervang het dan.


Veiligheidsinformatie


Wees altijd voorzichtig bij het gebruik van de blikopener. Zowel het mes als de rand van het blikdeksel zijn bij het verwijderen erg scherp.


EMGA*861.045 TABLE TOP CAN OPENER - MANUAL




- 

1. Fully secure platform to work surface using clamp. Any movement in platform can affect the functionality of the can opener.
- 

2. Slide can opener bar through aperture in the platform.
- 

3. Position can on platform and lower bar with handle in vertical position. Punch blade through lid and ensure fully inserted.
- 

4. Pull handle through 90 degrees in to horizontal position.
- 

5. Open can by rotating handle clockwise. Take care to hold can in place when turning and avoid sharp edges on can lid.

Cleaning Instructions

Can openers need to be appropriately cleaned regularly using hot water and a brush. Rinse with clean water and dry thoroughly. Avoid using detergents or soaps as they may effect the durability of the can opener. We would recommend using a small amount of vegetable oil to protect the wheel mechanism within the can opener.

Can Opener Maintenance

To ensure functionality of this can opener, check for wear on the blade and wheel. Test the cutting edges of the blade. Replace if it is damaged or worn. If the wheel slips or the teeth are worn then replace.

Safety Information

Always take care when using the can opener. Both the blade and the edge of the can lid when removed are very sharp.