



Inductie matjes

Handleiding



Bedankt voor het kiezen van Brakel & Zwaan. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voor optimaal en veilig gebruik van het product.

Bij overige vragen kunt u ons mailen naar; Info@brakel-zwaan.nl

INHOUD

3. Beoogd gebruik
4. Veiligheidsvoorschriften
5. Onderhoud en schoonmaak
5. Afval en Verwijdering
6. Handleiding informatie & Garanties



BEOOGD GEBRUIK

Het **Brakel & Zwaan inductie matje** is ontworpen voor het gebruik op inductie kookplaten. Plaats het artikel met de opdruk naar boven onder pannen die geschikt zijn voor inductie ter voorkomen dat pannen schuiven en krassen veroorzaken op de inductieplaat. Zorg dat de matjes droog zijn, de inductieplaat schoon en gebruik de mat niet met temperaturen hoger dan 240 graden Celsius.

Zijn er overige vragen over het beoogd gebruik dit artikel? Wij laten het je graag weten. Mail ons naar info@brakel-zwaan.nl

Het product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese regels. Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.



Verpakkingsinhoud

- 4x Inductie mat met gekozen print
- 1x Inductie schraper



WAARSCHUWING

Lees eerst de volledige gebruiksaanwijzing door; deze bevat belangrijke informatie over het gebruik. Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt de waarborg/garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften! In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie!

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik het artikel zoals voorgeschreven in de paragraaf "Beoogd Gebruik." En wijk hier niet van af.
- Om veiligheidsredenen is het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product niet toegestaan.
- Dit product, bijbehorende accessoires en de verpakking is geen kinder- of dierspeelgoed. Houd deze onderdelen dan ook buiten bereik van kinderen en dieren.
- Gebruik het product niet als het product beschadigd is, neem contact op met ons als verkoper.
- Zorg vóór gebruik dat de inductie en matten geheel droog en schoon zijn.
- Het wordt afgeraden het artikel te gebruiken tijdens de "Booster" functie van de inductieplaten, temperaturen kunnen verhogen boven de 240 graden Celsius.
- Gebruik het artikel alléén op een inductie kookplaat en dus **niet** op keramische of andere kookplaatsoort. Gebruik het artikel dus **niet** in de magnetron, oven of op het gasfornuis.
- Neem ook de veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke paragrafen van deze gebruiksaanwijzing in acht.

Wanneer u vragen hebt die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische helpdesk of een andere deskundige. Ons mailadres: info@brakel-zwaan.nl



WAARSCHUWING: Bevat plastic zakken.

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen!



WAARSCHUWING: Wurggevaar

Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de inhoud van dit artikel laat géén losse onderdelen rondslingeren.



ONDERHOUD EN SCHOONMAAK

De matjes zijn gemakkelijk schoon te maken door deze in de vaatwasser te doen. Ook kunnen de matjes en overige onderdelen van dit artikel worden gewassen via een handwas of door met een vochtige lap en wat schoonmaakmiddel.

AFVAL & VERWIJDERING

a) Verpakkingsmateriaal



Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik. Twijfel waar dit gedeponeerd moet worden? Bekijk het op de [Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal](#).

b) Artikel

Breng de inductiematten naar de kringloop als deze nog goed voor gebruik zijn. Verder dient het overige van het artikel bij het restafval gedeponeerd worden inclusief de matjes zelf.

HANDLEIDING INFO & GARANTIES

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden hergebruikt, gedistribueerd worden of worden gekopieerd, zonder toestemming schriftelijke toestemming van de maker, Brakel & Zwaan Products. Afgezien van quotaties, paragraferen en citaten en andere niet commerciële doeleinden en uitzonderingen op het auteursrecht.

a) Garanties

- In het geval van een defect dient de consument het product direct de fabrikant of importeur op de hoogte te stellen en het artikel niet langer te gebruiken. Bij het op de hoogte stellen van de importeur of fabrikant dient de koper een betaalbewijs te kunnen overhandigen en een omschrijving van het defect.
- In het geval van garantie verkrijgt de koper een vervangend artikel indien dit mogelijk is van de verkoper, importeur of fabrikant.
- De garantie vervalt indien de onderdelen zijn geopend, schade is geleden aan het product, er essentiële onderdelen missen, er aan het product aanpassingen zijn gedaan, of als het product op een andere manier is gebruikt dan aangegeven in hoofdstuk **"beoogd gebruik"**. Andere uitsluitingen zijn schade door ongelukken en rampen zoals, maar niet uitsluitend; brand, aardbevingen, oorlogen of vandalisme en diefstal. Ook valt er geen garantie onder welke vorm van gevolgschade dan ook wanneer het artikel niet werkt.

c) Contact importeur & informatie

Wanneer u vragen hebt die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische helpdesk of een andere deskundige. info@brakel-zwaan.nl

Brakel & Zwaan Products V.O.F.

St. Annahof 56

3764 BA Soest

The Netherlands

info@brakel-zwaan.nl



 **Brakel & Zwaan**[®]