

# Gebruikershandleiding B.K Label Wereldstekker

## Maak reizen makkelijk en zorgeloos Mode d'emploi Prise B.K Label World


### Voyagez facilement et sans souci

Lees voor het gebruik de handleiding aandachtig door.

1. Stroom indicator
2. AC Power ingang
3. Knop om stekker uit te schuiven
4. Europese stekker
5. Amerikaanse- en Australische stekker
6. Britse stekker
7. Twee usb poorten

#### Product specificaties:

- Vermogen: 100-240VAC – 50-60Hz 6A Max
- Nominaal vermogen: 110V/650W, 220V/1300W
- USB vermogen: DC 5V: USB1 1.0& USB 2 2.1A
- Maten: 77 x 50 x 39mm
- Netto gewicht: 100gr
- Certificeringstandaarden: CE / ROHS / FCC



Lisez attentivement le manuel avant utilisation.

1. Voyant d'alimentation
2. Entrée d'alimentation CA
3. Bouton d'extension de prise
4. Prise européenne
5. Prise américaine et australienne
6. Prise britannique
7. Deux ports USB

#### Spécifications du produit:

- Alimentation : 100-240 VAC – 50-60 Hz 6 A max.
- Puissance nominale : 110 V/650 W, 220 V/1 300 W
- Alimentation USB : 5 V CC : USB1 1.0 et USB 2 2.1A
- Dimensions : 77 x 50 x 39 mm
- Poids net : 100 gr
- Normes de certification : CE/ROHS/FCC

#### Gebruiksaanwijzing:

Gebruik deze stekker alleen voor lage stroom (6A max) zoals mobiele telefoons, digitale producten, notebook computers of kleine huishoudelijke apparaten.

#### Het gebruik van de stekker:

Klap de gewenste stekker uit de achterkant van de adapter.

#### Waarschuwing:

- Om gevaar voor elektrische schokken te voorkomen, houd de niet gebruikte type stekkers ingeklapt in de adapter.
- Gebruik de stekker alleen bij laag vermogen elektrische apparaten (6A max) zoals een mobiele telefoon, digitale producten, notebook computers of klein lage vermogen huishoudelijke apparaten. Gebruik de adapter niet voor haardrogers, strijkijzers, kookapparaten zoals bijvoorbeeld een magnetron of tosti-ijzer.
- De adapter vormt geen voltage om. Controleer daarom voor gebruik dat de apparaten die op de stekker worden aangesloten voldoen aan de lokale voltages.
- Gebruik de adapter niet met apparaten die "aarde" nodig hebben.
- Houd kinderen uit de buurt van de adapter . deze in gebruik is.
- Gebruik de adapter niet in een vochtige of natte omgeving.
- Alleen geschikt voor binnen gebruik.

#### Type Europa

Voor: Nederland, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Noorwegen, Polen, Portugal, Zuid Korea (Azië), Oostenrijk, België, Brazilië, Bulgarije, Kameroen, Kroatië, Egypte, Griekenland, Hongarije en andere landen.

#### Type Amerika

Voor: Verenigde Staten, Canada, Japan, Taiwan, Columbia, Mexico, Panama, Filipijnen, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Vietnam, Guam, Honduras, Jamaica, en andere landen.

#### Type Brits

Voor: Verenigd Koninkrijk, Ierland, Singapore, India, Maleisië, Maladieven, Bhutan, Cyprus, Dominicaanse Republiek, Kenia, Nigeria, Hong Kong, Sierra Leone, Tanzania, Oeganda, Ghana en andere landen.

#### Type Australië/China

Voor: Australië, China, Nieuw Zeeland, Argentinië, Fiji, Kiribati, Nauru en andere landen.

Op de voorkant van de stekker vind je aansluitingen voor de volgende type

stekkers:

- Amerika
- Europa
- Brits
- Australië/China

#### Mode d'emploi :

N'utilisez cette prise que pour les courants faibles (6A max) tels que les téléphones portables, les produits numériques, les ordinateurs portables ou les petits appareils électroménagers.

#### Comment utiliser la prise :

Retournez la fiche souhaitée à l'arrière de l'adaptateur.

#### Avertissement:

- Pour éviter tout risque d'électrocution, conservez les fiches inutilisées pliées dans l'adaptateur.
- N'utilisez la prise qu'avec des appareils électriques de faible puissance (6A max) tels qu'un téléphone portable, des produits numériques, des ordinateurs portables ou des petits appareils électroménagers de faible puissance. N'utilisez pas l'adaptateur pour les sèche-cheveux, les fers à repasser ou les appareils de cuisson tels qu'un micro-ondes ou une machine à sandwich.
- L'adaptateur ne convertit pas la tension. Par conséquent, avant utilisation, vérifiez que les appareils à connecter à la prise sont conformes aux tensions locales.
- N'utilisez pas l'adaptateur avec des appareils nécessitant une « mise à la terre ».
- Tenez les enfants éloignés de l'adaptateur. il est en cours d'utilisation.
- N'utilisez pas l'adaptateur dans un environnement humide ou mouillé.
- Convient uniquement pour une utilisation en intérieur.

#### Taper Europe

Pour : Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Finlande, France, Norvège, Pologne, Portugal, Corée du Sud (Asie), Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Croatie, Égypte, Grèce, Hongrie et autres pays.

#### Tapez l'Amérique

Pour : États-Unis, Canada, Japon, Taiwan, Colombie, Mexique, Panama, Philippines, Venezuela, Costa Rica, Équateur, Vietnam, Guam, Honduras, Jamaïque et autres pays.

#### Tapez britannique

Pour : Royaume-Uni, Irlande, Singapour, Inde, Malaisie, Maldives, Bhoutan, Chypre, République dominicaine, Kenya, Nigéria, Hong Kong, Sierra Leone, Tanzanie, Ouganda, Ghana et autres pays.

#### Type Australie/Chine

Pour : Australie, Chine, Nouvelle-Zélande, Argentine, Fidji, Kiribati, Nauru et autres pays.

Sur le devant de la fiche, vous trouverez des connexions pour les types de fiches suivants :

- Amérique
- L'Europe
- Britannique
- Australie/Chine

# B.K Label

Op de B.K Label Wereldstekker is 1 jaar fabrieksgarantie van toepassing

Le Wereldplug B.K Label est livré avec une garantie du fabricant de 1 an