



INSTRUCTIES

WAARSCHUWING!



1. Gebruik deze scooter alleen met volledig ingeschakelde stuurstang
2. Gebruik deze scooter voor uw veiligheid niet in natte weersomstandigheden.
3. Rijden in de schemering, 's nachts of bij slecht zicht is erg gevaarlijk en neemt het risico op ongevallen en letsel toe.
4. Zorg ervoor dat uw kind altijd veiligheidsuitrusting draagt. Naast de aanbevolen veiligheidsuitrusting, moet uw kind heldere en reflecterende kleding dragen.
5. Om het product te wijzigen, plaatst de volwassene de t-bar op de overeenkomstige plaats van de grondplaat, en dan zal het kind het gebruiken.
6. Er dient beschermende uitrusting te worden gedragen. Niet te gebruiken in het verkeer. 50 kg Max

LEAshopping