

Cockring Black Handleiding



Inhoud verpakking

- 1x Cockring
- 1x USB-kabel
- 1x Handleiding
- 1x Opbergzakje

Gebruik

Druk twee seconden lang op om het product in te schakelen en het zal de eerste vibratiemodus starten.

Druk nogmaals kort op de schakelknop om te schakelen volgende vibratiemodus. Wanneer je het moet stoppen. Druk de schakelaar lang in. De motor stopt dan met werken.




Aan/Uit knop

Oplaadplug

Let op: Het is belangrijk om dit product veilig en gezond te gebruiken. Daarom herinneren we onze klanten eraan dat:

- Dit product is voor persoonlijk gebruik, stop alsjeblieft met het gebruik als je enig ongemak of allergie voelt.
- Wees voorzichtig als het product wordt gebruikt om de anus te stimuleren, vermijd lichaamspijn als het tijdens het gebruik in de anus valt. gebruik eventueel glijmiddel voor een betere ervaring.
- Stop met het gebruik als het product niet glad is of scherpe hoeken heeft.
- Blijf uit de buurt van kinderen en huisdieren.



Onderhoud

- Richt de oplader op het oplaadgat dat gemarkeerd is "DC" om het product op te laden voor gebruik voor de eerste keer.
- Gelieve het product te desinfecteren voor gebruik: reinigen met warm water en antibacteriële zeep, veeg af met een handdoek of zachte doek.
- Reinig het product na gebruik van het product.
- Drogen: stel voor om af te vegen met een katoenen doek of hoog kwaliteit tissue na het wassen en laat het drogen

Wij wensen jou een prettige beleving
met ons product en service.



Team Toys Hub