

Stap 1: Uitpakken en inspectie

Verwijder de Baofeng BF-888S Walkie Talkie uit de verpakking.

Controleer of alle accessoires aanwezig zijn, inclusief de oortelefoon en de handleiding.

Stap 2: Batterij installeren

Open de batterijklep aan de achterkant van de walkie talkie.

Plaats de meegeleverde 1500mAh Li-ion batterij in de daarvoor bestemde sleuf, let op de polariteit.

Sluit de batterijklep stevig.

Stap 3: Aanzetten en instellen van de kanalen

Druk lang op de aan/uit-knop aan de zijkant van de walkie talkie om deze in te schakelen.

Gebruik de knoppen aan de voorkant van de walkie talkie om het gewenste kanaal te selecteren. Er zijn in totaal 16 kanalen beschikbaar.

Stap 4: Communiceren

Sluit de meegeleverde oortelefoon aan op de walkie talkie voor handsfree gebruik.

Druk op de PTT (Push-to-Talk) knop aan de zijkant van de walkie talkie om te beginnen met praten.

Laat de PTT knop los om te luisteren naar de reactie van de andere persoon.

Stap 5: Gebruik van de zaklamp

Om de zaklampfunctie te activeren, druk je kort op de knop aan de zijkant van de walkie talkie. Druk nogmaals om de zaklamp uit te schakelen.

Stap 6: Opladen

Gebruik de meegeleverde oplaadkabel om de walkie talkie op te laden via een USB-poort of een adapter.

Laad de walkie talkie op voordat je hem voor het eerst gebruikt en wanneer de batterij bijna leeg is.

Stap 7: Onderhoud

Reinig de walkie talkie regelmatig met een zachte, droge doek om vuil en stof te verwijderen.

Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen en vocht om schade aan het apparaat te voorkomen.