



SONICLINK PRO BLUETOOTH AUDIO

****Handleiding voor de SonicLink Pro Bluetooth Audio Zender****

Stap 1: Uitpakken en voorbereiden

- Haal de SonicLink Pro uit de verpakking.
- Controleer of alle benodigde items aanwezig zijn: de Bluetooth Audio Zender, een gebruikershandleiding en het retailpakket.

Stap 2: Aansluiten op stroom en audioapparaat

- Steek de SonicLink Pro in een stopcontact met behulp van de USB-aansluiting.
- Sluit vervolgens de zender aan op het gewenste audioapparaat, zoals een tv, computer, projector, eindversterker, etc. Gebruik hiervoor de meegeleverde kabels indien nodig.

Stap 3: Koppelen met Bluetooth-apparaat

- Schakel het Bluetooth-apparaat in waarmee je de SonicLink Pro wilt verbinden, zoals een Bluetooth-hoofdtelefoon of-luidspreker.
- Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat zich binnen een bereik van 15 meter bevindt van de SonicLink Pro zonder obstakels.
- Ga naar de Bluetooth-instellingen op je apparaat en zoek naar de SonicLink Pro. Koppel vervolgens de apparaten.

Stap 4: Genieten van draadloos geluid

- Zodra de koppeling is voltooid, kun je nu genieten van draadloos geluid vanaf je audioapparaat naar je Bluetooth-hoofdtelefoon of-luidspreker.
- Ervaar een verbeterde luisterervaring zonder gedoe met kabels en met een indrukwekkende lage latentie van slechts 40 ms.

Stap 5: Optioneel- Automatische geheugenverbinding

- Na de eerste succesvolle verbinding zal de SonicLink Pro de verbinding automatisch onthouden voor toekomstig gebruik. Je hoeft de apparaten niet opnieuw te koppelen bij het opnieuw inschakelen.

Gefeliciteerd! Je bent nu klaar om te genieten van draadloos geluid met de SonicLink Pro Bluetooth Audio Zender. Mocht je nog vragen hebben, raadpleeg dan de uitgebreide gebruikershandleiding of neem contact op met onze klantenservice. Veel luisterplezier!

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons benaderen via www.drphone.nl, info@drphone.nl of telefonisch 036-303 13 74

