

Handleiding Boeste Pest Reject

Introductie:

De Boeste Pest Reject is een ultrasone ongedierteverjager die ongewenste gasten uit uw huis verjaagt zonder gif te gebruiken. Hij werkt door ultrasone geluidsgolven uit te zenden die voor mensen onhoorbaar zijn, maar voor ongedierte zoals muizen, ratten, spinnen, kakkerlakken, mieren en vliegen erg onaangenaam zijn. De geluidsgolven verstoren hun communicatie en oriëntatie, waardoor ze uw huis verlaten en op zoek gaan naar een andere plek om te verblijven.

Gebruiksaanwijzing:

Plaatsing:

Kies een centrale locatie in de ruimte waar u ongedierte wilt bestrijden.

Zorg ervoor dat er geen obstakels tussen de Boeste Pest Reject en de gebieden waar u ongedierte wilt bestrijden staan.

Vermijd plaatsing in vochtige ruimtes of in de buurt van elektronische apparaten.

Instellen van de frequentie:

De Boeste Pest Reject heeft een draaiknop waarmee u de frequentie van de ultrasone geluidsgolven kunt instellen.

De optimale frequentie hangt af van het type ongedierte dat u wilt bestrijden:

Muizen en ratten: 20.000 - 35.000 Hz

Spinnen en kakkerlakken: 35.000 - 50.000 Hz

Mieren en vliegen: 50.000 - 60.000 Hz

U kunt de frequentie het beste geleidelijk verhogen totdat u het gewenste effect bereikt.

Aansluiten:

Steek de stekker van de Boeste Pest Reject in een stopcontact.

Gebruik:

Laat de Boeste Pest Reject minimaal 24 uur aan staan om effect te hebben.

Voor het beste resultaat, laat de Boeste Pest Reject altijd aan staan.

U kunt meerdere Boeste Pest Reject apparaten gebruiken om een groter gebied te bestrijden.

Tips:

Voor een optimaal effect, is het belangrijk om de Boeste Pest Reject in een schone en stofvrije omgeving te plaatsen.

Zorg ervoor dat er geen meubels of andere voorwerpen tegen de Boeste Pest Reject aan staan.

Als u na een paar weken geen resultaat ziet, kunt u proberen de frequentie van de ultrasone geluidsgolven te verhogen.

U kunt de Boeste Pest Reject ook gebruiken om ongedierte te voorkomen. Laat het apparaat dan altijd aan staan, zelfs als u geen ongedierte meer ziet.

Veiligheidsinformatie:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de Boeste Pest Reject gebruikt.

Gebruik de Boeste Pest Reject niet in vochtige ruimtes.

Gebruik de Boeste Pest Reject niet in de buurt van elektronische apparaten.

Houd de Boeste Pest Reject buiten bereik van kinderen.

Onderhoud:

De Boeste Pest Reject vereist weinig onderhoud.

U kunt de behuizing van het apparaat af en toe schoonmaken met een vochtige doek.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

Probleemoplossing:

Het apparaat werkt niet:

Controleer of de stekker van de Boeste Pest Reject in een stopcontact zit.

Zorg ervoor dat de schakelaar op het apparaat aan staat.

Probeer de frequentie van de ultrasone geluidsgolven te verhogen.

Ik zie geen resultaat:

Zorg ervoor dat de Boeste Pest Reject op de juiste plaats is geïnstalleerd.

Probeer de frequentie van de ultrasone geluidsgolven te verhogen.

Laat de Boeste Pest Reject minimaal 24 uur aan staan om effect te hebben.

U kunt meerdere Boeste Pest Reject apparaten gebruiken om een groter gebied te bestrijden.

Ik ben bang voor de ultrasone geluidsgolven:

De ultrasone geluidsgolven die door de Boeste Pest Reject worden uitgezonden zijn voor mensen onhoorbaar en onschadelijk.

Als u zich zorgen maakt, kunt u het apparaat in een andere ruimte plaatsen of de frequentie van de ultrasone geluidsgolven verlagen.

Garantie:

De Boeste Pest Reject wordt geleverd met een garantie van 2 jaar.

Klantenservice:

Heeft u nog vragen of ondervindt u problemen met uw Boeste Pest Reject? Neem dan contact op met onze klantenservice