

LET OP: Raadpleeg nauwgezet de gebruikershandleiding alvorens het waterpistool in gebruik te nemen. De handleiding biedt gedetailleerde instructies voor het initiëren van het gebruik van het waterpistool en het opladen van de batterij. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit waterpistool veilig te bedienen.

- Alleen een volwassene mag de batterij vervangen of opladen.
- Sta kinderen niet toe het product te gebruiken zonder dat de batterijafdekking stevig vastzit.
- Zorg ervoor dat u de 2-pin connector correct aansluit wanneer u de batterij verbindt met het waterpistool of op de USB-lader.


WAARSCHUWING: Steek geen vreemde voorwerpen, pinnen of schroeven in het batterijcompartiment of het stroomaansluitpunt. Dit kan leiden tot perforatie van de interne batterij of een kortsluiting veroorzaken.

- Vermijd het doorboren van de batterij.
- Het is strikt verboden de batterij in het vuur te werpen, aangezien dit kan resulteren in explosie of lekkage.
- Vermijd het richten op het gezicht of de ogen van personen.
- Verwijder de batterij en ledig de watertank indien het apparaat niet in gebruik is.


TER VOORKOMING VAN LETSEL: Gebruik uitsluitend schoon en helder kraanwater. Het gebruik van andere vloeistoffen kan schadelijk zijn of schade toebrengen aan de Dynamo Gun. Een volwassene dient alle verpakkingsmaterialen te verwijderen.

ATTENTIE: Het kan nodig zijn de batterij voor het eerste gebruik volledig op te laden, aangezien langdurig vervoer en opslag tot verlies van batterijvermogen kunnen leiden.


Gebruik een schroevendraaier om het oplaadcompartiment te openen




Verbind het stroomaansluitpunt van de oplaadbare batterij met de connector in het waterpistool.



Open het batterijvak



Plaats de batterij in het batterijcompartiment en zorg dat de afdekking stevig is vastgeschroefd



صنعت وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية
Tested according to international standards



NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS DUE TO SMALL PARTS



ممنوع للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات
مخصص للاستخدام في الأماكن المغلقة فقط
تحت إشراف: غير مخصص للأطفال تحت 3 سنوات
القطاعات المسؤولة
COUNTRY OF ORIGIN: CHINA
بلد المنشأ: الصين



WARNING:

CHOKING HAZARD -Small parts.
Not for children under 3 years.

Manufacturer:
HunterCommerce
Industriepark 6/30
9936 AR Farmsum

MADE IN CHINA NO.555

