

HOE TE INSTALLEREN

Bevat alle instructies op de achterkant van de verpakking

Instalatie / Installation

1. (NL) Plaats de achterkant van (1) het hoofdlichaam (Main body) horizontaal op de vloer. Schroef (2) de M4 (langer) in het midden van de achterkant, zoals weergegeven in afbeelding 1-1. De afstand tussen de achterkant van de schroef en de achterkant van (1) het centrale gedeelte is over het algemeen 4 mm-8 mm, zoals weergegeven in afbeelding 1-2.

(EN) Place the back of (1) the main body upward horizontally. Screw (2) the M4 (longer) into the middle of the back with a screwdriver as shown in Figure 1-1. The distance between the bottom surface of screw cap and the back of (1) the main body is generally 4mm-8mm as shown in Figure 1-2.

2. (NL) Steek (3) de spijker door het middelste gat van (1) de pedaal en steek de spijker met de hamer (4) de achterkant van (2) het centrale gedeelte zoals weergegeven in figuur 1-1.

(EN) Put (3) the nail through the center hole of (1) the foot pad, and knock the nail into the hole of the back of (2) the main body with the hammer as shown in Figure 1-1.

3. (NL) Gebruik (5) zoals getoond in Fig. 2-1, twee (6) (lateral cross) schroeven om (1) (Ophangbrug) vast te zetten op een verticale hoogte van 1,73 m vanaf de grond.

(EN) As shown in Fig. 2-1, use two (6) (lateral cross) screws to fix (1) (the lateral cross) at a vertical height of 1.73m from the ground.

(NL) Laat de vaste schroef (7) recht boven (8) de ophangbrug en laat vervolgens (9) het centrale gedeelte voorzichtig zakken om (1) in de grond van figuur 2-1.

(EN) Let the fixed screw (7) right above (8) the hanger and then slowly lower (9) the main body to insert it into the groove of (1) the lateral cross as shown in Fig. 2-1.

(1) Het centrale gedeelte wordt verticaal afgevoerd is getoond.

(1) The central part is shown vertically downward as shown in Fig. 2-1.

Designed in the Netherlands
Produced in the Netherlands

WAARSCHUWING:
Geen speelgoed voor gebruik door kinderen.
Kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.
Lees de instructies aandachtig. Buiten bereik van kinderen bewaren.

WARNING:
Not a toy.
Can cause serious or fatal injury.
Read the instructions carefully. Keep out of children's reach.



SET 1	SET 2	SET 3	Home
20	19	18	17
16	15	14	13
12	11	10	9
8	7	6	5
4	3	2	1