

CATELITE

PREMIUM SMART CAT PRODUCTS

HANDLEIDING
PREMIUM DRINKFONTEIN

NEDERLANDS



INHOUDSOPGAVE

CATELITE

SPECIFICATIES	2
GEBRUIKSRICHTLIJNEN	3
VERPAKKINGSINHOUD	4
COMPONENTEN	5
INSTALLATIE	6
FUNCTIES	8
STROOMTOEVOER	10
ONDERHOUD	11
VEEL GESTELDE VRAGEN	13

SPECIFICATIES

CATELITE

Product Naam:	CatElite® Premium Drinkfontein RVS / RVS-Zwart
Model:	YPD-C004
Geschikt Voor:	Katten
Batterij:	4000mAh
Energie Input:	AC 100-240V
Energie Output:	DC 5V
Energie Verbruik:	0.55W
Product Gewicht:	1.1kg
Product Inhoud:	4L
Product grootte:	24.9cm x 20.6cm x 16.6cm

Bedankt dat je hebt gekozen voor CatElite. Mocht je problemen ondervinden met het product, aarzel dan niet om via het onderstaande e-mailadres contact met ons op te nemen. Ook kun je ons bereiken via WhatsApp. We helpen je met plezier snel verder!



service@catelite.nl



+31631197621

GEbruIKSRICHTLIJNEN


CATELITE

De CatElite Premium Drinkfontein is met zorg ontworpen, met jouw en je kat zijn veiligheid en gebruiksgemak als prioriteit. Wij verzoeken je de volgende richtlijnen te volgen om de optimale werking en duurzaamheid van je CatElite drinkfontein te garanderen.

- Voor het eerste gebruik, maak het waterreservoir en alle componenten van de fontein die met water in aanraking komen, goed schoon met water (geen zeep)
- Houd de sensor- & pompmodule te allen tijde droog
- Voordat je de filter in de fontein plaatst, week deze eerste 5 minuten in water en spoel daarna af van eventuele koolstofkorrels
- Maak de pomp regelmatig schoon (instructies op pagina 12). Mocht de pomp niet regelmatig schoongemaakt worden, dan kan de pomp meer geluid gaan maken en op den duur vastlopen
- Maak het waterreservoir regelmatig schoon (instructies op pagina 11)
- Volg instructies wat betreft filterverschoning om optimaal vers water te garanderen

VERPAKKINGSINHOUD

CATELITE



Waterreservoir



Sensor- & pompmodule



3x Filter



12x Katoenen spons



USB-C Kabel



Borstel




Pincet



Handleiding

COMPONENTEN

CATELITE



INSTALLATIE

CATELITE

Om een correcte en snelle installatie te garanderen wordt geadviseerd het onderstaande stappenplan te volgen.

Schoonmaken van componenten

Om te zorgen dat je kat het meest schone water mogelijk krijgt en om potentiële vervuiling tegen te gaan, dienen alle componenten grondig gewassen te worden (**zonder zeep**).

Stap 1: Spoel alle componenten van de CatElite drinkfontein af, behalve de sensor- en pompmodule (het elektrische deel).


Stap 2: Voordat je het filterelement installeert of vervangt, week je het filterelement 5 minuten in schoon water en spoel je het daarna af om de drijvende koolstofdeeltje te verwijderen.



Waterfontein installeren

De fontein is binnen 5 minuten geïnstalleerd volgens het onderstaande stappenplan.

1 Water toevoegen



Giet drinkwater in het waterreservoir, tot aan het maximum level (4L).

2 Filterblad



Plaats de filterhouder op het waterreservoir.

3 Filter



Plaats de filter in het filtercompartiment met het lipje omhoog. Plaats bovenop een katoenen spons.

INSTALLATIE

CATELITE

4 Drinkoppervlak




Plaats het RVS drink-plateau bovenop de filterhouder

5 Pomp



Plaats de pomp in de opening van de fontein

6 Stroom




Sluit de waterfontein aan op netstroom om te accu op te laden

Waterpeil controleren


Om te checken of het waterpeil in de CatElite drinkfontein voldoende is, kun je aan de voorkant van de fontein door blauw of rood licht zien of er nog genoeg water in het reservoir zit. Een sensor in de fontein controleert constant het waterpeil.

Blauw licht



Genoeg water in het waterreservoir, drinkfontein functioneert

Rood licht




Te weinig water in het waterreservoir, drinkfontein schakelt uit

FUNCTIES

CATELITE

De CatElite drinkfontein heeft diverse sensoropties en een indicatorlampje. Gebruik deze verschillende opties zodat je kat optimaal gebruik kan maken van de drinkfontein.



Aan- & uitknop

Één keer drukken: De drinkfontein gaat aan en de 'sensor optie' is geselecteerd.

Twee keer drukken: De drinkfontein verandert naar de 'constante & timer optie'.

Knop 5sec inhouden: De filtertimer (30 dagen) wordt gereset. Wanneer je de filter vervangt, reset dan de filtertimer zodat je na 30dagen weet (doordat de filter indicator licht geeft) dat de filter vervangen dient te worden.

Sensoroptie

Zodra de fontein wordt aangezet, is automatisch de sensoroptie geselecteerd. Dit wordt aangegeven door het sensoroptielampje dat brandt.

Werking: Als je kat in de buurt van de fontein komt, activeert de bewegingssensor en begint het water te stromen. De sensor blijft voortdurend bewegingen detecteren. Zodra je kat vertrekt, stopt het water met vloeien.

FUNCTIES

CATELITE



Constance- & timeroptie

Zodra je twee keer op de aan- & uitknop drukt, is de constante - & timeroptie geselecteerd. Dit wordt aangegeven door het lampje dat brandt. De constante optie is geselecteerd als de drinkfontein op netstroom is aangesloten, de timeroptie is geselecteerd als de fontein op de accu aanstaat.

Werking constante optie: Zodra de waterfontein op netstroom is aangesloten, zal de constantie optie in werking zijn. Dit betekent dat de drinkfontein constant zal lopen zonder tussenpozen.

Werking timer optie: De fontein zal automatisch 15seconden lopen elke 15 minuten.



Filterindicator

Vervang de filter zodra de filterindicator brandt. De filterindicator zal na 30 dagen gebruik van de filter, oplichten.

Werking: Nadat je de filter hebt vervangen, druk je de aan- en uitknop 5 seconden in. Hiermee reset je de 30-dagen timer, en zal de indicator weer na 30 dagen oplichten. Als de indicatorknop drie knippert, is de reset geslaagd. Zo vergeet je nooit om de filter tijdig te vervangen, wat zorgt voor constant vers en schoon water voor je kat.



Stroomindicator

Knipperend rood: accu bijna laag

Rood: accu kan elk moment leeg zijn

Knipperend groen: accu is aan het opladen

Groen: accu is geheel opgeladen

STROOMTOEVOER

CATELITE

Netstroom

Als de fontein op netstroom is aangesloten, kan de fontein constant water laten stromen. Om de fontein op het lichtnet aan te sluiten, steek je de USB-C kabel in de aansluiting aan de achterkant van de sensor- en pompmodule, onder het siliconen flapje.

Accu

Wanneer de fontein op de accu werkt, kan de sensor- en timeroptie worden ingeschakeld. Aangeraden wordt om de sensoroptie te gebruiken: katten vinden deze vaak het interessant + de accuduur is op deze manier het langst (tot 45 dagen met 1 kat).

SCAN DE QR-CODE OM NIEUWE
FILTERS TE BESTELLEN



CatElite® raadt aan om de waterfontein regelmatig schoon te maken. Dit verbetert de levensduur van de waterfontein en helpt bij de goede gezondheid van jouw kat.

Dagelijkse schoonmaak

Stap 1: Haal eventueel de stekker uit het stopcontact en zet de waterfontein uit. Houd de allen tijde de sensor- en pompmodule droog.

Stap 2: Haal de filter, de katoenen spons en het filtercompartiment uit de fontein, en maak deze schoon met water.

Stap 3: Maak ook de rest van de componenten (behalve de sensor- en pompmodule) ook schoon met water.

Stap 4: Zorg ervoor dat ingang voor de USB-C kabel droog is voordat je de fontein opnieuw aan netstroom aansluit

Stap 5: Ook al blijft het water in de fontein tot 14 dagen vers, het is aan te raden om het vaker te vervangen zodat je kat altijd het schoonste water kan drinken.

Vervangen van filter en katoenen spons

De filter dient elke maand vervangen te worden en de katoenen spons wekelijks. Het is echter raadzaam om de spons en filter tussentijds schoon te houden.

Filter: Om de waterkwaliteit te garanderen wordt aangeraden de filter elke 3 tot 4 dagen uit de fontein te halen en af te spoelen (en maandelijks te vervagen). Wanneer je de filter vervangt, laat deze eerst 5 minuten weken in water voordat je de filter in de fontein plaatst.

Nadat de filter is vervangen, reset de 30-dagen timer door de aan- en uitknop 5 seconden ingedrukt te houden (pagina 3). Zo weet je zeker wanneer je de filter opnieuw moet vervangen.



Katoenen spons: Om de waterkwaliteit te garanderen wordt aangeraden de katoenen spons ook elke 3 tot 4 dagen uit de fontein te halen en af te spoelen (en wekelijks te vervangen).



Schoonmaak en onderhoud van de pomp

Aangeraden wordt om de pomp regelmatig schoon te maken. Dit zorgt voor een lange levensduur van de fontein. Om dit proces zo makkelijk mogelijk te maken, wordt er een borsteltje en pincet meegeleverd bij de fontein. **Mocht de pomp niet regelmatig schoongemaakt worden, zal de drinkfontein meer geluid gaan maken, sneller kapot gaan of een lagere waterdruk krijgen.**

- 1 Pompdeksel**

Open de pompdeksel.
- 2 Waaier**

Trek het kleine ronde omhulsel eruit en pak de waaier in de waterpomp vast met een pincet.
- 3 Schoonmaken**

Reinig de binnenkant van de waterpomp en het watermolentje met de borstel.
- 4 Houd stroomtoevoer droog**

Controleer na het schoonmaken of er geen water in de USB-C ingang is gekomen, en maak zo nodig droog.

VEEL GESTELDE VRAGEN

CATELITE

<i>De lamp in het waterreservoir is blauw maar het water stroomt niet, wat nu?</i>	Waarschijnlijk is de waterpomp te lang niet goed schoongemaakt. Maak de waterpomp schoon. Volg de stappen op pagina 12.
<i>De lamp in het waterreservoir is rood en het water stroomt niet, wat nu?</i>	Het waterreservoir heeft niet genoeg water - vul deze bij. Mocht dit niet het geval zijn, maak dan de waterpomp schoon. Volg de stappen op pagina 12.
<i>De waterfontein begint meer geluid te maken, wat nu?</i>	Waarschijnlijk is de waterpomp te lang niet goed schoongemaakt. Maak de waterpomp schoon. Volg de stappen op pagina 12.
<i>De waterdruk van de fontein lijkt minder te worden, wat nu?</i>	Waarschijnlijk is de waterpomp te lang niet goed schoongemaakt. Maak de waterpomp schoon. Volg de stappen op pagina 12.
<i>Na het aansluiten aan netstroom lijkt de indicator niet op knipperend groen te gaan</i>	Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en of de stekker goed in het stopcontact zit. Mocht er nog steeds geen stroomtoevoer zijn, vervang dan de USB-C kabel

Extra hulp nodig? Schroom dan niet om contact op te nemen via e-mail of WhatsApp:

 service@catelite.nl  +31631197621

CATELITE

PREMIUM SMART CAT PRODUCTS

Nieuwsgierig geworden naar nog meer CatElite Premium kattenproducten? Scan de QR-code en ga naar de bol.com pagina van CatElite.



Ontdek de smaak van luxe, voor de kat met klasse!

