


LOVEFREAK LF01-R VIBRATOR

GEBRUIKSAANWIJZING



Geniet je van je aankoop?

Laat het ons weten door een anonieme review te plaatsen.

Als dank ontvang je gegarandeerd een cadeaubon!

Scan de QR-code, schrijf een review, stuur je bestelnummer naar het onderstaande e-mailadres, en wij zorgen voor de beloning!

Loop je ergens tegenaan of zit je met vragen? Schiet ons een berichtje we staan klaar om je te helpen!

klantenservice@mattiwebshop.nl

HOE TE GERBUIKEN



Houd de aan/uit-knop (afgebeeld links) 1,5 seconden ingedrukt om in te schakelen. Wanneer het lampje knippert, gaat de eerste vibratiestand aan.

Tik op de variabele frequentieknop (geïllustreerd) om naar de tweede vibratiefrequentie te gaan; elke tik wijzigt de frequentie, met in totaal tien frequenties.

Als je eenmaal een bepaalde frequentie hebt bereikt (die fijn voelt), tik dan op de aan/uit-knop om de burst-functie met één klik te starten; de vibratie zal de maximale sterkte bereiken en gedurende een minuut blijven voordat deze terugkeert naar de oorspronkelijke frequentie.

Het indrukken van de aan/uit-knop tijdens de sterke trilling kan ook de burst-functie met één klik uitschakelen.



In de vibratiestand van het apparaat, houd de aan/uit-knop (geïllustreerd) ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.



Opladmethode: bij het opladen steek je de oplaadkabel in de DC-oplaadpoort onderaan de stang. Het lampje knippert wanneer deze is ingeplugd en blijft continu branden wanneer het volledig is opgeladen. Tijdens het opladen is het apparaat beschermd en kan het niet worden gestart. Het wordt aanbevolen om voor gebruik volledig op te laden.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Na gebruik, graag voorzichtig reinigen met water en vervolgens droogdeppen met een desinfecterende papieren handdoek. Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats. (Dompel het niet volledig onder in water)
2. Dit product is alleen geschikt voor volwassenen en is verboden voor gebruik door minderjarigen.
3. Stop onmiddellijk bij enig ongemak tijdens gebruik.
4. Bewaar volledig opgeladen bij kamertemperatuur, vermijd direct zonlicht, hoge temperaturen, zware druk, vochtigheid en vervuiling.
5. Als het lange tijd niet wordt gebruikt, laad het dan minstens eens in de drie maanden op om veroudering van de batterij te voorkomen.
6. Controleer regelmatig het product op schade en gebruik het niet als er schade is.
7. Bewaar buiten bereik van kinderen.