

Handleiding

- Draai de vibrator voorzichtig open
- Verwijder de batterij houder uit de vibrator
- Plaats de batterijen met de + naar beneden wijzend in de houder
- Draai de vibrator weer dicht
- Bepaal uw juiste stand.

