



Werkcomponenten / standaardaccessoires:

1 Mengpot	10 Zijkant schijf
2 Riepmes	11 Hele behuizing
3 Dichtbanding	12 Hele
4 Wisselblad	13 Deel
5 Mengpot	14 Zool
6 Deegmes	15 Vergruveling
7 Deel	16 Verstrooien dezer
8 Eiwitstapen	17 Vulschaal
9 Vulschaal	21 Segmenten van versnijder
10 Achterblad	22 Waaier uitgang
11 Staafje	23 Deelje van de versnachtschijf
12 Deel	24 Waaier van de versnachtschijf

De mengpot gebruiken

1. Draai de arm zo in het fel, waart u de vingers (2) met de klok mee. De arm zal nu naar boven bewegen (FIG 1).
2. Plaats de deksel van de pot in de besturing en draai de deksel van de pot tot het een 90° op zijn kant is (FIG 2).
3. Plaats de mengpot in de houder (mengpot) en draai de arm met de klok mee tot het deksel vastzit (FIG 3).
4. Monteer het benodigde persschijf, mengschaaf of knipper of penel door de besturing in de opening van de besturing, en draai tegen de klok in tot het op zijn plaats zit (FIG 4).
5. Vul nu de mengpot op.
6. Overstap de inhoud met de maximum hoeveelheid ingrediënten is 1,5 kg.
7. Laat de arm zakken met behulp van de afzetting (2) (FIG 5).
8. Steek de stekker in een correct geïsoleerd 230-240V 50/60 Hz walgnetcontact.
9. Schakel het apparaat via de afzetting (2) in op een snelheid tussen 1 en 8 overeenkomstig het mengsel.
10. Draai voor zulk een functioneel met korte tussenpozen de schakelaar naar de positie „PULSE“. De schakelaar moet in deze positie worden gehouden volgens de gewenste intervallengte. Wanneer de schakelaar wordt losgelaten, komt deze automatisch terug naar de positie „0“.
11. Draai na het kneden / roeren de afzetting (2) terug naar de stand „0“ zodat het mengsel een halve minuut kan rusten. Verwijder vervolgens de besturing.
12. Draai de afzetting (2) naar beneden en de arm wordt omhoog getrokken.
13. Het mengsel kan nu worden uitgegeven met behulp van een spatel en uit de mengpot worden verwijderd.
14. De mengpot kan nu worden gereinigd.
15. Reinig de onderdelen zoals beschreven onder „Reiniging“.

