


Let op! Als u de muis voor MAC OS Of Windows (zonder USB poort) wilt gebruiken dient de muis in de Bluetooth-mode te zijn. De USB-ontvanger op de achterkant is dan niet nodig! Schuif de schakelaar naar beneden om de Bluetooth mode te activeren. Nu is de muis vindbaar voor MAC OS en Windows.



1: Scrolwiel  
2: DPI-knop

Door op de DPI-knop te drukken kunt u de wijzergevoeligheid aanpassen.

Stand 0: minder gevoelig  
stand 1: normaal  
stand 2: meer gevoelig

### Opladen

**Let op! Waarschuwing** laad de muis **nooit** op met een **Fast-charger** gebruik alleen de USB -poort van uw laptop, PC of een oplader met 2 a of minder. Stop de Mini-USB aansluiting aan de voorkant van de muis. Stop de andere zijde (USB) in uw PC of laptop. Als de muis aan het laden is brand er blauw licht. Als de muis volledig opgeladen is dan dooft het rode licht.

### Verbinden

Aan de onderkant van de muis is er een schuifknop met 3 standen.

**2.4G:** Hiermee verbindt u de muis met de USB-ontvanger, die bevindt aan de onderkant van de muis. Stop de USB-ontvanger in uw PC of laptop.

**⌘ :** **Bluetooth-mode muis wordt dan vindbaar zowel voor Windows of MAC OS via Bluetooth.**

**Off:** Muis is uit en niet vindbaar.