

TUYA WIFI gebruiksaanwijzing

Modelnummer: GX-FL086

A- Basisparameters:

1. Voedingsspanning: 5-16V
2. Afstandsbediening afstand: >10m
3. 3 WiFi-verbindingafstand: >20m

Speel/Pauze Functie:

1. Korte knop functie:

Wanneer de lichtband wordt ingeschakeld, zal de korte knop van kleurenring monochroom of fantoom statische kleur de automatische speelmodus binnengaan. In dynamische modus, druk op de knop om te pauzeren

2. Lange knop 5S: Pauzeknop voor 5S wanneer de lichtband uit staat, en dan naar de lichtband lijnvolgorde en telinstelling modus:

- ⊗ Model+/-: Instellen van de lijnvolgorde
- ⊗ Snelheid+/-: Pas de punten aan

Na het aanpassen van de lijnvolgorde op rood, groen en blauw, druk kort op de aan/uit knop om op te slaan;

Kleurtemperatuurcyclus Tik of schuif de kleurenring om van kleur te veranderen;

Verlichtingsmodus: druk op de knop om de verlichtingsmodus te openen:

Timed shutdown: druk op de knop om de timer shutdown tijd in te stellen, en het witte licht knippert 1/2/3/4/5 keer respectievelijk overeenkomend met de timer 1/2/3/4/5u, en de timer is untimed.

Modus +/- druk op +/- om de magische kleurmodus te schakelen, in totaal 200.

Muziekmodus:

1. Korte knopfunctie: tik in muziekmodus, druk nogmaals om van muziekmodus te wisselen. Kleurenring en modus +/- verlaten de muziekmodus.

2. Lange toetsfunctie: 5S lange toets, WiFi gedwongen verbindingmodus Helderheid +/-: Druk de knoop om de helderheid, een totaal van 16 toestellen aan te passen

Snelheid +/-: druk op de knop om de snelheid van de magische kleurenmodus te schakelen, in totaal 10 versnellingen.

Gevoeligheid +/-: druk op de knop om de gevoeligheid van de muziekmodus toe te voegen of af te trekken.

3. Instructies voor het gebruik van de app

Distributienetwerk stappen:

1. Open APP (Bluetooth-functie van mobiele telefoon kan worden ingeschakeld wanneer WIFI is geconfigureerd).

2. Methode apparaat toevoegen

Methode 1: Open de APP en zoek het toe te voegen apparaat → ga naar toevoegen → selecteer de WIFI en het wachtwoord van het apparaat om te werken → voeg met succes toe → voltooi

Methode 2: Open APP → "apparaat toevoegen" of "+" teken in rechterbovenhoek om apparaat toe te voegen → automatische apparaatontdekking → selecteer apparaat dat werkt WIFI en wachtwoord → toevoegen met succes → voltooi.

Methode 3 → "Voeg apparaat toe" of "+" teken in de rechterbovenhoek om apparaat toe te voegen → stroom → selecteer WIFI en wachtwoord voor het apparaat om te werken → voeg met succes toe → voltooi.

Netwerkstoring afhandelingsmanier:

1. Probeer het netwerk opnieuw te koppelen
2. Verwijder het gekoppelde apparaat
3. Afstandsbediening met netwerk
4. Power plug en unplug 3 keer gedwongen distributienetwerk

Opmerking: Het distributienetwerk ondersteunt geen 5G-netwerken.

Netwerk stroomdiagram →

B- Instructies voor de afstandsbediening



In-/uitschakelfunctie:

- 1: Korte knop, aan/uit-functie
- 2: Lange knop 5S, code wissen/code controleren functie

