

Gebruikershandleiding

User manual | Manuel de l'utilisateur | Benutzerhandbuch

USB adapter

Lees de instructies voor gebruik

Read the instructions before use

Lire les instructions avant l'utilisation

Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

Overzicht en totaalpakket

Inhoud van de verpakking:

1. 1x USB adapter.
2. 1x USB C kabel.
3. 1x Handleidingkaartje.

Hoe te gebruiken?

Vorbereiding

1. Controleer of de USB-poort vrij is van stof of vuil.
2. Controleer of het stopcontact vrij is van stof of vuil.

Gebruik

1. Sluit de USB-adapter aan op een geschikt stopcontact.
2. Verbind je USB-kabel met de USB-C poort van de adapter.
3. Verbind het andere uiteinde van de kabel met je apparaat.
4. Verwijder na gebruik de USB adapter uit het stopcontact.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de USB-adapter alleen binnenshuis en vermijd vochtige ruimtes.
- Gebruik alleen de passende kabels.

Onderhoud

- Maak de USB-adapter schoon met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen vloeistoffen of reinigingsmiddelen.
- Controleer regelmatig op tekenen van schade, zoals breuken of losse aansluitingen.

Probleemoplossing

Adapter geeft geen stroom

- Controleer of het stopcontact correct werkt en probeer eventueel een ander stopcontact.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen stevig en correct zijn aangesloten.

Langzame oplaadtijd

- Gebruik kabels van hoge kwaliteit voor betere prestaties.

Kennisgeving

Mobius Lus



Dit product (of de verpakking) is recyclebaar. Gooi het weg volgens de lokale recyclingvoorschriften.

Triman



Dit product (of de verpakking) valt onder gescheiden inzameling. Volg de lokale recyclingvoorschriften voor correcte afvalverwerking.

Groene Punt



Het Groene Punt geeft aan dat de fabrikant financieel bijdraagt aan een systeem voor de inzameling, sortering en recycling van verpakkingsafval. Controleer de lokale recyclingrichtlijnen voor de juiste afvalverwerking.

WEEE



Dit product is gemarkeerd met het WEEE-symbool en mag niet met het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid. Lever het in bij een erkend inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

RIC Code



Dit product of de verpakking ervan is gemaakt van recyclebaar papier. Sorteer dit materiaal volgens de lokale recycling voorschriften voor papier en karton. Gooi het niet bij het restafval, maar lever het in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Europese richtlijnen



CE-markering op dit product geeft aan dat het voldoet aan de relevante Europese richtlijnen. Meer informatie over conformiteit en technische documentatie is op aanvraag beschikbaar.

RoHS

Dit product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn, die het gebruik van gevaarlijke in elektrische en elektronische apparaten beperkt. Dit draagt bij aan een milieuvriendelijkere en veiligere verwerking na gebruik.

Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. TLS Commerce B.V. streeft naar volledige, nauwkeurige en actuele informatie in de handleiding en op de bijbehorende webpagina's. Bij vragen of foutieve informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van TLS Commerce B.V. Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. TLS Commerce B.V. is niet verantwoordelijk voor schade door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.

Bedrijfsgegevens

TLS Commerce B.V. | Nuvance
KvK: 85524271
BTW nr: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Nederland

Overview and total package

Package Contents:

1. 1x USB adapter.
2. 1x USB C cable.
3. 1x Manual card.

How to use?

Preparation

1. Check that the USB port is free of dust or debris.
2. Check that the socket is free of dust or dirt.

Use

1. Plug the USB adapter into a suitable power outlet.
2. Connect your USB cable to the USB-C port of the adapter.
3. Connect the other end of the cable to your device.
4. Remove the USB adapter from the socket after use.

Safety Instructions

- Use the USB adapter indoors only and avoid damp areas.

- Use only the appropriate cables.

Maintenance

- Clean the USB adapter with a soft, dry cloth.
- Do not use liquids or detergents.
- Check regularly for signs of damage, such as breaks or loose connections.

Problem solving

Adapter does not provide power

- Check that the socket is working correctly and try a different socket if necessary.
- Make sure all connections are firmly and correctly connected.

Slow charging time

- Use high-quality cables for better performance.

Notice

Mobius Loop



This product (or its packaging) is recyclable. Throw it away according to the local recycling regulations.

Triman



This product (or its packaging) is covered by separate collection. Follow the local recycling requirements for correct Waste management.

Green Dot



The Green Dot indicates that the manufacturer contributes financially to a system for the collection, sorting and recycling of Packaging waste. Check the local recycling guidelines for the correct Waste management.

WEEE



This product is marked with the WEEE symbol and should not be used with the usual household waste. Hand it in at an authorized collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

RIC Code



This product or its packaging is made of recyclable paper. Sort this material according to local recycling regulations for paper and cardboard. Do not throw it in the residual waste, but hand it in at the appropriate collection points.

European directives



CE marking on this product indicates that it complies with the relevant European Directives. Learn more about compliance and Technical documentation is available on request available.

RoHS This product complies with the European RoHS Directive, which restricts the use of hazardous in electrical and electronic devices. This contributes to more environmentally friendly and safer processing after use.

Disclaimer

By using this manual, you consent to this disclaimer. TLS Commerce B.V. strives to provide complete, accurate and up-to-date information in the manual and on the accompanying web pages. If you have any questions or have incorrect information, please contact the customer service of TLS Commerce B.V. All information is intended for personal use. TLS Commerce B.V. is not responsible for damage caused by use, incompleteness or inaccuracy of the information in the event of careless use. The information is subject to change without prior notice.

Company information

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Chamber of Commerce: 85524271
VAT number: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
The Netherlands

Vue d'ensemble et package complet

Contenu de l'emballage :

1. 1x adaptateur USB.
2. 1x câble USB C.
3. 1x carte manuelle.

Comment l'utiliser ?

Préparation

1. Vérifiez que le port USB est exempt de poussière ou de débris.
2. Vérifiez que la prise est exempte de poussière ou de saleté.

Utiliser

1. Branchez l'adaptateur USB dans une prise de courant appropriée.
2. Connectez votre câble USB au port USB-C de l'adaptateur.
3. Connectez l'autre extrémité du câble à votre appareil.
4. Retirez l'adaptateur USB de la prise après utilisation.

Consignes de sécurité

- N'utilisez l'adaptateur USB qu'à l'intérieur et évitez les zones humides.

- Utilisez uniquement les câbles appropriés.

Entretien

- Nettoyez l'adaptateur USB avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de liquides ou de détergents.
- Vérifiez régulièrement s'il n'y a pas de signes de dommages, tels que des ruptures ou des connexions desserrées.

Résolution de problème

L'adaptateur ne fournit pas d'alimentation

- Vérifiez que la prise fonctionne correctement et essayez une autre prise si nécessaire.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont fermement et correctement connectées.

Temps de charge lent

- Utilisez des câbles de haute qualité pour de meilleures performances.

Remarquer

Boucle de Möbius



Ce produit (ou son emballage) est recyclable. Jetez-le selon le local réglementation du recyclage.

Triman



Ce produit (ou son emballage) est couvert par Collecte séparée. Suivez le local exigences de recyclage pour Gestion des déchets.

Point vert



Le point vert indique que le fabricant contribue financièrement à un système pour les collecte, tri et recyclage des Déchets d'emballage. Vérifiez le local directives de recyclage pour le bon Gestion des déchets.

WEEE



Ce produit est marqué du WEEE et ne doit pas être utilisé avec le symbole habituel déchets ménagers. Remettez-le dans un point de collecte agréé pour recyclage des produits électriques et électroniques équipement.

RIC Code



Ce produit ou son emballage est fabriqué en papier recyclable. Trier ce matériel conformément aux réglementations locales en matière de recyclage du papier et du carton. Ne le jetez pas dans les déchets résiduels, mais remettez-le aux points de collecte.

Directives européennes



Le marquage CE sur ce produit indique que il est conforme aux normes européennes Directives. En savoir plus sur la conformité et La documentation technique est disponible sur demande disponible.

RoHS Ce produit est conforme à la directive européenne RoHS, qui restreint l'utilisation de produits dangereux dans les appareils électriques et électroniques. Cela contribue à un traitement après utilisation plus respectueux de l'environnement et plus sûr.

Démenti

En utilisant ce manuel, vous acceptez cette clause de non-responsabilité. TLS Commerce B.V. s'efforce de fournir des informations complètes, exactes et à jour dans le manuel et sur les pages Web qui l'accompagnent. Si vous avez des questions ou si vous avez des informations incorrectes, veuillez contacter le service clientèle de TLS Commerce B.V. Toutes les informations sont destinées à un usage personnel. TLS Commerce B.V. n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation, l'incomplétude ou l'inexactitude des informations en cas d'utilisation négligente. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Informations sur l'entreprise

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Chambre de commerce: 85524271
Numéro de TVA : NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Pays-Bas

Übersicht und Gesamtpaket

Packungsinhalt:

1. 1x USB-Adapter.
 2. 1x USB-C-Kabel.
 3. 1x Manuelle Karte.
-

Wie benutzt man?

Präparat

1. Vergewissern Sie sich, dass der USB-Anschluss frei von Staub oder Schmutz ist.
2. Prüfen Sie, ob die Steckdose frei von Staub oder Schmutz ist.

Gebrauchen

1. Stecken Sie den USB-Adapter in eine geeignete Steckdose.
2. Schließen Sie Ihr USB-Kabel an den USB-C-Anschluss des Adapters an.
3. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit Ihrem Gerät.
4. Entfernen Sie den USB-Adapter nach Gebrauch aus der Steckdose.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den USB-Adapter nur in Innenräumen und vermeiden Sie feuchte Bereiche.
- Verwenden Sie nur die entsprechenden Kabel.

Instandhaltung

- Reinigen Sie den USB-Adapter mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen, wie z. B. Brüche oder lose Verbindungen.

Problemlösen

Der Adapter liefert keine Stromversorgung

- Überprüfen Sie, ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert, und versuchen Sie es gegebenenfalls mit einer anderen Steckdose.
- Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest und korrekt angeschlossen sind.

Langsame Ladezeit

- Verwenden Sie hochwertige Kabel für eine bessere Leistung.

Bemerken

Möbius-Schleife



Dieses Produkt (oder seine Verpackung) ist recycelbar. Werfen Sie es weg, je nach lokalem Recycling-Vorschriften.

Triman



Dieses Produkt (oder seine Verpackung) ist abgedeckt getrennte Sammlung. Folgen Sie den lokalen Recyclinganforderungen für eine korrekte Abfallwirtschaft.

Grüner Punkt



Der Grüne Punkt zeigt an, dass der Hersteller leistet einen finanziellen Beitrag zu einem System für die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfall. Überprüfen Sie die lokale Recyclingrichtlinien für die richtige Abfallwirtschaft.

WEEE



Dieses Produkt ist mit dem WEEE gekennzeichnet Symbol und sollte nicht mit dem üblichen Hausmüll. Geben Sie es bei einer autorisierten Sammelstelle für

Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten Ausrüstung.

RIC-Kennnung



Dieses Produkt bzw. seine Verpackung besteht aus recycelbarem Papier. Dieses Material sortieren gemäß den lokalen Recyclingvorschriften für Papier und Pappe. Werfen Sie es nicht in den Restmüll, sondern geben Sie es bei entsprechender Stelle ab Sammelstellen.

Europäische Richtlinien



Die CE-Kennzeichnung auf diesem Produkt zeigt an, dass sie entspricht den einschlägigen europäischen Direktiven. Erfahren Sie mehr über Compliance und Technische Dokumentation ist auf Anfrage erhältlich verfügbar.

RoHS Dieses Produkt entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie, die die Verwendung von gefährlichen Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten einschränkt. Dies trägt zu einer umweltfreundlicheren und sichereren Verarbeitung nach dem Gebrauch bei.

Verzichtserklärung

Durch die Verwendung dieses Handbuchs erklären Sie sich mit diesem Haftungsausschluss einverstanden. TLS Commerce B.V. bemüht sich, vollständige, genaue und aktuelle Informationen im Handbuch und auf den begleitenden Webseiten bereitzustellen. Wenn Sie Fragen haben oder falsche Informationen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von TLS Commerce B.V. Alle Informationen sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. TLS Commerce B.V. ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Nutzung, Unvollständigkeit oder Ungenauigkeit der Informationen im Falle einer unachtsamen Verwendung entstehen. Die Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Informationen zum Unternehmen

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Handelskammer: 85524271
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Niederlande