

# handleiding

## Stekkerblok McPower "Flair" wit, 2x stopcontact, 2x USB, 15cm aansluitkabel met Lusterklemme

### Beste klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van uw McPower contactdoosblok.

Met deze keuze heeft u gekozen voor een product dat een mooi design combineert met technische kenmerken.

Lees de volgende aansluit- en bedieningsinstructies aandachtig door en volg ze op, zodat u uw product zo lang en veilig mogelijk kunt gebruiken.

Lees de gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe product!



### Kenmerken:

- 2-voudig geaard stopcontact • 2 USB-A aansluitingen • 15cm aansluitkabel met luster-aansluiting • Met insteekbeveiliging/sluiters • Uitstekend geschikt voor: werktafels, keukens, werkplaatsen etc.

### Veiligheidsinstructies:

Bewaar de gebruiksaanwijzing van het apparaat • Controleer het apparaat regelmatig op beschadigingen • Open nooit de behuizing van het product • Wijzig niets aan het product of accessoires • Steek geen voorwerpen in ventilatiesleuven of aansluitbussen • Houd er rekening mee dat Het apparaat is **alleen** spanningsvrij als de stekker uit het stopcontact is verwijderd • Trek na gebruik, in geval van nood of bij onweer, de stekker uit **het stopcontact**

#### Stopcontact

- Het product is **niet** geschikt voor gebruik buitenshuis • Sluit de klemmen of circuits niet kort • Pas op dat u de aansluitkabel niet knikt: verbogen aansluitkabels vormen een groter risico op elektrische schokken • Gebruik het product alleen als het zich in een perfecte staat. Neem in ieder geval een defect apparaat in gebruik!

- Houd het apparaat uit de buurt van vocht en vocht • Vermijd extreme belastingen zoals extreme hitte of kou, vocht, microgolven, mechanische druk en trillingen • Neem bij vragen, defecten, mechanische beschadigingen en andere problemen contact op met de dealer of fabrikant.

- Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat mogen **alleen** door geschoold vakpersoneel worden uitgevoerd!

- Leg de aansluitkabel zo dat niemand erdoor wordt gehinderd of in gevaar wordt gebracht • Het product is geen speelgoed en mag niet in de handen van kinderen komen! • Houd er rekening mee dat het product, evenals de verpakking, kleine onderdelen en isolatiemateriaal geschikt zijn voor kinderen kan een gevaar opleveren

### Technische gegevens:

• Aansluittype 1: •	Geaard stopcontact USB-A
Aansluittype 2:	(max. 2,4A)
• Ingangsspanning:	230V~ 50Hz, max. 16A
• Maximale schakelbelasting:	3600 watt
• Bedrijfstemperatuur: •	0 tot + 40 °C
Afmetingen: •	220x80x80mm
Beschermingsklasse:	IP20 - voor droogkamers

## **Beoogd gebruik:**

Het stekkerdoosblok wordt gebruikt om aansluitingen op moeilijk bereikbare plaatsen te realiseren. Elk ander gebruik van het product dan beschreven in deze handleiding is niet toegestaan. Het product mag alleen in droge binnenruimtes worden gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet naleven en niet naleven van de voorschriften en veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstige ongevallen, persoonlijk letsel of materiële schade, waarvoor de fabrikant geen aansprakelijkheid aanvaardt.

**IP20:** Het apparaat is beschermd tegen middelgrote vreemde voorwerpen, maar **niet** tegen het binnendringen van water.

## **Onderhoud, verzorging, opslag en transport**

- Koppel de voeding los voor elke reiniging.
- Gebruik voor het schoonmaken alleen een droge en zachte doek
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of chemicaliën
- Bewaar het product buiten het bereik van kinderen en in een droge en stofvrije omgeving als het langere tijd niet wordt gebruikt
- Berg het product op op een koele en droge plaats
- Bewaar de originele verpakking voor het transport

## **Instructies voor verwijdering**

Volgens de Europese WEEE-richtlijn mogen elektrische en elektronische apparaten niet bij het huisvuil worden gegooid. Hun componenten moeten worden gerecycled of gescheiden worden verwijderd, omdat giftige en gevaarlijke componenten blijvende schade aan de gezondheid en het milieu kunnen veroorzaken als ze niet op de juiste manier worden verwijderd. Als consument bent u op grond van de Wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) verplicht om elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur kosteloos in te leveren bij de fabrikant, het verkooppunt of de daarvoor ingerichte openbare inzamelpunten doel. Details worden geregeld door de respectieve staatswet. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing en/of de verpakking verwijst naar deze voorschriften. Met deze vorm van materiaalscheiding, recycling en verwijdering van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

Verpakkingen kunt u gratis inleveren bij de daarvoor bestemde inzamelpunten - papier in de papierbak, plastic in de gele zak en glas in de gebruikte glascontainer.