



Complete dweilset met spray

Gebruikershandleiding



Scan de qr-code en registreer je product
om je garantie te activeren!

Bedankt voor je aankoop bij Techweise!

Het bieden van een oplossing voor jouw alledaagse schoonmaak uitdagingen is een uitdaging die wij graag aangaan. Of het nu gaat om het reinigen van het gehele rioleringsysteem, de vloeren of de ramen; bij Techweise is het onze missie om reinigingsklussen eenvoudig, efficiënt en effectief te maken.

1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor het beste resultaat, adviseren we je om deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen zodat je de dweilset op de juiste manier gebruikt. Hierdoor voorkom je een ongewenst resultaat en haal je het meeste uit je nieuwe dweilset.

- Gebruik deze dweilset uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden, zoals het reinigen van kleine oppervlaktes en vloeren.
- Gebruik de vloerwisser alleen met gebruikelijke middelen om vloeren te reinigen zoals bijvoorbeeld vloerreiniger. (geen spiritus of schuimende reinigingsmiddelen op basis van zeep). Voor het beste resultaat gebruik je een paar druppels natuurazijn of Dreft, echter is dit afhankelijk van de soort vloer.
- De vloerwisser mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij de vloerwisser onder toezicht gebruiken of zijn geïnstructeerd over het veilige gebruik ervan en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met de vloerwisser spelen.
- De vloerwisser mag niet door kinderen jonger dan 8 jaar worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.

2. VOORDAT JE DE DWEILSET IN GEBRUIK NEEMT

Voordat je de dweilset voor de eerste keer in gebruik neemt, dien je als volgt te werk te gaan: pak de vloerwisser en alle accessoires voorzichtig uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal. De verpakking (plastic zakken en karton) buiten het bereik van kinderen houden en altijd scheiden zodat dit later gerecycled kan worden. Controleer na het uitpakken de dweilset zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens transport en bekijk of alle accessoires in de verpakking zitten.

3. DE DWEILSET MONTEREN

De volgende onderdelen vind je in de verpakking:

1. Bovenste paal
2. Middelste paal
3. Dweilsysteem
4. Microvezeldoek
5. Emmer
6. Water bekertje



1 2 3 4 5 6

Montage

1. Trek het dweilsysteem omhoog
2. Klik de middelste paal op de bovenste paal
3. Klik de middelste paal nu op de onderste paal met dweilsysteem
4. Plak het microvezeldoekje op de pad
5. Vouw de emmer uit

4. HET GEBRUIK VAN DE DWEILSET

1. Vul het waterreservoir met 25 ml water met behulp van het schenkbakje met water. Dit doe je door het lipje te openen op de pad.
2. Plak de microvezeldoek op de pad van de steel.
3. Vouw de emmer uit elkaar en vul deze met water. Gebruik een paar druppels Dreft of natuurazijn of laminaatreiniger, afhankelijk van de soort vloer die gereinigd dient te worden.
4. Begin met het dweilen van de vloer. Een vloer dweilen doe je door in één hoek van de ruimte te beginnen en met de dweil zigzagend door de complete ruimte te gaan. Neem alle hoekjes en spleetjes mee.
5. Wanneer de microvezeldoek vuil is, maak je de microvezeldoek schoon door het dweilsysteem naar beneden te drukken boven de emmer water.



5. HET SCHOONMAKEN VAN VERSCHILLENDEN SOORTEN VLOEREN: TIPS & TRICKS

Een tegelvloer dweilen op de juiste manier

Tegels maak je het beste schoon door een sopje te maken van warm water, een scheutje bleek en een dop allesreiniger.

Een laminaatvloer dweilen op de juiste manier

Laminaat maak je het beste schoon met lauw water en laminaatreiniger of een paar druppels natuurazijn. Laminaatreiniger geeft laminaat een mooie glans en een frisse geur. Het is belangrijk dat je niet te nat dweilt zodat vocht niet in de naden trekt. Gebruik geen allesreiniger of middelen op basis van zeep.

Een parketvloer dweilen op de juiste manier

Parket kan geolied hout of gelakt hout zijn. Elk soort hout is voorzien van zijn eigen gebruiksaanwijzing. Raadpleeg de handleiding van de vloer om de vloer op de juiste manier schoon te maken. Natuurzeep is zeer geschikt om een parketvloer te reinigen.

Een PVC of vinyl dweilen op de juiste manier

Voor PVC en vinyl raden we een niet al te agressief schoonmaakmiddel aan. Deze vloeren vragen om een speciaal schoonmaakmiddel gemaakt voor deze type vloeren. Je kunt ook natuurazijn gebruiken, maar dat ruikt minder lekker. Gebruik geen allesreiniger, soda of groene zeep. Deze middelen kunnen de vloer dof en vlekkerig maken.

Een zeil dweilen op de juiste manier

Een zeil kun je bijna met alle soorten schoonmaakmiddelen schoonmaken. We adviseren echter om een sopje te maken van warm water en schoonmaak soda. Dit is een krachtig middel dat stevig reinigt en fris ruikt. Daarnaast geeft het een streeploos resultaat.

6. NA GEBRUIK VAN DE VLOERWISSE (DE VLOERWISSE DEMONTEREN)

1. Haal de microvezeldoek van de pad af en was deze op 40°.
2. Berg de vloerwisser op de manier die je wenst. Je kunt de vloerwisser ophangen of in zijn standaard plaatsen.
3. Maak de emmer goed schoon na gebruik om een lange levensduur te garanderen.

7. ONDERDELEN VERVANGEN

De microvezeldoek en andere onderdelen hebben een bepaalde levensduur. Wanneer de microvezeldoek begint te pluizen adviseren we om een nieuwe aan te schaffen. Gebruik altijd originele Techweise onderdelen.

Je kunt accessoires en onderdelen bestellen via www.techweise.com.

Heb je nog vragen of advies nodig?

De beste oplossing bieden maakt ons wie wij zijn. Ons team van specialisten staat graag voor je klaar om je te ondersteunen.

Mail naar support@techweise.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Liever bellen? Dat kan via **(085)4013783**.

Wij zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00.



Complete mopsystem with bucket

Instruction manual

Thank you for your purchase at Techweise!

Offering a solution to your everyday cleaning challenges is a challenge we like to face. Whether it is cleaning your entire sewage system, floors, toilet or windows, at Techweise it is our mission is to make cleaning projects simple, efficient and effective.

1. SAFETY PRECAUTIONS

For the best results, we advise you to read this user manual carefully so that you use the mopping set correctly. This prevents unwanted results and allows you to use the mop the best way possible.

- Only use this mopping set for the purposes described in this user manual, such as cleaning small surfaces and floors.
- Only use the mopping set with cleaning agents such as floor cleaner. (do not use soap-based spirits or foaming cleaners). For best results, use a few drops of natural vinegar or Dreft, however be aware that this depends on the type of floor.
- The mopping set may be used by children over 8 years of age and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge when they use the floor squeegee under supervision or have been instructed on its safe use and understand the hazards involved.
- Children should not play with the mopping set.
- The mopping set must not be cleaned or maintained by children under the age of 8 unless supervised.


2. BEFORE YOU USE THE MOPPING SET

Before using the mopping set for the first time, proceed as follows: Carefully unpack the mopping set and all accessories and remove all packaging material. Keep the packaging (plastic bags and cardboard) out of the reach of children and always separate it for later recycling. After unpacking, carefully check the mopping set for any external damage that may occur during transport and make sure that all accessories are in the box.

3. ASSEMBLE THE MOPPING SET

The following items are included in the package:

1. Upper pole
2. Center pole
3. Mopping system
4. Microfiber cloth
5. Bucket
6. Water pour cup



Installation

1. Pull up the mopping system
2. Attach the center pole onto the top pole
3. Now click the center pole onto the bottom pole with mopping system
4. Attach the microfiber cloth onto the pad

4. USAGE OF THE MOPPING SET

1. Fill the water tank on the bottom of the pad with 25 ml water using the small water bucket. You can do this by opening the tab on the path.
2. Stick the microfiber cloth onto the pad.
3. Unfold the bucket and fill it with water. Use a few drops of Dreft or natural vinegar or laminate cleaner, depending on the type of floor to be cleaned.
4. Start mopping the floor. A floor mopping is done by starting in one corner of the room and sizzling with the mop through the entire room. Take all corners and gaps with you.
5. When the microfiber cloth is dirty, clean the microfiber cloth by pushing the mopping system down above the bucket of water.



5. CLEANING OF DIFFERENT TYPES OF FLOORS: TIPS & TRICKS

This is how you mop a tiled floor

Tiles are the best way to clean them by making a splash of hot water, a splash of pale and a multi-purpose cleaner.

This is how you mop a laminate floor

Laminate is best cleaned with lukewarm water and laminate cleaner or a few drops of natural vinegar. Laminate cleaner gives laminate a nice shine and a fresh smell. It is important that you do not mop too wet so that the liquid does not get into the seams. Do not use soap-based multi-surface cleaner or agents.

This is how you mop a parquet floor

Parquet can be oiled wood or lacquered wood. Each type of wood is provided with its own instructions for use. Refer to the floor manual to clean the floor properly. Natural soap is very suitable for cleaning a parquet floor.

This is how you mop a PVC or vinyl floor

For PVC and vinyl floors we recommend a not too aggressive cleaning agent. These floors require a special cleaning agent made for this type of floor. You can also use natural vinegar, but that smells less tasty. Do not use multi-surface cleaner, soda or green soap. These agents can make the floor dull and stain.

This is how you mop a sail floor

A sail can be cleaned with almost all kinds of cleaning agents. However, we advise you to make a solution of hot water and cleaning soda. This is a powerful agent that cleans and smells fresh. It also gives a streak-free result.

6. AFTER USING THE MOPPING SET

1. Remove the microfiber cloth from the pad and wash it at 40°.
2. Store the floor wiper in the way you want. You can hang up the floor wiper or place it in its stand.
3. Clean the bucket properly after use to ensure long service life.

7. REPLACE PARTS

The microfiber cloth and other parts have a certain service life. When the microfiber cloth starts to fluff, we advise you to purchase a new one. Always use genuine Techweise parts.

Accessories and parts can be ordered at www.techweise.com.

Do you have any questions or are you in need of advice?

Offering the best solution makes us who we are. Our team of specialists will be happy to assist you.

Please mail support@techweise.com and we will contact you as soon as possible.

Prefer to call? You can do so via [+31854013783](tel:+31854013783).

You can call us from Monday to Friday from 09:00 to 17:00 CET.



Komplettes Wischmopp-Set mit Spray

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei Techweise!

Eine Lösung für Ihre täglichen Reinigungsherausforderungen anzubieten, ist eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen. Unabhängig davon, ob es sich um die Reinigung des kompletten Kanalisationssystems, der Fußböden oder der Fenster handelt; unsere Mission bei Techweise ist es, Reinigungsarbeiten einfach, effizient und effektiv zu gestalten.

1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Wischmopp-Set ordnungsgemäß verwenden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Dies verhindert ein unerwünschtes Ergebnis und ermöglicht es Ihnen, das Beste aus Ihrem neuen Wischmopp-Set herauszuholen.

- Verwenden Sie dieses Wischmopp-Set ausschließlich für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke, wie z. B. für das Reinigen kleiner Oberflächen und Fußböden.
- Verwenden Sie den Fußbodenwischer ausschließlich mit herkömmlichen Fußbodenreinigungsmitteln wie Fußbodenreiniger. (Verzichten Sie auf Spiritus oder schäumende Reinigungsmittel auf Seifenbasis). Verwenden Sie für das beste Ergebnis ein paar Tropfen Naturessig oder Geschirrspülmittel (Dreft), dies ist jedoch abhängig von der Art des Fußbodens.
- Der Fußbodenwischer darf nur dann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, wenn sie den Fußbodenwischer unter Aufsicht verwenden oder über seine sichere Verwendung unterrichtet wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Fußbodenwischer spielen.
- Der Fußbodenwischer darf nicht von Kindern unter 8 Jahren ohne Aufsicht gereinigt oder gepflegt werden, es sei denn, diese stehen dabei unter Aufsicht.

2. VOR DER ANWENDUNG DES WISCHMOPP-SETS

Vor dem ersten Gebrauch des Wischmopp-Sets gehen Sie bitte wie folgt vor: Packen Sie den Fußbodenwischer und alle Zubehörteile vorsichtig aus der Verpackung aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Die Verpackungsmaterialien (Plastiktüten und Kartonagen) sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren und für das spätere Recycling zu trennen. Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Wischmopp-Set sorgfältig auf äußere Transportschäden und prüfen Sie, ob alle Zubehörteile in der Verpackung enthalten sind.

3. MONTAGE DES WISCHMOPP-SETS

Im Paket finden Sie folgende Teile:

1. Oberer Stiel
2. Mittlerer Stiel
3. Wischmopp-System
4. Mikrofasertuch
5. Eimer
6. Gießbehälter



1 2 3 4 5 6

Montage

1. Ziehen Sie das Wischmopp-System nach oben
2. Klicken Sie den mittleren Stiel auf den oberen Stiel
3. Klicken Sie nun den mittleren Stiel auf den untersten Stiel mit Wischmopp-System
4. Kleben Sie das Mikrofasertuch auf das Pad

4. VERWENDUNG DES WISCHMOPP-SETS

1. Füllen Sie den Wassertank über den Gießbehälter mit 25 ml Wasser. Sie tun dies, indem Sie die Lasche auf dem Pad öffnen.
2. Kleben Sie das Mikrofasertuch auf das Pad des Stiels.
3. Entfalten Sie den Eimer und füllen Sie ihn mit Wasser. Verwenden Sie ein paar Tropfen Geschirrspülmittel (Dreft), Naturreissig oder Laminatreiniger, je nach Art des zu reinigenden Bodens.
4. Beginnen Sie damit, den Boden zu wischen. Sie wischen den Boden, indem Sie in einer Ecke des Raums beginnen und mit dem Wischmopp im Zickzack durch den gesamten Raum gehen. Schließen Sie dabei alle Ecken und Winkel ein.
5. Wenn das Mikrofasertuch verschmutzt ist, können Sie es reinigen, indem Sie das Wischsystem über dem Wassereimer nach unten drücken.



5. REINIGUNG VERSCHIEDENER BODENARTEN: TIPPS & TRICKS

Das richtige Wischen eines Fliesenbodens

Fliesen können am besten gereinigt werden, indem man aus warmem Wasser, einem Schuss Bleichmittel und einer Kappe Allzweckreiniger eine Seifenlauge herstellt.

Das richtige Wischen eines Laminatbodens

Ein Laminatboden wird am besten mit lauwarmem Wasser und Laminatreiniger oder ein paar Tropfen Naturessig gereinigt. Laminatreiniger sorgt für einen schönen Glanz und einen frischen Duft des Laminats. Wichtig ist, dass Sie den Boden nicht zu nass wischen, damit keine Feuchtigkeit in die Nähte eindringt. Verwenden Sie keine Allzweckreiniger oder Produkte auf Seifenbasis.

Das richtige Wischen eines Parkettbodens

Parkett kann geöltes oder lackiertes Holz sein. Jede Holzart hat ihre eigene Gebrauchsanleitung. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung des Fußbodens für die richtige Reinigung. Naturseife ist sehr gut für die Reinigung eines Parkettbodens geeignet.

Das richtige Wischen eines PVC- oder Vinylbodens

Wir empfehlen für die Reinigung von PVC und Vinyl ein nicht allzu aggressives Mittel. Diese Böden können nur mit einem speziellen Reinigungsmittel gereinigt werden, das für diese Art von Böden geeignet ist. Alternativ können Sie auch Naturessig verwenden, der allerdings weniger gut riecht. Verwenden Sie keine Allzweckreiniger, Natron oder grüne Seife. Diese Substanzen können dazu führen, dass der Boden stumpf und fleckig wird.

Das richtige Wischen einer Plane

Eine Plane lässt sich mit fast jedem Reinigungsmittel reinigen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, aus warmem Wasser und Reinigungsnatron eine Seifenlauge herzustellen. Dies ist ein kraftvolles Mittel, das gründlich reinigt und angenehm riecht. Außerdem ergibt es ein streifenfreies Ergebnis.

6. NACH DER VERWENDUNG DES FUSSBODENWISCHERS (DEMONTAGE DES FUSSBODENWISCHERS)

1. Entfernen Sie das Mikrofasertuch vom Pad und waschen Sie es bei 40 °.
2. Bewahren Sie den Fußbodenwischer so auf, wie Sie es möchten. Sie können den Fußbodenwischer aufhängen oder in seinen Ständer stellen.
3. Reinigen Sie den Eimer nach der Verwendung gründlich, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

7. AUSTAUSCH VON TEILEN

Das Mikrofasertuch sowie andere Teile haben eine begrenzte Lebensdauer. Wenn das Mikrofasertuch zu fresseln beginnt, raten wir zum Kauf eines neuen. Verwenden Sie immer original Techweise-Teile.

Zubehör und Ersatzteile können Sie unter www.techweise.com bestellen.

Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie Beratung?

Die beste Lösung anzubieten, macht uns zu dem, was wir sind. Unser Spezialistenteam unterstützt Sie gerne.

Senden Sie eine E-Mail an support@techweise.com und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Möchten Sie uns lieber anrufen? Dies können Sie unter [+31854013783](tel:+31854013783) tun.

Wir sind von Montag bis Freitag von 09:00 bis 17:00 CET Uhr erreichbar.



Kit complet de serpillière avec spray

Manuel d'utilisation

Merci pour votre achat chez Techweise!

Apporter une solution à vos problèmes de nettoyage quotidiens est un défi que nous relevons avec plaisir. Qu'il s'agisse de nettoyer l'ensemble du système d'égouts, les sols ou les fenêtres, chez Techweise, notre mission est de rendre les travaux de nettoyage simples, efficaces et efficaces.

1. NORMES DE SÉCURITÉ

Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions afin de vous assurer que vous utilisez correctement votre kit de serpillière. Cela évitera des résultats indésirables et vous aidera à tirer le meilleur parti de votre nouveau kit de serpillières.

- Utilisez ce kit de serpillières uniquement aux fins décrites dans le mode d'emploi, comme le nettoyage de petites surfaces et de sols.
- N'utilisez l'essuie-glace qu'avec des produits habituels de nettoyage de sol, tels que le nettoyant pour sols. (pas de nettoyants à base d'alcool ou de savon moussant). Pour de meilleurs résultats, utilisez quelques gouttes de vinaigre naturel ou de Dreft, mais cela dépend du type de sol.
- La raclette de sol peut être utilisée par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience ou de connaissances, lorsqu'elles utilisent la raclette de sol sous surveillance ou qu'elles ont reçu des instructions sur son utilisation en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la raclette de sol.
- La raclette de sol ne doit pas être nettoyé ou entretenue par des enfants de moins de 8 ans, sauf sous surveillance.


2. AVANT D'UTILISER LE KIT DE SERPILLIÈRE

Avant d'utiliser le kit de serpillière pour la première fois, procédez comme suit : sortez soigneusement la raclette de sol et tous les accessoires de l'emballage et enlevez tous les éléments d'emballage. Conservez les emballages (sacs en plastique et carton) hors de portée des enfants et séparez-les toujours pour les recycler ultérieurement. Après avoir déballé l'ensemble, vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dommages extérieurs, éventuellement causés par le transport, et que tous les accessoires sont dans l'emballage.

3. ASSEMBLAGE DU KIT DE SERPILLIÈRES

Vous trouverez les pièces suivantes dans le colis:

1. Partie supérieure
2. Partie centrale
3. Système de nettoyage
4. Chiffon en microfibre
5. Seau
6. Gobelet verseur



Montage

1. Tirez le système de nettoyage vers le haut
2. Connectez la partie centrale avec la partie supérieure
3. Maintenant, connectez la partie centrale avec la partie inférieure avec le système de nettoyage.
4. Collez le chiffon en microfibre sur le support

4. UTILISATION DU KIT DE SERPILLIÈRE

1. Remplissez le réservoir d'eau avec 25 ml d'eau à l'aide du gobelet verseur. Pour ce faire, il faut ouvrir la languette sur le support.
2. Collez le chiffon en microfibre sur le support du manche.
3. Dépliez le seau et remplissez-le d'eau. Utilisez quelques gouttes de Dreft ou de vinaigre naturel ou de nettoyant pour parquet stratifié, en fonction du type de sol à nettoyer.
4. Commencez à nettoyer le sol. Pour passer la serpillière sur un sol, commencez par un coin de la pièce et faites des zigzags dans toute la pièce. Prenez tous les coins et recoins.
5. Lorsque le chiffon en microfibre est sale, nettoyez-le en appuyant sur la serpillière au-dessus du seau d'eau.



5. NETTOYAGE DE DIFFÉRENTS TYPES DE SOLS : TRUCS ET ASTUCES

La bonne façon de nettoyer un sol carrelé

Le meilleur moyen de nettoyer les carreaux est de faire une mousse avec de l'eau chaude, un soupçon d'eau de Javel et un bouchon de nettoyant tout usage.

La bonne façon de nettoyer un parquet stratifié

Le parquet stratifié est mieux nettoyé avec de l'eau tiède et un nettoyant pour parquet stratifié ou quelques gouttes de vinaigre naturel. Le nettoyant pour parquet stratifiés donne au stratifié une belle brillance et un parfum frais. Il est important de ne pas passer la serpillière trop mouillée afin que l'humidité ne pénètre pas dans les joints. N'utilisez pas de nettoyant universel ou de produits à base de savon.

Nettoyer un parquet de la bonne manière

Le parquet peut être en bois huilé ou en bois verni. Chaque type de bois est accompagné de son propre mode d'emploi. Consultez le manuel du sol pour nettoyer le sol de la bonne manière. Le savon naturel est idéal pour nettoyer un parquet.

La bonne façon de nettoyer un sol en PVC ou un vinyle

Pour le PVC et le vinyle, nous recommandons un produit de nettoyage qui ne soit pas trop agressif. Ces sols nécessitent un produit de nettoyage spécial conçu pour ces types de sols. Vous pouvez également utiliser du vinaigre naturel, mais il ne sent pas aussi bon. N'utilisez pas de nettoyant tout usage, de bicarbonate de soude ou de savon vert. Ces agents peuvent rendre le sol terne et taché.

La bonne façon de nettoyer un revêtement de sol

Vous pouvez nettoyer un revêtement de sol avec presque tous les types de produits de nettoyage. Cependant, nous vous recommandons de faire une mousse avec de l'eau chaude et de la soude de nettoyage. Il s'agit d'un agent puissant qui nettoie fermement et sent frais. De plus, il donne un résultat sans trace.

6. APRÈS AVOIR UTILISÉ LA RACLETTE DE SOL (DÉMONTER LA RACLETTE DE SOL)

1. Retirez le chiffon en microfibre du support et lavez-le à 40°.
2. Rangez la raclette de sol comme vous le souhaitez. Vous pouvez le suspendre ou le placer dans son support.
3. Nettoyez bien le seau après utilisation pour lui assurer une longue durée de vie.

7. REMPLACEMENT DES PIÈCES

Le chiffon en microfibre et les autres pièces ont une certaine durée de vie. Lorsque le chiffon en microfibre commence à pelucher, nous vous recommandons d'en acheter un nouveau. Utilisez toujours des pièces d'origine Techweise.

Vous pouvez commander des accessoires et des pièces détachées sur www.techweise.com.

Vous avez encore des questions ou besoin de conseils?

Fournir la meilleure solution fait de nous ce que nous sommes. Notre équipe de spécialistes se fera un plaisir de vous aider.

Envoyez un courriel à support@techweise.com et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Vous préférez nous appeler ? Vous pouvez le faire en appelant le **+31854013783**.

Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 09:00 à 17:00 CET.