

# Instructiehandleiding

## 1. Kenmerken

- LED-tijdweergave
- Keuze 12/24-uursformaat
- Wekker en sluimerfunctie
- Temperatuurweergave in °C of °F
- Temperatuurbereik: 0°C ~ 50°C
- Instelbare nachtmodus (18:00-06:00)
- Spiegelfunctie
- Wisselende weergave van tijd en temperatuur
- Twee helderheidsniveaus
- Vijf functieknoppen (MODE, ALARM, SLEEP/LIGHT, UP, DOWN)
- Tijdgeheugenfunctie (3x AAA-batterijen voor tijdsbehoud)
- Stroomverbruik: 3 x AAA-batterijen (niet meegeleverd)
- Inclusief USB-oplaadkabel

## 2. Functieknoppen

- MODE-knop: Schakelen tussen tijd, temperatuur en nachtmodus.
- UP-knop: Helderheid aanpassen.
- ALARM-knop: Wekker in- of uitschakelen.

## 3. Bediening

### 1) Tijd instellen

- Onder de tijdmodus, houd de MODE knop ingedrukt om de tijd in te stellen (uur -> minuut -> 12HR/24HR).
- Druk op UP om vooruit te gaan en op DOWN om terug te gaan.
- Bevestig instelling met MODE of wacht 10 seconden.

### 2) Wekker instellen

- Onder de tijdmodus, houd de ALARM knop ingedrukt.
- Stel wekker in (uur -> minuut -> sluimertijd) en bevestig met ALARM of wacht 10 seconden.

### 3) Wekker afgaat

- Zoemer gedurende 1 minuut.
- Druk op SLEEP/LIGHT om wekker te stoppen en sluimer in te schakelen.

### 4) Sluimerfunctie

- Standaard sluimerinterval is 5 minuten.
- Onder wekkermode, houd ALARM ingedrukt om sluimerinterval in te stellen (5-60 minuten).

### 5) Nachtmodus functie

- Automatische helderheidsvermindering 's nachts.
- Druk tweemaal op MODE om nachtmodus te openen.
- Druk op UP of DOWN om de nachtmodus functie in of uit te schakelen (De standaard nachtmodus periode is van 18:00 tot 6:00)

### 6) Helderheid instellen

- Twee niveaus beschikbaar.
- Druk op UP om naar gedimd niveau te schakelen.

### 7) Temperatuurweergave

- Druk op MODE om de temperatuur te tonen, en DOWN voor °C/°F.

### Waarschuwingen:

- Gebruik alleen meegeleverde USB-oplaadkabel.
- Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen of direct zonlicht.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Voor vragen of ondersteuning, neem contact met ons op via -  
nookify.ltd@gmail.com.

