

	Kooktijd op de verpakking (minuten)	Hoeveelheid korrels (g)	Water (ml)	Kooktijd in de magnetron bij 900 W (minuten)	Rusttijd (minuten)	
Rijst	10-15	125	300-400	Tel maximaal 5 minuten op bij de bereidingstijd die op de verpakking van de rijst wordt vermeld.	5	
		250	500-600			
		375	500-900			
	16-20	500	800-1100			
		125	400-500			
		250	600-700			
Couscous	4	375	800-900	Tel maximaal 10 minuten op bij de bereidingstijd die op de verpakking van de rijst wordt vermeld.	5	
		500	1000-1100			
		125	200			2.5
		250	400			3
Polenta	8	375	550	3.5	5*	
		500	700	4		
		125	550	12		
Bulgur	10	250	900	10	5	
		375	1300			
		125	400			
		250	600-650			
Voorgekookte tarwe (Ebly)	10	375	750-850	10	5	
		500	1000			
		125	300			
		250	450			
Quinoa	15	375	650-700	10	5	
		500	800			
		125	400			15
		250	600			16
		375	800	17	5	
		500	950-1100	19		



- De ideale Collectie om voedsel te **bewaren** in de koelkast én **op te warmen** in de magnetron.
- Voorzien van **ronde, lucht-en waterdichte deksels** waardoor de kommen ideaal zijn om mee te nemen onderweg, naar je werk, een picknick ...
- Ieder deksel is voorzien van **een klepje** dat **2 posities** kan aannemen:
 - Gesloten: om te vervoeren en bewaren.
 - Open: om op te warmen in de magnetron.
- **Gekorrelde buitenkant** om krassen te vermijden.
- Bodem is voorzien van voetjes voor een **goede luchtcirculatie** in de magnetron.
- **Compact op te bergen**: de Kommen passen in elkaar (indien niet in gebruik) of kunnen perfect gestapeld worden in de koelkast.
- Verwarm maximaal 3 minuten op 600 watt (met open klepje).



Dimensies

Set Rond Medium

ø 19,4 x 6,5 cm h / 1 L
 ø 19,4 x 9,2 cm h / 1,5 L
 ø 19,4 x 12 cm h / 2 L

Set Rond Small

ø 16 x 4,75 cm h / 400 ml
 ø 16 x 6,35 cm h / 600 ml
 ø 16 x 8,25 cm h / 800 ml

Vakjesbord

ø 29,5 x 6,5 h / 2 L

Tas/Soepkom

ø 11,7 x 8 cm h / 460 ml

- **Eenvoudig te gebruiken:**
 1. Meng de inhoud alvorens op te warmen om te vermijden dat vetten aan de oppervlakte blijven.
 2. Plaats de CrystalWave in de magnetron (klepje geopend) op **maximaal 600 watt** en gedurende **maximaal 3 min.** Indien je meer dan 3 min opwarmt, dien je tussendoor goed te roeren zodat de warmte zich gelijkmatig kan verspreiden.
 3. Laat het klepje na het opwarmen openstaan om vervorming van het deksel te voorkomen.
 4. Laat de voedingswaren afkoelen alvorens ze in de koelkast te plaatsen (gesloten klepje). Laat de lucht ontsnappen nadat je het klepje gesloten hebt.
- Spoel je CrystalWave met koud water alvorens in de vaatwasmachine te plaatsen om te voorkomen dat natuurlijke pigmenten van de voedingswaren in het materiaal migreren (in het bijzonder aan de buitenkant).
- Het deksel kan moeilijk te sluiten zijn, zeker wanneer het nieuw is. In dit geval dien je het deksel 5 min onder te dompelen in warm water om het soepeler te maken. Het deksel zal hierna makkelijker sluiten.

VAKJESBORD

- Zoals zijn naam het aangeeft bestaat het VakjesBord uit **3 onderdelen** die de mogelijkheid bieden om vlees, groenten en zetmeelrijke ingrediënten apart te bewaren en verwarmen zonder dat de ingrediënten zich mengen.
- **Heb je restjes?** Bewaar ze in de verschillende vakjes en neem ze de volgende dag mee naar het werk, de sportzaal, een picknick ... Verwarm het in de magnetron en eet smakelijk!



Tupperware® NO TIME TO WASTE ECOTIPS

- Verminder je ecologische voetafdruk door **minder afval weg te gooien** en **minder wegwerpverpakkingen** te gebruiken. Neem je zelfgemaakte lunch eenvoudig mee in onze herbruikbare magnetronproducten. Win-win!
- Met de CrystalWaves gebruik je slecht 1 product voor het bewaren, meenemen en opwarmen. Dit is niet alleen superhandig maar zo verspil je ook **minder afwaswater**.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....