


ZEDAR

Handleiding

Model:ZDR-S900





Waarschuwing:

1. Lees dit instructieboekje aandachtig door.
2. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik zoals beschreven in deze instructie boekje.
3. Controleer voordat u dit apparaat gebruikt of de netspanning overeenkomt met de spanning vermeld op het typeplaatje.
4. Gebruik het apparaat niet om al deze laatste dingen te stofzuigen:
 - water en andere vloeistoffen ·
aangestoken stomp, hete as en andere brandbare voorwerpen · scherpe voorwerpen · stukken hout, gesso, cement, calcimine en andere kleine korrels
 - Houd de stofzuiger uit de buurt van kachels en warmteafgevend apparaten.
Warmte kan de plastic onderdelen van het apparaat vervormen en verkleuren.
 - Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in het stopcontact zit opladen.
 - Gebruik nooit spiritus of andere oplosmiddelen om het apparaat schoon te maken.
 - Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het ingeschakeld is. Houd de apparaat buiten het bereik van kinderen of zieken.
 - Schakel het apparaat niet in als het op een of andere manier defect lijkt te zijn.
 - De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat het wordt gesloopt.
 - De batterij moet op veilige wijze worden weggegooid.
 - Het apparaat moet worden losgekoppeld van de voeding wanneer u het verwijdert accu.
 - Gebruik nooit spiritus of andere oplosmiddelen om het apparaat schoon te maken.
 - Steek geen voorwerpen in de openingen. Niet gebruiken als er een opening geblokkeerd is; houd het vrij van stof, pluïjsjes, haar en alles wat de luchtstroom kan belemmeren.
 - Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en bewegende delen.
 - Alleen de door de fabrikant geleverde adapter kan worden gebruikt.
 - Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek daaraan

ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of
 instructies over het veilige gebruik van het apparaat en dat u deze begrijpt
 de gevaren die daarmee gepaard gaan.

Beschrijving van onderdelen:



HEPA Filter


wandmontage



Borstel



Schroeven
& plugjes



Power
Adapter

GEBRUIKSAANWIJZING


Opmerking:

Voordat u de draadloze stofzuiger voor de eerste keer gebruikt, dient u deze schoon te maken met een zachte, vochtige doek en droog grondig.

Dompel de draadloze stofzuiger niet onder in water of een andere vloeistof.

De draadloze stofzuiger monteren

1. Montage van de aluminium buis




Plaats de buis op de luchtinlaat van het hoofdedeelte totdat deze op zijn plaats klikt.

Als u de slang wilt verwijderen, houdt u het hoofdedeelte vast, drukt u op de ontgrendelingsknop en verwijder de buis


Montage van de elektrische vloerborstel

2. Plaats de elektrische vloerborstel op de buis totdat deze op zijn plaats klikt.

Als u de elektrische vloerborstel wilt verwijderen, houdt u de aluminium buis vast en drukt u op de knop ontgrendelingsknop voor de vloerborstel en verwijder de borstel uit de buis.



3. De 2 in 1 borstel monteren



Plaats het accessoire op de luchtinlaat van het hoofdedeelte en/of op de buis totdat deze vastklikt

in de positie.

De 2 in 1 borstel is goed voor het reinigen van trappen en hoeken.

Bediening van de draadloze stofzuiger

Zorg ervoor dat de stofzuiger vóór het eerste gebruik 4-5 uur is opgeladen.

Zet de draadloze stofzuiger aan door op de AAN/UIT-knop te drukken.

Let op: Het batterij-indicatielampje geeft de batterijcapaciteit aan en gaat branden tijdens gebruik. Het indicatielampje gaat één voor één uit als de batterij leeg raakt.

Waarschuwing: Gebruik de draadloze stofzuiger niet zonder dat het verwijderbare filter of de stofbak niet op zijn plaats zit.

Oplaadproduct




Opladen met hoofdedeelte

Sluit hem aan op een stopcontact met de meegeleverde voedingsadapter.



OF



Of afzonderlijk opladen

Houd de ontgrendelingsknop van de batterij ingedrukt om de batterij eruit te trekken. Sluit de batterij aan op het stopcontact.



Indicator Continu aan → Volledig opgeladen

Waarschuwing: Gebruik geen andere netstroomadapter dan de meegeleverde, omdat het gebruik van een alternatief het risico op letsel en/of schade aan het hoofdproduct vergroot.

Opslag



• Zorg ervoor dat het opbergrek stevig is gemonteerd met de meegeleverde schroeven en pluggen. • Zorg ervoor dat er geen leidingwerk (gas, water, lucht) of elektrische kabels aanwezig zijn; draden bevinden zich direct achter het montagegebied.




VERZORGING EN REINIGING

Stofbeker en filters



• Leeg de stofbak na elk gebruik. Vul de MAX-lijn NIET te vol. • Borstel het stof na elk gebruik van het filter. Om een optimale zuigkracht te behouden, wast u de filters minimaal twee keer per maand of vervangt u deze elke 2 maanden.



1 Maak het vacuümlichaam los. Druk op de dekselvergrendelingsknop om vuil los te maken.



2 Draai het metalen voorfilter rechtsom en verwijder het.



3 Houd de ontgrendelingsknop van de stofbak vast en draai naar om de stofbak te verwijderen.



4 Draai met de klok mee om de HEPA- en sponsfilters eruit te halen.



5 Borstel voorzichtig om eventueel los stof en vuil te verwijderen.



6 Spoel de filters en de stofbak af met water. Laat ze volledig drogen.



7 Uitlijnen met en draaien naar om de stofbak weer op zijn plaats te klikken.



8 Bewak de filters opnieuw. Vergrendel het deksel van de stofbak totdat deze vastNAT.

Vloerborstel

A • Vier LED-lampjes en filter duiden op een verwarde roborstel. Controleer en wis onmiddellijk. • Maak de roborstel elke 4-5 keer schoon om verstopping of vastlopen te voorkomen.



GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	MOGELIJKE REDEN	MOGELIJKE OPLOSSING
HANDVACUUM ZAL NIET WERKEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geen stroom in het stopcontact dat de transformator levert 2. Apparaat heeft onderhoud nodig 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de zekering of onderbreker. Vervang deze zekering/resetonderbreker.
HANDVACUUM WORDT NIET OPGEHAALD OF ZUIGING KRACHT IS ZWAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. De stofbak is vol. 2. Het stofbekerfilter moet worden gereinigd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lege stofbak. Verwijder het stofbakfilter en controleer voor object(en) in luchtkanaal en verwijderen.
STOF ONTVANGT VAN HAND VACUÛM	<ol style="list-style-type: none"> 1. De stofbak is vol. 2. Het stofbakfilter is is niet correct geïnstalleerd. 3. Lekkage/gat in stofbak filter. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lege stofbak. 2. Controleer het stofbakfilter instructie. 3. Vervang het stofbakfilter.
HANDVACUUM BORSTELS NIET OPHALEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. De stofbak is vol. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maak de stofbak leeg en schoon houder.

Technische specificaties

Modelnummer	ZDR-S900
Spanning	Gelijkstroom 25,9 V
Motor	Gelijkstroom 25,9 V 300 W
Accu	Lithium, 2200 mAh
Type accupakket	SP-S7 (INR18650-2200)
Adaptermodel	BZ15-300050-AG
Adaptingang	100-240V~50/60Hz. 0,4A Max
Adapteruitgang	30V 0,5A

garantie informatie

De fabrikant biedt garantie in overeenstemming met de wetgeving van de het land waar de klant woonachtig is, met een minimum van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop het apparaat aan de eindgebruiker wordt verkocht.

De garantie dekt alleen defecten in materiaal of vakmanschap.

Reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.

Wanneer u aanspraak maakt op de garantie, dient u de originele aankoopbon (bij aankoop datum) moet worden ingediend.

De garantie is niet van toepassing in geval van:

- Normale slijtage - Onjuist

gebruik, bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires

- Gebruik van geweld, schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf

- Schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, bijv. aansluiting op een ongeschikte netvoeding of het niet naleven van de installatie-instructies

- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten

Correcte verwijdering van dit product



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan de milieu of menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering, recycleer het dan op verantwoorde wijze het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, kunt u gebruik maken van de retour- en ophaalsystemen of  Neem contact op met de detailhandelaar waar het product is gekocht. Ze kunnen dit meenemen product voor milieuveilige recycling.

Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van reden.

Verlengde levensduur steelstofzuiger

Door uw Zedar S900 steelstofzuiger goed te onderhouden verlengt u zijn levensduur. Daarnaast behoudt de steelstofzuiger zijn zuigkracht door het tijdig vervangen van de filter. Deze filter kan worden afgespoeld onder water. Toch raadt Zedar aan om elke 3 maand (bij normaal gebruik) uw filter volledig te vervangen. Wanneer u huisdieren heeft en/of last van allergieën raadt Zedar aan het filter elke 1.5 maand te vervangen. Mocht de filter gaan pluizen wordt het aangeraden om deze te vervangen.

De Zedar HEPA filter is geschikt voor de S900 steelstofzuiger van Zedar. Met deze set behoud uw steelstofzuiger het hele jaar door optimale zuigkracht. Het filtert pollen, allergenen en fijne stofdeeltjes.

Bestel hier uw filter

