

Gebruikershandleiding

MiVue™ C320/C330 Serie


Inhoudsopgave

Kennismaken met de dashcam	2
Aan-/uittoets	3
Functietoetsen.....	3
De systeempictogrammen.....	4
Systeemindicator	4
Uw recorder in een voertuig gebruiken	5
Een geheugenkaart plaatsen	7
Een kaart formatteren.....	7
Basisbediening	8
De recorder inschakelen	8
De datum en tijd instellen.....	8
Opnemen in rijmodus	9
Opnamen in Parkeerstand.....	9
Cameramodus	11
Weergavemodus	11
Flits camera waarschuwingen.....	12
Veiligheidscamera toevoegen.....	13
Gegevens over safety cams bijwerken	13
Systeeminstellingen.....	14
MiVue Manager	17
MiVue Manager installeren	17
De opgenomen bestanden afspelen.....	17
Voor meer informatie	20
Uw apparaat verzorgen.....	20
Voorzorgsmaatregelen en mededelingen	21
Veiligheidsmaatregelen	21
Over GPS	22
Regelgevende informatie (CE).....	23
WEEE	24

Kennismaken met de dashcam

nl


Opmerking: De schermopnamen en andere presentaties die in deze handleiding worden weergegeven, kunnen verschillen van de werkelijke schermen en presentaties die door het eigenlijke product zijn gegenereerd.



- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ❶ Montagehouder apparaat | ❷ Cameralens |
| ❸ Mini-USB-aansluiting | ❸ Luidspreker |
| ❹ Geheugenkaartsleuf | ❹ Aan-/uittoets /
Functietoetsen |
| ❺ Systemindicator | ❺ Functietoetsen |
| ❻ Microfoon | ❻ Ultknop |
| ❼ LCD-scherm | |

Aan-/uittoets


2 seconden ingedrukt houden om de recorder handmatig in en uit te schakelen.







Opmerking: Als het systeem niet afsluit door de Power toets ingedrukt te houden, kan het geforceerd afgesloten worden door een kleine strookje te steken (zoals een rechte paperclip) in de Afsluiten toets boven op het apparaat.

Functietoetsen

Dit apparaat biedt vier functietoetsen om de overeenstemmende pictogrammen op het LCD scherm te bedienen. De functie van de toets kan verschillen op verschillende schermen.







Het opnamescherm

-  — Open het Menu scherm
-  — Voegt een standaard veiligheid (snelheid) camera toe
-  — Neemt een foto
-  — Indrukken om een noodopname handmatig te starten




Menu scherm

-  — Dient als de TERUG toets
-  — Dient als de ENTER toets
-  — Gaat naar de vorige optie
-  — Gaat naar de volgende optie

De systeempictogrammen

Diverse systeempictogrammen in de titelbalk boven aan het scherm geven statusinformatie weer over uw apparaat. De weergegeven pictogrammen verschillen afhankelijk van uw apparaatmodel en -status.



- ① Opname indicator
- ② Tijd weergave
- ③ Opnemen met geluid is uitgeschakeld
- ④ GPS signaal*
- ⑤ Uw huidige snelheid*

* Alleen voor geselecteerde modellen.

Systeemindicator


Licht **groen** op wanneer de recorder wordt opgeladen. Tijdens het opladen, knippert de LED afwisselend **groen** en **oranje** terwijl de opname bezig is.

Uw recorder in een voertuig gebruiken


nl

Zorg dat uw wagen op een effen bodem is geparkeerd.


1. Volg de instructies om uw recorder veilig in een voertuig te monteren.



2. Sluit de autolader aan op de sigarettenaansteker. Stop de kabels door de bovenkant en de A-zuil zodat u niet wordt gehinderd tijdens het rijden. Zorg dat de kabelinstallatie de airbags of andere veiligheidsfuncties van het voertuig niet hinderen.



-
3. Wanneer u de hoek van de montage afstelt, moet u ervoor zorgen dat het camerazicht parallel is met de effen boden en dat de verhouding aarde/hemel dichtbij 6/4 ligt.




Opmerking:

- Om opnamen van de hoogste kwaliteit te garanderen, raden wij u aan de recorder naast de achteruitkijkspiegel te plaatsen.
- Selecteer een geschikte locatie in het voertuig om het apparaat te monteren. Plaats het apparaat nooit zo, dat het gezichtsveld van de bestuurder wordt geblokkeerd.
- (Alleen voor geselecteerde modellen) Als de voorruit van de auto met een reflecterende coating is gekleurd, kan deze athermisch zijn en de GPS-ontvangst beïnvloeden. Monteer de recorder in dat geval in een "open gebied" - doorgaans net onder de achteruitkijkspiegel.
- Het systeem zal de G-sensor van het apparaat automatisch kalibreren tijdens het opstarten. Om een storing van de G-sensor te voorkomen, moet u het apparaat altijd inschakelen NADAT u het correct in het voertuig hebt gemonteerd.

Een geheugenkaart plaatsen

nl

U moet een geheugenkaart plaatsen (niet meegeleverd) voordat u de opname kunt starten. We raden aan een geheugenkaart Klasse 10 te gebruiken met een capaciteit van minstens 8GB - 128GB.




- Houd de kaart (MicroSD) bij de randen vast en stop deze voorzichtig in de sleuf zoals weergegeven.
- Om een kaart te verwijderen, duwt u voorzichtig de bovenrand van de kaart in om deze vrij te geven en trekt u deze uit de sleuf.

Opmerking:

- Geen druk uitoefenen op het midden van de geheugenkaart.
- MiTAC garandeert niet dat het product compatibel is met MicroSD-kaarten van alle fabrikanten.
- Voordat u begint met opname, moet u de geheugenkaart formatteren om defecten te vermijden die worden veroorzaakt door bestanden die niet door de recorder zijn aangemaakt.
- Wij raden u aan het apparaat uit te schakelen voordat u de geheugenkaart verwijdert.

Een kaart formatteren







Als u een geheugenkaart moet formatteren (alle gegevens worden gewist), drukt u op  en selecteert u **Formatt..**

De recorder inschakelen

Voer de installatie uit volgens de instructies in het hoofdstuk "Uw recorder in een voertuig gebruiken". Nadat de motor is gestart, schakelt de recorder automatisch in.

De datum en tijd instellen

Om zeker te zijn dat uw opnamen de juiste datum en tijd hebben, moet u de instellingen voor datum en tijd controleren voordat u met opnemen begint.



1. Druk op  om het menu Instellingen te openen.
2. Selecteer **Systeem > Datum/tijd** en druk op .
3. Selecteer **GPS-tijd gebruiken*** of **Handmatig**:
 - Wanneer u **GPS-tijd gebruiken** selecteert, zal het systeem de datum en tijd instellen volgens de GPS locatie.
 - Wanneer u **Handmatig** selecteert, toont het systeem het scherm voor het instellen van de datum en tijd. Gebruik  /  om de waarde van het geselecteerde veld aan te passen, druk op  en herhaal de stap tot alle velden zijn gewijzigd. Druk op  wanneer u klaar bent.

* Alleen voor geselecteerde modellen.

Opnemen in rijmodus

Continu opnemen


Standaard start het opnemen direct na het inschakelen van de recorder. De opname kan verdeeld worden over meerdere videoclippen; het opnemen stopt niet tussen de videoclippen.

- Wanneer continu opnemen bezig is, kunt u de opname handmatig stoppen door op  te drukken.
- Druk op  en terugkeert naar het opnamescherm; start het systeem automatisch met continu opnemen.
- De continu opnames staan in de categorie "Video" voor het afspelen van bestanden.

Gebeurtenis opnemen

Als een gebeurtenis plaatsvindt, zoals plotselinge schade, hard rijden, een te sterke bocht of een aanrijding, zorgt de G-sensor* er standaard voor dat de recorder een "Noodsituatie"-opname start (een gebeurtenis opnemen).

* U kunt het gevoeligheidsniveau wijzigen (6 niveau's, van **Laag** naar **Hoog**) van de G sensor door te tikken op  > Video-opname > G-sensorgevoel..


- Als u een gebeurtenisopname handmatig wilt starten terwijl continu opnemen bezig is, drukt u op het apparaat op de knop Gebeurtenis ().
- De continu opnames staan in de categorie "Gebeurtenis" voor het afspelen van bestanden.


Opnamen in Parkeerstand

Opmerking: Deze functie is niet voor alle modellen beschikbaar.

Uw dashboardcamera ondersteunt de parkeeropnamefunctie. Afhankelijk van de periode dat uw auto geparkeerd is, kunt u een extra stroombron (bijv. een onderbrekingsvrije voedingskabel, zoals Mio Smart Box die afzonderlijk verkrijgbaar is) nodig hebben om de


video op te nemen tijdens de parkeermodus.


Parkeerstand is standaard uitgeschakeld. U moet de functie inschakelen via het  > **Parkeerstand > Detectie > Aan.**


Voordat u de parkeermodus inschakelt, moet u de geheugenopslagtoewijzing controleren. To Ga naar  > **Systeem > Opslagruimte** om een geschikte allocatie in te stellen voor parkeer opnamen. Door het wijzigen van de toewijzing wordt de geheugenkaart gewist. Sla daarom altijd eerst alle video's of foto's op uw computer op.

Wanneer de Parkeermodusdetectie is ingeschakeld, gaat het systeem in de volgende gevallen naar de Parkeermodus:

- Als u de stroom van het apparaat loskoppelt (bijv. de motor van het voertuig is gestopt of de voedingskabel is losgekoppeld) of wanneer de auto niet meer beweegt gedurende ongeveer 5 minuten.

Note: De functie wordt geactiveerd door de G-sensor van het apparaat. U kunt de configuratie wijzigen via het  > **Parkeerstand > Automatische invoer.**

- Als u op  tikt om de Parkeermodus handmatig te starten terwijl continue opname bezig is.

De Parkeerindicator knippert rood wanneer de parkeeropname bezig is. Druk op  om de Parkeerstand te stoppen en de continue opname te hervatten. Zodra de bewegingen zijn gedetecteerd en opgenomen tijdens de Parkeerstand, wordt u gevraagd de video te bekijken wanneer u de Parkeerstand stopt. Volg de instructies op het scherm om video's te bekijken het continu opnemen te hervatten.

De parkeeropnamen kunt u terugvinden in de categorie "Parkeren" voor bestandsweergave.

Cameramodus





nl

Met de recorder kunt u ook fotograferen. Als de opname bezig is, drukt u op  om een foto te maken.

- U kunt de foto's vinden in de categorie "Foto" voor weergave.

Weergavemodus

Een video of foto selecteren voor het afspelen:

1. Press  > **Bestand weergeven**.
2. Selecteer het gewenste type: **Video, Gebeurtenis en Foto**.
3. Gebruik de toets  /  om het gewenste bestand te selecteren in de lijst en druk dan op  om de weergave te starten.
4. Tijdens het weergeven kunt u:
 - Tijdens het afspelen van video's drukken op  /  om de vorige/volgende video weer te geven.
 - Tijdens het weergeven van foto's drukken op  /  om de vorige/volgende foto weer te geven.
 - Drukken op  om terug te keren naar de lijst.
 - Druk op  om het pop-up menu weer te geven voor het selecteren van:
 - **Afspelen/Onderbreken:** Start of pauzeert de weergave.
 - **Naar gebeurtenis verplaatsen:** Verplaatst het bestand naar de "Gebeurtenis" categorie.
 - **Wissen:** Verwijdert het bestand.


Flits camera waarschuwingen

nl

Voorzichtig: Omwille van wettelijke redenen is de veiligheidscamera niet beschikbaar in alle landen.

U kunt waarschuwingen ontvangen voor de locatie van safety cams zodat u uw snelheid in de omgeving kunt aanpassen*.

* Alleen voor geselecteerde modellen.



- Wanneer een flits camera verschijnt en in de detecteerbare richting wordt geplaatst, ontvangt u waarschuwingen. Het scherm toont een visuele waarschuwing en u hoort ook geluidswaarschuwingen (**Piep, Spraak of Geluid dempen**).
- Als de instelling voor waarschuwingsgeluiden is ingesteld op **Piep**:
 - Als uw auto in de buurt van een flitscamera komt, hoort u een normale piepwaarschuwing.
 - Als de auto een flitscamera nadert aan een snelheid boven de ingestelde drempel, hoort u een aanhoudende piepwaarschuwing tot de snelheid onder de drempelwaarde is gedaald.
 - Als de auto een flitscamera passeert, hoort u een andere piepwaarschuwing.
- U kunt de instellingen wijzigen over het ontvangen van de waarschuwingen voor safety cams. Zie de sectie **Systeeminstellingen** voor informatie.




Veiligheidscamera toevoegen



Opmerking: U kunt alleen een aangepaste flitscamera toevoegen als een GPS-fix is vastgelegd.

Met uw recorder kunt u de database voor flitscamera's aanpassen. U kunt maximaal 100 aangepaste flitscamera's toevoegen aan de recorder.

Volg de stappen om een aangepaste flitscamera in te stellen:

1. Tik op  op het opnamescherm om een aangepaste flitscamera op de huidige locatie toe te voegen.
2. De volgende keer dat u de locatie passeert, ontvangt u waarschuwingen van de recorder.
3. Om de informatie weer te geven over de door de gebruiker toegevoegde flitscamera, tikt u op  > **Flitser** > **Aangepaste flitser** en vervolgens op de flitscamera die u wilt controleren.
4. Tik op  om de aangepaste flitscamera te verwijderen.

Gegevens over safety cams bijwerken

MiTAC garandeert niet dat gegevens over alle soorten en locaties van safety cams beschikbaar zijn, omdat camera's verwijderd of verplaatst kunnen worden en nieuwe camera's worden geïnstalleerd.

MiTAC kan u af en toe updates aanbieden van gegevens over safety cams. Bezoek de Mio-website (www.mio.com) voor beschikbare downloads en volg de instructies om het bijwerken te voltooien.

Stysteeminstellingen

nl

Druk op  om de systeeminstellingen aan te passen.

Opmerking: Sommige instelopties zijn misschien niet beschikbaar, dit hangt af van uw MiVue model.

- **Bestand weergeven**

Geeft video en foto's weer.

- **Geluidsopname**

Stelt in of u de geluiden wilt opnemen tijdens de opnamen. De standaardinstelling is **Aan**.

- **Flitser**

Stelt in hoe u gewaarschuwd wilt worden voor safety cams. De beschikbare instellingen omvatten:

- **Alarm:** Selecteer **Piep, Spraak** of **Geluid dempen**.
- **Alarmafstand:** Selecteer **Kort, Middel** of **Lang**.
- **Alarm methode:** Selecteer **Slimme waarschuwing** of **Standaardwaarschuwing**.
- **Drempel:** De snelheidswaarde voor de recorder instellen om te beginnen met meldingen aanbieden.
- **Waarsch. Kruissnelheid:** Waarschuwing kruissnelheid: met deze optie kunt u de limiet voor de kruissnelheid instellen. Als u met de cruisecontrol harder rijdt dan de ingestelde waarde, ontvangt u waarschuwingen van de recorder.
- **Aangepaste flitser:** Deze optie toont alle door de gebruiker toegevoegde flitscamera's, gesorteerd op aanmaaktijd.


- **Parkeerstand**

Hiermee kunt u de instellingen van Parkeerstand wijzigen. De beschikbare instellingen omvatten:

-
- **Detectie:** Indien de dashboardcamera is ingeschakeld, zal deze de opname automatisch starten bij detectie van bewegingen of als er zich een voorval voordoet in de Parkeerstand.
 - **Detectiemethode:** Stelt de parkeerdetectiemethode in op **Alleen G-sensor**, **Alleen beweging** of **Beweging & G-sens.**
 - **Automatische invoer:** Stelt de modus in (**Laag**, **Middel**, **Hoog** of **Handmatig**) voor het systeem in om de Parkeermodus automatisch op te roepen.
 - **Bewegingsdetectie:** Stelt het gevoeligheidsniveau van de bewegingsdetectie in op **Laag**, **Middel** of **Hoog**.
 - **G-sensorgevoel.:** Wijzig het gevoeligheidsniveau (3 niveaus, van **Laag** tot **Hoog**) van de G-sensor voor het automatisch activeren van de parkeeropname als de dashboardcamera in de parkeerstand staat.
- **Video-opname**
- Wijzig de instellingen van de opname, inclusief:
- **Lengte van videoclip:** Stelt de lengte voor elke videoclip in voor een continu opname (**1 min.**, **3 min.** of **5 min.**).
 - **WDR:** Schakelt de functie WDR (Breed Dynamisch Bereik) van het apparaat in of uit.
 - **Belichtingswaarde (EV):** Stelt het geschikte belichtingsniveau (**-1 ~ +1**) in om de helderheid van het beeld aan te passen. De standaardinstelling is **0**.
 - **Frequentie:** Selecteer **50 Hz** of **60 Hz**.
 - **G-sensorgevoel.:** Wijzig het gevoeligheidsniveau (6 niveaus, van **Laag** tot **Hoog**) van de G-sensor voor het automatisch activeren van de noodopname terwijl continu opnemen actief is.
 - **Stempels:** Stelt de informatie in (**Coördinaten** of **G-sensor**) dat zal worden weergegeven op de opgenomen video.
 - **Snelheidsstempel:** Geeft de rijsnelheid weer op de opgenomen video.
 - **Tekststempel:** Geeft de aangepaste informatie weer op de opgenomen video.
-

▪ **Systeem**

Hiermee kunt u de systeeminstellingen van het apparaat wijzigen.

- **Satellieten:** Toont de status van de GPS/GLONASS-signaalontvangst. U kunt als dat nodig is op  drukken en GPS of GLONASS selecteren voor een betere signaalontvangst.
- **Datum/tijd:** Stelt de systeemdatum en -tijd in. Raadpleeg het hoofdstuk "De datum en tijd instellen" voor meer informatie.
- **Systeemgeluid:** Schakelt de geluiden bij systeemmeldingen in of uit.
- **Welkomstgeluid:** Schakelt de meldingsgeluiden bij het opstarten in of uit.
- **Volume:** Stelt het volumeniveau in.
- **Lcd-standby:** Selecteert **Altijd aan** om de LCD aan te houden; of stelt de timer in voor de LCD om automatisch uit te schakelen (**10 s**, **1 min.** of **3 min.**) nadat de opname begint. Het selecteren van **Stand-by** schakelt de LCD uit (binnen de aangegeven tijd) maar geeft nog steeds de tijd en snelheidsinformatie weer.
- **Taal:** Stelt de taal in.
- **Afstandseenheden:** Stelt de voorkeurs-afstandseenheden in.
- **Opslagruimte:** Het systeem biedt drie standaard geheugenconfiguraties voor het opslaan van de video's (inclusief continu opname, noodopname en parkeeropname) en foto's. Selecteer de juiste configuratie, gebaseerd op uw gebruik.
- **Terugzetten:** Herstelt de fabrieksinstellingen.
- **Versie:** Toont informatie over de softwareversie.

▪ **Formatt.**

Formatteert een geheugenkaart. (Alle gegevens worden gewist.)

MiVue Manager



MiVue Manager™ is een hulpmiddel waarmee u de video's bekijkt die zijn opgenomen op een recorder. Niet alle mogelijkheden zijn beschikbaar op elk model.

MiVue Manager installeren

Download MiVue Manager van de klantenservicepagina van onze website (www.mio.com/support) en volg de prompts op het scherm om het te installeren. Zorg dat u de juiste softwareversie (Windows of Mac) downloadt volgens het besturingssysteem van uw computer.


De opgenomen bestanden afspelen

1. Verwijder de geheugenkaart uit de recorder en gebruik een kaartlezer in de computer om hem te lezen. Het is aan te bevelen de opgenomen bestanden naar de computer te kopiëren om een back-up te maken en om ze af te spelen.
2. Start MiVue Manager op de computer.
 - De standaard is dat MiVue Manager de agenda en de bestandenlijst aan de rechterkant toont.
 - Is er een opgenomen bestand, dat zet u de datum gemarkeerd met "●." Klik op die datum om de bestanden te zien die op die dag opgenomen zijn.
 - U kunt ervoor kiezen dat het bestandstype getoond wordt als: **Event / Normaal / Parkeren**.
 - Om alle bestanden in de huidige map te tonen, klikt u op **Alles**. Om terug te gaan naar agendaweergave, klikt u op **Agenda**.
3. Dubbelklik op het gewenste bestand om het afspelen te starten.
4. De afspeelknoppen zijn de volgende:




- ① Naar vorige/volgende bestand in de lijst.
- ② Start of pauzeert de weergave.
- ③ Verandert afspeelsnelheid in 1/4x, 1/2x, 1x (default), 1,5x of 2x.
- ④ Dempt het geluid en maakt het weer hoorbaar.
- ⑤ Stelt de geluidssterkte in.
- ⑥ Speelt de video op het volledige scherm.
- ⑦ Toont de voortgang van het afspelen. U kunt op een punt in de balk klikken om direct naar een ander afspeelpunt te gaan.

5. Tijdens het afspelen, kunt u meer rij informatie controleren via het dashboard paneel en de G sensor kaart, die onder het video afspeelscherm worden weergegeven.

- Klik op het dashboard paneel op  om het map scherm weer te geven*.
- De G-sensorkaart toont gegevens in drie assen over de verplaatsing van het voertuig naar voren en achteren (X), opzij (Y) en omhoog en omlaag (Z).

* Het Kaartscherm verschijnt niet als de computer geen internetverbinding heeft of als uw Mivue-model de gps-functie niet ondersteunt.

6. Met de werkbalk doet u het volgende:



- ① Selecteert de map die de opgenomen bestanden heeft opgeslagen.
- ② Vertoont en drukt het huidige videobeeld af.

-
- ③ Slaat de geselecteerde bestanden in de aangewezen locatie van uw computer op.
 - ④ Legt het huidige videobeeld vast en slaat het op in de aangewezen locatie van uw computer.
 - ⑤ Opent het instellingenmenu. Het menu Instellingen is als volgt:
 - **Taal wijzigen:** Stelt de taal in waarmee MiVue Manager zich presenteert.
 - **Skin veranderen:** Stelt het kleurschema van MiVue Manager in.
 - **Op updates controleren:** Onderzoekt of er een nieuwe versie is van MiVue Manager. Om dit te gebruiken hebt u internettoegang nodig.
 - **Info:** Toont de versie en de auteursrechtgegevens van MiVue Manager.
 - ⑥ Exporteert de GPS informatie van het geselecteerde bestand in KML formaat naar de aangewezen locatie van uw computer.
 - ⑦ Uploadt het geselecteerde bestand naar Facebook / YouTube™.

Uw apparaat verzorgen

Een goed onderhoud van uw apparaat garandeert een foutloze werking en vermindert het risico op schade.

- Houd het apparaat uit de buurt van overmatig vocht en extreme temperaturen.
- Vermijd blootstelling van het apparaat aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht gedurende langere perioden.
- Plaats niets bovenop het apparaat en laat geen objecten op het apparaat vallen.
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan heftige schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan plotselinge en extreme temperatuurveranderingen. Dit kan de vorming van condensatie in de eenheid veroorzaken, waardoor het apparaat defect kan raken. Bij vochtcondensatie moet u het apparaat volledig laten drogen voordat u het weer gebruikt.
- Het schermoppervlak kan gemakkelijk worden gekrast. Raak het niet aan met scherpe voorwerpen. U kunt algemene niet-klevende schermbeschermingen gebruiken die specifiek werden ontwikkeld voor gebruik op draagbare apparaten met LCD-schermen, zodat het scherm tegen kleine krassen wordt beschermd.
- Reinig het apparaat nooit wanneer het is ingeschakeld. Gebruik een zachte, pluisvrije doek om het scherm en de buitenzijde van het apparaat af te vegen.
- Gebruik geen papieren handdoeken om het scherm te reinigen.
- Probeer nooit het apparaat te demonteren, te repareren of wijzigingen aan het apparaat aan te brengen. Het demonteren, aanpassen of op enigerlei manier repareren, kan schade veroorzaken aan het apparaat en zelfs lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken en zal de garantie ongeldig maken.
- Ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen niet in dezelfde ruimte bewaren of vervoeren als het apparaat, de onderdelen of de accessoires.
- Om diefstal te voorkomen, mag u het apparaat en de toebehoren niet duidelijk zichtbaar achterlaten in een onbeheerd voertuig.
- Oververhitting kan het apparaat beschadigen.

Voorzorgsmaatregelen en mededelingen

- Bedien het apparaat niet tijdens het rijden. Het gebruik van dit apparaat ontheft de bestuurder niet van de volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar gedrag. Dit omvat het volgen van alle verkeersregels ter voorkoming van ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
- Bij het gebruik van de recorder in de auto is een venstermontageset nodig. Zorg ervoor dat u de recorder op een geschikte plek plaatst zodat het zicht van de bestuurder of het gebruik van airbags niet wordt geblokkeerd.
- Zorg ervoor dat de cameraleens niet wordt geblokkeerd en dat zich in de buurt van de lens geen spiegelen materiaal bevindt. Houd de lens schoon.
- Als de voorruit van de auto een gekleurde laag bevat, kan dit de kwaliteit van de opname beïnvloeden.

Veiligheidsmaatregelen

Over het laden

- Gebruik alleen de lader die bij uw apparaat is geleverd. Het gebruik van een andere lader zal leiden tot een defect en/of gevaar.
- Dit product is bedoeld voor gebruik in combinatie met een IN DE LIJST OPGENOMEN voeding gemarkeerd met "LPS", "Beperkte voedingsbron" en met een nominaal uitgangsvermogen van + 5 V dc / 1,0 A.

Over de lader

- Gebruik de lader niet in een zeer vochtige omgeving. Raak de lader nooit aan met natte handen of voeten.
- Zorg voor voldoende ventilatie rond de lader als deze wordt gebruikt voor het bedienen van het apparaat of het opladen van de batterij. De lader niet afdekken met papier of andere objecten die de koeling belemmeren. Gebruik de lader niet als deze zich nog in de draagtas bevindt.

-
- Sluit de lader aan op een goede stroombron. De spanningsvereisten vindt u op de behuizing en/of de verpakking van het product.
 - Gebruik de lader niet als de kabel beschadigd is.
 - Probeer het apparaat nooit zelf te onderhouden of te repareren. Het apparaat bevat geen interne onderdelen die kunnen worden gerepareerd. Vervang de eenheid als deze is beschadigd of blootgesteld aan overmatige vocht.

Over de batterij

OPGELET: Deze eenheid bevat een niet-vervangbare interne lithium-ionbatterij. De batterij kan openbarsten of exploderen, waarbij gevaarlijke chemische producten vrijkomen. Om het risico op brand of brandwonden te voorkomen, mag u de batterij niet demonteren, samenpersen, doorprikken of in vuur of water gooien.

- Gebruik een aanbevolen batterij in het apparaat.
- Belangrijke instructies (alleen voor onderhoudspersoneel)
 - Opgelet: Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi de gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
 - Alleen vervangen door hetzelfde of een equivalent type dat is aanbevolen door de fabrikant.
 - De batterij moet op een juiste wijze worden gerecycled of weggegooid.
 - Gebruik de batterij alleen in het gespecificeerde apparaat.

Over GPS

- GPS (Wereldomvattend Plaatsbepalingssysteem) valt onder de verantwoordelijkheid van de regering van de Verenigde Staten. GLONASS (Wereldwijd Satellietnavigatiesysteem) is gestart en ontwikkeld door de Sovjet Unie. Zowel GPS als GLONASS zijn op satellieten gebaseerde navigatiesystemen.
- Elke wijziging aan het GPS-systeem kan de nauwkeurigheid van alle GPSapparatuur beïnvloeden.
- GPS-signalen gaan niet door vaste materialen (behalve glas). Wanneer u in een tunnel of een gebouw bent, is de GPS-positionering niet beschikbaar. De ontvangst van het signaal

kan worden beïnvloed door omstandigheden zoals slecht weer of obstakels boven uw hoofd (zoals bomen en hoge gebouwen).

- De positiegegevens van de GPS zijn alleen als referentie.

Regelgevende informatie (CE)

Voor regelgevende identificatiedoelinden: het modelnummer N530 is toegewezen aan de MiVue C320/C330 Serie.

CE Producten met het CE-keurmerk voldoen aan de richtlijn inzake radio-apparatuur (RED) (2014/53/EU) - uitgegeven door de Commissie van de Europese Gemeenschap.

De naleving van deze richtlijnen impliceert conformiteit met de volgende Europese normen:

EN 55032: 2012 + AC 2013 (Class B)

EN 55024: 2010

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

IEC 61000-4-2: 2008

IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010

IEC 61000-4-4: 2012

IEC 61000-4-5: 2014

IEC 61000-4-6: 2013

IEC 61000-4-8: 2009

IEC 61000-4-11: 2004

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

Draft ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)

EN 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2013

ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)

EN 50498: 2010 (ISO7637-2)

EN 62479

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen die zijn aangebracht door de gebruiker, en de gevolgen daarvan die de conformiteit van het product met de CE-markering wijzigen.



Verklaring van conformiteit

MiTAC verklaart hierbij dat deze N530 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van de Richtlijn 2014/53/EU.

WEEE



Dit product mag niet worden weggegooid als normaal huishoudelijk afval, in overeenstemming met de EU-richtlijn voor elektrische en elektronische apparatuur (WEEE – 2012/19/EU). Het moet in plaats daarvan worden verwijderd door het terug te bezorgen bij het verkooppunt of bij een inzamelpunt voor recycling in uw gemeente.

Revisie: R01
(9/2017)

Verklaring van afstand

De schermopnamen in deze handleiding kunnen verschillen tussen de verschillende besturingssystemen en softwareversies. Het wordt aanbevolen om de nieuwste handleiding van uw product te downloaden van de Mio™-website (www.mio.com).

Specificaties en documenten zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. MiTAC kan niet garanderen dat dit document foutloos is. MiTAC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect is geleden door fouten, weglatingen of verschillen tussen het apparaat en de documenten.

Opmerking

Niet alle modellen zijn overal leverbaar.

Afhankelijk van het specifieke aangeschafte model komen de kleur en het uiterlijk van uw apparaat mogelijk niet precies overeen met de afbeeldingen in dit document.

MiTAC Europe Ltd.
Spectrum House, Beehive Ring Road,
London Gatwick Airport, RH6 0LG,
UNITED KINGDOM