

Geachte klant

Bij de ontwikkeling van dit product hebben we twee doelen nagestreefd. Het eerste doel was om de beste kwaliteit gaskachel op de markt te brengen.

Het tweede doel was om de meest kostenefficiënte gaskachel te produceren. Wij vinden dat wij deze twee doelstellingen hebben bereikt, maar als u opmerkingen hebt, horen wij dat graag van u.

Bedankt voor uw aankoop van een van de producten uit ons assortiment. Wij wensen u vele aangename warme uren toe.

Met vriendelijke groet

CEO

## GARANTIE

De Manhattan gaskachel is gemaakt door Universal Innovations. Het is gemaakt volgens een strenge kwaliteitsnorm en wordt gedekt door de volgende garantie:

DIT PRODUCT HEEFT EEN VOLLEDIGE GARANTIE VAN 2 JAAR, BIJ CORRECT GEBRUIK.

Deze garantie doet op geen enkele wijze afbreuk aan uw wettelijke rechten.

HULPLIJK Dublin Ierland  
00 353 1 2873797 of op [www.saharabbqs.com](http://www.saharabbqs.com)

INDIEN U HULP NODIG HEEFT, AARZEL DAN NIET OM RECHTSTREEKS CONTACT MET ONS OP TE NEMEN BIJ DE FABRIEK. BRENG DE GOEDEREN NIET TERUG NAAR DE PLAATS VAN AANKOOP.

# MANHATTAN

## 3.4kw Draagbare Gaskachel Gebruiksaanwijzing



Vervaardigd voor:  
LPG Techniek Van Meenen bv  
Peperstraat 1, B-9900 Eeklo  
[shop.vanmeenen.com](http://shop.vanmeenen.com)  
Tel. +3293786823  
Whatsapp +32474335656

Vervaardigd door

Universal Innovations

BE\_NL

697

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Lees de gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat gebruikt.

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aansteekt, brand dan minimaal 4 uur op hoge stand in een zeer goed geventileerde ruimte om de synthetische houtblokken uit te harden (De houtblokken geven een geur af tijdens het uitharden).

De vlamkleur is geel wanneer het toestel voor de eerste keer wordt aangestoken. Het toestel moet geïnstalleerd en gebruikt worden in overeenstemming met de voorschriften, welke op dat moment van kracht zijn. De kachel moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst. Alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte. De minimale kamergrootte bij gebruik van dit toestel is 64 kubieke meter met een minimale ventilatie van 80 cm<sup>2</sup>.

### Propaangasregelaar monteren:

Bevestig de regelaar aan het uiteinde van de slang en zet hem vast met de slangenklem. Opmerking: om de slang gemakkelijker te kunnen monteren, smeert u de geribbelde nippel van de regelaar in met een zeepoplossing.

### Een Propaangasfles monteren:

(Zorg ervoor dat de ruimte vrij is van onbeschermd brandbaar materiaal of vloeistoffen) De gasfles moet volgens de aangegeven instructie vervangen worden.

1. Het verwisselen en aansluiten van LPG-gasfles moet gebeuren in een vlamvrije ruimte.
2. Bevestig de drukregelaar aan de nieuwe gasfles. Zorg ervoor dat de slang niet gedraaid of beschadigd is.
3. Gebruik gasfles met een gascapaciteit van 15 kgs.
4. Om de regelaar te verwijderen moet u ervoor zorgen dat de regelaar in de "uit" positie staat.

### Alvorens aan te steken:

1. Inspecteer de slangassemblage. Als de slang is doorgesneden of tekenen van overmatige slijtage vertoont of lekt, moet deze worden vervangen voordat de kachel in gebruik wordt genomen.
2. Zorg ervoor dat het verwarmingselement zowel verticaal als horizontaal geplaatst wordt, op een afstand van minimaal 0,6 meter boven en naast brandbare materialen, zowel verticaal als horizontaal.
3. Zorg ervoor dat de deur van de kachel goed gesloten is.

Vervaardigd voor:  
LPG Techniek Van Meenen bv  
Peperstraat 1, B-9900 Eeklo  
[shop.vanmeenen.com](http://shop.vanmeenen.com)  
Tel. +3293786823  
Whatsapp +32474335656

## GEBRUIKSAANWIJZING

### De Kachel Aanzetten:

1. Plaats de bijgeleverde batterij van het type AAA in de ontstekingsknop ("+" kant naar boven). Zie Fig.1. Verwijder de batterij wanneer u het apparaat niet gebruikt. Dit is om lekken te voorkomen.
2. Zet de gastoevoer aan op de gasflesregelaar.
3. Druk de regelknop omlaag en draai de regelknop naar de positie en druk tegelijkertijd op de ontstekingsknop om de waakvlam te ontsteken terwijl u de regelknop ingedrukt houdt.
4. Als er geen vonk is, controleer dan of de batterij van het type AAA correct is geplaatst. De waakvlam is te zien aan de rechterkant van het houtbed.
5. Als de waakvlam niet aangaat, draai de regelknop dan naar de -stand. Wacht een minuut en herhaal stap 3. Houdt niet continu de regelknop ingedrukt, omdat u dan gasvorming kunt veroorzaken.
6. Zodra de waakvlam brandt, houdt u de regelknop ten minste 10 seconden ingedrukt totdat de hoofdbrander brandt. Stel het vuur naar behoefte in tussen de hoge en lage vlamvande stand.
7. Als de waakvlam en de hoofdbrander niet blijven branden bij het loslaten van de knop, draai de bedieningsknop dan naar de ontstekingspositie en herhaal de stappen 3 en 4.
8. De is alleen een instelling voor de waakvlam.

### De Kachel Uitschakelen:

1. Draai de bedieningsknop naar de -stand.
2. Na gebruik draait u het toestel uit bij de gasafsluiter. OPMERKING: De waakvlam blijft branden totdat de regelaar is uitgeschakeld.
3. Koppel de regelaar los van de gasfles wanneer de gaskachel niet in gebruik is.
4. Vergeet niet de batterij te verwijderen tijdens langere periode zonder gebruik, om lekkage van de batterij te voorkomen.

**Important: Belangrijk:** Lees de gehele gebruiksaanwijzing door voordat u deze gaskachel gebruikt. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de van kracht zijnde voorschriften. De installatie moet worden uitgevoerd door een deskundig persoon.

**Waarschuwing:** De beschermkap (glazen deur) op dit apparaat is ter voorkoming van brandgevaar of brandwonden en geen enkel deel ervan mag permanent worden verwijderd. HET BIEDT GEEN VOLLEDIGE BESCHERMING VOOR JONGE KINDEREN OF MINDERVALIDEN. Voor de volledige bescherming van jonge kinderen of mindervaliden, raden wij aan een brandbeveiliging aan te brengen conform BS 8423.



Schroef de ontstekingsknop los om de batterij 1.5V te plaatsen type AAA



waakvlam

Let op: bij het aansteken, moet de waakvlam een stabiele vlam zijn.

## MONTAGE INSTRUCTIES - IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN

Indien u verdere hulp nodig heeft, aarzel dan niet om rechtstreeks contact met ons op te nemen.  
HULPLIJN DUBLIN IRELAND: tel: 00 353 1 2873797, e-mail: info@saharabbqs.com

1



Test alle gasaansluitingen op lekken met eigen lekdetectievloeistof of zeepwater aangebracht met een kleine verkwast.

Haal het glazen paneel uit de beschermende kartonnen verpakking (bevindt zich onder de gaskachel) en plaats de houtblokken op hun plaats zoals hierboven afgebeeld. Verwijder de papieren inleg.

2



Plaats het glazen paneel op zijn plaats zoals afgebeeld. Zet het vast met bevestigingen zoals afgebeeld.

3



Monteer het achterpaneel op de beugels zoals hierboven aangegeven.  
OPMERKING: Wanneer u de gasregelaar op de gasfles monteert, moet u ervoor zorgen dat de regelaar in de uit-stand staat.

Om de batterij te plaatsen, schroef de ontstekingsknop los en plaats de batterij in de behuizing. Zet de ontstekingsknop stevig vast. Plaats de batterij met de '+'-zijde naar boven.

**Een geur bij het eerste gebruik is normaal. Brand op de hoogste stand in een zeer goed geventileerde ruimte gedurende 4 uur om de synthetische houtblokken uit te harden.**

### TECHNISCHE EN ONDERHOUDSINFORMATIE

#### Technische en onderhoudsinformatie:

Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis, met Propaan gas bij een toevoerdruk van 28-30 millibar en moet worden onderhouden door een volledig gekwalificeerde, bevoegde, geregistreerde gasmonteur in in overeenstemming met de bijgevoegde instructies. Lees alle bijgevoegde documentatie zorgvuldig door.

#### Technische specificaties:

Totale hoogte: ca 680 millimeter  
Totale breedte: ca 375 millimeter  
Warmte-input: 3,4 kW (bruto)  
Gasverbruik: 245 gram per uur op maximale stand  
Gas categorie: I3+ (28-30/37)  
Gassoort & Toevoerdruk: Propaan 28-30mbar  
Grootte injector: 0,9 mm  
Gasfles afmetingen: 15 kg max  
Slang: Lengte 40 cm - LPG-slang in overeenstemming met EN 16436-1  
Bestemmingslanden: BE/NL

Het product heeft volledige garantie voor twee jaar met inachtneming van correct gebruik. Deze garantie doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. Neem voor onderhoud contact op met uw leverancier. Het onderhoud moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde, bevoegde, geregistreerde gasmonteur voor het begin van elk stookseizoen.

Voor hulp over dit product en onze reeks producten zie onze website [www.saharabbqs.com](http://www.saharabbqs.com) of neem rechtstreeks contact op met de fabriek via onze hulplijn 00 353 1 2873797.

De hulplijn is te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Wij zijn gevestigd in: Universal Innovations Ltd.  
Kilcoole Industrial Estate,  
Kilcoole,  
Co. Wicklow,  
Ierland.

Vervaardigd voor:  
LPG Techniek Van Meenen bv  
Peperstraat 1, B-9900 Eeklo  
[shop.vanmeenen.com](http://shop.vanmeenen.com)  
Tel. +3293786823  
Whatsapp +32474335656

CE 2797/23

### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Nooit: Proberen de kachel te gebruiken in hoogbouwflats, kelders, badkamers of slaapkamers.  
Nooit: Een ander gas dan Propaan gebruiken.  
Nooit: Proberen de gaskachel schoon te maken voordat deze is uitgeschakeld en volledig afgekoeld.  
Nooit: Een open vlam gebruiken om vermoedelijke gaslekken op te sporen.  
Nooit: Kinderen of huisdieren in de buurt van de gaskachel laten spelen.  
Nooit: De flexibele gas slang verdraaien.  
Nooit: Het glazen paneel of de voor- en zijkanten van het toestel aanraken terwijl het verwarmingselement in werking is. Laat het toestel een uur afkoelen voordat u de voorkant of zijkanten aanraakt.  
Nooit: Gebruiken in vrijetijdsvoertuigen zoals caravans en campers.  
Nooit: Het apparaat plaatsen in de buurt van muren, meubels, behang, vitrages, beddengoed en andere ontvlambare materialen, omdat dit brandgevaar oplevert.  
In geval van een gaslek. d.w.z. als u gas ruikt, dient u de kraan van de gasfles dicht te draaien. Koppel de gasfles los, neem deze mee naar buiten en neem contact op met een bevoegde service technicus.

#### Waarschuwing:

Probeer nooit het toestel aan te steken als de slang los zit of op een of andere manier beschadigd is. Probeer het apparaat ook nooit aan te steken als u redenen hebt om aan te nemen dat het toestel gas lekt. In geval van een gaslek dient u de gastoevoer naar de gasfles af te sluiten en laat het apparaat volledig controleren door een bevoegd persoon volgens de bijgevoegde instructies. Wij adviseren aan het begin van elk verwarmingsseizoen een onderhoudsbeurt uit te voeren. Als u de gasfles moet vervangen, controleer dan of de gastoevoer naar de gasfles is afgesloten en dat er geen ontstekingsbronnen in de buurt zijn voordat u verder gaat.  
Doen: Plaats de kachel te allen tijde op een vlakke en stevige ondergrond.  
Doen: Test het toestel op lekkage na lange opslagperiodes.  
Doen: Wacht 3 minuten alvorens opnieuw aan te steken, indien de vlam van de brander tijdens gebruik gedoofd raakt.  
Doen: Zorg ervoor dat alle open vlammen gedoofd zijn alvorens een nieuwe gasfles te monteren.  
Doen: Sla gasflessen buiten op, boven de grond in een veilige en beveiligde omgeving.  
Doen: Zorg ervoor dat de gastoevoer van de gasfles na gebruik wordt afgesloten.  
Doen: Zorg ervoor dat het onderhoud van het apparaat wordt uitgevoerd door een bevoegd persoon, overeenkomstig de instructies.  
Doen: Laat het apparaat een uur afkoelen voordat u de voorkant of zijkanten aanraakt.  
Altijd: Volg alle veiligheidsinstructies die bij gasflessen worden geleverd.  
Altijd: Houd het apparaat uit de buurt van glazen deuren en ramen om ervoor te zorgen dat er geen kans is op warmteophoping en schade.  
Altijd: Onderhoud het toestel minimaal eenmaal per jaar of na een langere periode zonder gebruik.  
Altijd: Zorg ervoor dat er geen blokkade van de luchtstroom is. Roetvorming en slechte verbranding kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door vuil, insecten, spinnenwebben, die de luchtstroom naar/in de brander blokkeren.

#### Schoonmaken:

Schurende reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt. Reinig het toestel met een vochtige doek wanneer het volledig afgekoeld is.

#### Gasflessen:

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met gas essen van 15 kg max propaan gas.

**Breng goederen niet terug naar de plaats van aankoop.**  
Neem voor hulp contact op met onze website [www.saharabbqs.com](http://www.saharabbqs.com) of onze fabriekshulplijn.

Hulplijn: 9.00 - 17.00 uur van maandag t/m vrijdag. Tel: 00 353 1 2873797.